

⚡ BP Électricien

247 Fiches de Révision

BP Électricien

Brevet Professionnel Électricien

✓ Fiches de révision

✓ Fiches méthodologiques

✓ Tableaux et graphiques

✓ Retours et conseils



Conforme au Programme Officiel



Garantie Diplômé(e) ou Remboursé

4,4/5 selon l'Avis des Étudiants



bpelectricien.fr

Préambule

1. Le mot du formateur :



Hello, moi c'est **Hugo** 🙌

D'abord, je tiens à te remercier de m'avoir fait confiance et d'avoir choisi www.bpelectricien.fr pour tes révisions.

Si tu lis ces lignes, tu as fait le choix de la **réussite**, bravo.

Dans cet E-Book, tu découvriras comment j'ai obtenu mon **BP Électricien** avec une moyenne de **13,90/20**.

2. Pour aller beaucoup plus loin :

Vous avez été très nombreux à nous demander de créer une **formation 100 % vidéo** dédiée au domaine **Bâtiment & Travaux** pour maîtriser toutes les notions.

Chose promise, chose due : Nous avons créé cette formation unique composée de **5 modules ultra-complets** (1h16 au total) afin de t'aider à **réussir les épreuves** du CAP.

3. Contenu du dossier Bâtiment & Travaux :

1. **Vidéo 1 – Du terrain au gros œuvre, structure du bâtiment (15 min)** : Repères sur les étapes du gros œuvre et la structure.
2. **Vidéo 2 – Second œuvre, enveloppe et finitions (15 min)** : Vue globale des travaux d'enveloppe et de finition.
3. **Vidéo 3 – Dessin, plans, métrés et chiffrage de travaux (14 min)** : Clés pour lire, mesurer et chiffrer un projet.
4. **Vidéo 4 – Organisation de chantier, sécurité et coordination des corps d'État (14 min)** : Méthodes pour planifier un chantier sûr et coordonné.
5. **Vidéo 5 – Performance du bâtiment, réglementations et maintenance (18 min)** : Bases pour optimiser, contrôler et maintenir un bâtiment.

➔ Découvrir

Table des matières

Expression et connaissance du monde	Aller
Chapitre 1 : Prendre la parole en public	Aller
Chapitre 2 : Lire et écrire des textes variés	Aller
Chapitre 3 : S'informer et vérifier les sources	Aller
Chapitre 4 : Comprendre le monde contemporain	Aller
Mathématiques	Aller
Chapitre 1 : Proportionnalité, pourcentages	Aller
Chapitre 2 : Géométrie, trigonométrie	Aller
Chapitre 3 : Calculs de grandeurs électriques	Aller
Physique-chimie	Aller
Chapitre 1 : Lois électriques (U, I, P)	Aller
Chapitre 2 : Régimes continu, mono, tri	Aller
Chapitre 3 : Mesures et incertitudes	Aller
Chapitre 4 : Signaux, capteurs, conversions	Aller
Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques	Aller
Langue vivante (Anglais / Allemand / Italien / Espagnol)	Aller
Chapitre 1 : Comprendre un écrit professionnel	Aller
Chapitre 2 : Présenter une situation à l'oral	Aller
Chapitre 3 : Dialoguer avec un interlocuteur	Aller
Sécurité électrique et prévention des risques	Aller
Chapitre 1 : Repérer les dangers du chantier	Aller
Chapitre 2 : Choisir protections collectives et EPI	Aller
Chapitre 3 : Consignation et mise hors tension	Aller
Chapitre 4 : habilitations et règles de sécurité	Aller
Lecture de plans, schémas et dossier technique	Aller
Chapitre 1 : Lire plans et CCTP	Aller
Chapitre 2 : Exploiter schémas électriques	Aller
Chapitre 3 : Identifier matériels et repérages	Aller
Outils numériques professionnels	Aller
Chapitre 1 : Recherche de documents techniques	Aller
Chapitre 2 : Logiciels de préparation de chantier	Aller
Chapitre 3 : Outils de chiffrage et dimensionnement	Aller
Chapitre 4 : Suivi numérique des interventions	Aller
Chapitre 5 : Mise à jour des dossiers (DOE/DIUO)	Aller

Préparation et organisation du chantier	Aller
Chapitre 1 : Liste matériel et outillage	Aller
Chapitre 2 : Approvisionnement et stockage	Aller
Chapitre 3 : Planifier et coordonner l'équipe	Aller
Réalisation des installations électriques	Aller
Chapitre 1 : Implantation et fixations	Aller
Chapitre 2 : Pose des canalisations (gainés, chemins)	Aller
Chapitre 3 : Câblage et raccordements	Aller
Chapitre 4 : Tableaux, protections, appareillage	Aller
Paramétrage et automatismes du bâtiment	Aller
Chapitre 1 : Commandes (TOR, régulation)	Aller
Chapitre 2 : Réglages et paramétrages simples	Aller
Chapitre 3 : Capteurs, détecteurs, actionneurs	Aller
Contrôles, essais et mise en service	Aller
Chapitre 1 : Contrôles visuels et autocontrôles	Aller
Chapitre 2 : Mesure tension, courant, continuité	Aller
Chapitre 3 : Vérifier protections et mise à la terre	Aller
Chapitre 4 : Essais fonctionnels des équipements	Aller
Chapitre 5 : Réception technique et levée de réserves	Aller
Réseaux de communication (VDI, fibre, sans fil)	Aller
Chapitre 1 : Architecture réseau VDI	Aller
Chapitre 2 : Câbles, connectique, brassage	Aller
Chapitre 3 : Liaisons filaires et sans fil	Aller
Efficacité énergétique et gestion de l'énergie	Aller
Chapitre 1 : Comptage et lecture de facture	Aller
Chapitre 2 : Gestion automatique des consommations	Aller
Chapitre 3 : Production locale (ENR) et raccordement	Aller
Chapitre 4 : Stockage d'énergie (batteries)	Aller
Maintenance et dépannage	Aller
Chapitre 1 : Maintenance préventive	Aller
Chapitre 2 : Méthode de diagnostic de panne	Aller
Chapitre 3 : Remplacement de matériels	Aller
Communication professionnelle et relation client	Aller
Chapitre 1 : Transmettre des consignes	Aller
Chapitre 2 : Rendre compte à la hiérarchie	Aller
Chapitre 3 : Expliquer l'intervention au client	Aller

Chapitre 4 : Rédiger rapports et bons d'intervention [Aller](#)

Chapitre 5 : Conseiller sur l'usage et l'entretien [Aller](#)

Expression et connaissance du monde

Présentation de la matière :

En **BP Électricien, Expression et connaissance du monde** te fait travailler la lecture, l'analyse de documents, et l'argumentation, des réflexes utiles pour expliquer un choix technique ou convaincre un client. J'ai vu un ami passer de "je réponds au hasard" à "je structure", et sa copie est devenue beaucoup plus solide.

Cette matière conduit à l'épreuve finale: **Épreuve écrite de 3 heures**, en ponctuel, avec un **coefficient de 3**, en fin de formation. L'écrit associe français et histoire-géographie, avec **2 parties sur 20**, analyse, rédaction argumentée, et réponses variées comme tableau ou schéma.

Conseil :

Travaille régulier: 2 séances par semaine de 20 minutes, une sur un texte, une sur un dossier histoire-géo. Tu avances sans te dégoûter.

Méthode: Prépare 1 plan type et entraîne-toi au chrono, tu gagneras vite en clarté.

- Commence par repérer le sujet exact
- Écris des paragraphes courts et titrés
- Garde 10 minutes pour relire

Le jour J, suis un timing simple: 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, puis relecture, et reste lisible jusqu'à la dernière ligne.

Table des matières

Chapitre 1 : Prendre la parole en public	Aller
1. Préparer ta prise de parole	Aller
2. Gérer ta présence et ton message	Aller
Chapitre 2 : Lire et écrire des textes variés	Aller
1. Comprendre les types de textes	Aller
2. Lire efficacement des documents techniques	Aller
3. Rédiger des textes professionnels	Aller
Chapitre 3 : S'informer et vérifier les sources	Aller
1. Reconnaître la nature et la fiabilité des sources	Aller
2. Outils et méthodes pour croiser l'information	Aller
3. Cas pratique métier et checklist opérationnelle	Aller
Chapitre 4 : Comprendre le monde contemporain	Aller
1. Panorama des enjeux contemporains pour le métier	Aller

2. Lire et interpréter données et graphiques [Aller](#)
3. Agir en professionnel informé [Aller](#)

Chapitre 1 : Prendre la parole en public

1. Préparer ta prise de parole :

Objectif et public :

Avant de parler, définis ton objectif et ton public, que ce soit l'examineur, le client ou l'équipe. Choisis 1 ou 2 messages clés, et garde une durée cible entre 2 et 5 minutes.

Plan simple :

Structure ton intervention en 3 parties: introduction, développement et conclusion. Prévois 3 à 5 idées, note 6 à 8 mots par idée pour rester concis devant un jury.

Support et timing :

Choisis un support visuel si utile, 1 diapositive toutes les 2 minutes au maximum. Teste ton matériel 10 minutes avant et imprime un plan papier pour l'avoir sous les yeux.

Exemple d'introduction courte :

Bonjour, je suis Julien, élève en BP Électricien. Aujourd'hui je présente l'installation d'un tableau neuf, objectif: sécurité et conformité. Durée prévue: 4 minutes.

2. Gérer ta présence et ton message :

Posture et voix :

Adopte une posture stable, pieds écartés à largeur d'épaules, mains détendues. Parle lentement, articule et projette la voix, utilise un micro si la salle dépasse 20 personnes ou 30 mètres carré.

Langage clair et illustrations :

Évite le jargon technique non expliqué, donne 2 ou 3 exemples concrets, schémas ou photos. Pour un client, montre le résultat attendu en chiffres, par exemple 1 prise ajoutée, 2 heures de travail.

Gérer le trac et questions :

Accepte le trac comme énergie, respire en 4 temps avant de parler. Prépare 3 réponses aux questions fréquentes et répète 2 fois ton intervention à haute voix.

Astuce micro-intervention :

Pour un oral d'examen, prépare une accroche de 15 secondes, puis une phrase de transition. En stage, j'ai gagné 10 points oral en structurant mes réponses en 3 items.

Cas concret :

Cas concret: tu dois présenter au client le remplacement d'un tableau dans un logement T3. Explique en 6 minutes le besoin, présente 3 options, annonce un délai d'intervention de 1 jour ouvré.

Résultat attendu: accord signé, intervention réalisée en 7 heures, coût 350 euros. Livrable: rapport d'intervention d'une page, schéma du tableau, relevé de test d'isolement avec valeurs en megaohms.

Contrôle	Action	Durée recommandée
Objectif	Définir 1 à 2 messages clés	5 minutes
Public	Identifier examen, client ou équipe	2 minutes
Support	Préparer 1 plan A4 et 3 diapos max	10 minutes
Matériel	Tester micro et diapo 10 minutes avant	10 minutes
Réponses	Préparer 3 réponses aux questions fréquentes	15 minutes

Ce qu'il faut retenir

Pour parler en public, commence par clarifier **objectif et public**, puis choisis 1 à 2 messages clés et une durée réaliste. Organise ton discours avec un **plan en 3 parties** et des idées courtes.

- Prépare un **support visuel léger** : 1 diapo toutes les 2 minutes max, plus un plan papier.
- Soigne posture et voix : stable, lent, articulé, micro si salle grande.
- **Gérer le trac** : respiration en 4 temps, répète 2 fois, anticipe 3 questions.

Rends ton message concret avec 2 à 3 exemples et des chiffres (délai, coût, résultats). En conclusion, reste simple, cohérent et prêt à répondre, c'est ça qui fait la différence.

Chapitre 2 : Lire et écrire des textes variés

1. Comprendre les types de textes :

Objectif et public :

Apprendre à reconnaître un mode d'écriture et son but te permet de choisir la bonne lecture ou la bonne rédaction pour un chantier, un rapport d'intervention ou une fiche technique.

Principales caractéristiques :

Un texte informatif donne des faits, un texte injonctif ordonne une action, un texte descriptif détaille un équipement. Repérer ces marqueurs facilite la compréhension en 2 à 3 minutes par page.

Exemples fréquents :

Sur le terrain tu verras des notices, des comptes rendus, des protocoles de sécurité et des manuels. Chacun exige un traitement différent quand tu lis ou écris pour ton tuteur ou ton client.

Exemple d'identification de texte :

Tu reçois une notice de sécurité, tu repères les impératifs, puis tu relèves 4 obligations claires à transmettre à l'équipe en 10 minutes.

Type de texte	Objectif	Format courant
Notice ou manuel	Informar et guider	Document 1 à 50 pages
Compte rendu	Rendre compte d'une intervention	1 à 2 pages
Procédure sécurité	Imposer des règles	Fiche synthétique

2. Lire efficacement des documents techniques :

Plan simple :

Commence par un survol de 2 à 5 minutes pour repérer titres, schémas et légendes. Cette première lecture t'aide à situer le document avant d'entrer dans le détail.

Méthode de lecture active :

Surligne les mots clés, note 6 à 8 idées principales et résume chaque page en une phrase. Cela te fera gagner 30 à 50 pour cent de temps sur une relecture.

Erreurs fréquentes :

Ne pas lire la légende d'un schéma et prendre des hypothèses erronées, ou recopier sans vérifier les valeurs. Ces erreurs coûtent souvent 10 à 60 minutes supplémentaires sur chantier.

Astuce de stage :

Garde un carnet A4 pour noter 3 éléments prioritaires par document, cela te servira lors d'une intervention ou d'un contrôle qualité.

3. Rédiger des textes professionnels :

Structure recommandée :

Pour un compte rendu utilise trois parties claires, introduction, observations et actions. Vise 250 à 400 mots et liste les mesures prises avec dates et heures précises.

Ton et vocabulaire :

Adopte un ton précis et neutre, évite les jugements. Utilise le vocabulaire technique approprié, par exemple section, disjoncteur, intensité, et vérifie les unités et valeurs.

Vérification et livrable :

Relis pour corriger l'orthographe et la cohérence, note 2 ou 3 photos si utile. Le livrable attendu est un document PDF d'1 à 2 pages, horodaté et signé électroniquement si possible.

Exemple d'écriture d'un compte rendu :

Intervention de 45 minutes sur tableau, anomalie détectée, dispositif remplacé. Rédige 300 mots, ajoute 2 photos datées, et envoie au maître d'ouvrage sous 24 heures.

Mini cas concret :

Contexte : panne sur tableau électrique d'un petit commerce, coupure locale, équipe sur place 2 personnes, durée d'intervention 1 heure.

Étapes :

- Vérifier isolement, relever tension et intensité.
- Identifier composant défaillant, remplacer le disjoncteur.
- Tester la reprise, rédiger le compte rendu avec photos.

Résultat et livrable attendu :

Résultat : remise en service en 60 minutes, sécurité restaurée. Livrable : compte rendu PDF d'1 page avec 2 photos, temps d'intervention et signature du responsable.

Action	Temps estimé	Pourquoi
Survol du document	2 à 5 minutes	Pour identifier l'objet et les priorités
Lecture active	10 à 20 minutes	Pour comprendre et annoter les points clés
Rédaction du compte rendu	20 à 40 minutes	Pour transmettre un dossier clair au client

Vérification finale	5 à 10 minutes	Pour éviter erreurs et malentendus
---------------------	----------------	------------------------------------

Checklist opérationnelle :

- Identifier le type de texte avant de commencer la lecture.
- Survoler le document en 2 à 5 minutes pour repérer l'essentiel.
- Noter 6 à 8 idées principales ou anomalies pendant la lecture.
- Rédiger des phrases courtes, inclure dates, heures et valeurs chiffrées.
- Exporter le livrable en PDF et ajouter 1 à 3 photos si nécessaire.

Astuce réaliste :

Quand j'étais en stage, j'envoyais toujours mon compte rendu dans les 24 heures, ça renforçait la confiance du chef d'équipe et évitait les relances inutiles.

Ce qu'il faut retenir

Reconnais d'abord **l'objectif et le public** du document (notice, procédure, compte rendu) pour adapter ta lecture et ta rédaction. En technique, gagne du temps avec un survol rapide, puis une lecture active, et évite les erreurs de schéma ou de valeurs.

- Survole 2 à 5 minutes : titres, schémas, légendes, priorités.
- Applique une **méthode de lecture active** : mots clés, 6 à 8 idées, 1 phrase par page.
- Rédige un compte rendu en 3 parties avec **dates, heures et mesures**, ton neutre, unités vérifiées.
- Livrable : PDF 1 à 2 pages, 1 à 3 photos, relecture finale.

Plus tu structures, plus tu réduis les retours sur chantier et les malentendus. Envoie tes comptes rendus vite, idéalement sous 24 heures, pour sécuriser l'intervention et renforcer la confiance de l'équipe.

Chapitre 3 : S'informer et vérifier les sources

1. Reconnaître la nature et la fiabilité des sources :

Principes clés :

Tu dois distinguer source officielle, source professionnelle et source non vérifiée. Repère l'auteur, la date et l'objet du document pour juger rapidement de sa pertinence sur un chantier ou en cours.

Comment vérifier rapidement ?

Consacre 10 à 15 minutes pour contrôler la date de publication, l'auteur, et la cohérence technique. Vérifie si l'information apparaît sur au moins 2 sources indépendantes avant de l'utiliser.

Sources utiles :

Privilégie fiches fabricants, normes, sites institutionnels et revues professionnelles. Évite de prendre une solution d'un forum comme unique référence pour calculer une section de câble ou choisir un disjoncteur.

Exemple d'analyse d'une fiche technique :

Sur une fiche produit, vérifie la référence, la date et la température ambiante indiquée, puis recoupe avec la notice d'installation et la norme applicable avant toute commande.

2. Outils et méthodes pour croiser l'information :

Outils numériques :

Utilise moteurs de recherche, bases de normes, sites fabricants et revues techniques. Apprends à filtrer par date et format PDF pour éviter les versions obsolètes d'un document technique.

Méthode de croisement :

Croise toujours au moins 2 sources indépendantes, dont une officielle ou fabricant. Note les écarts et demande confirmation au tuteur ou au fournisseur si la différence dépasse 10 à 20 pour cent sur une valeur.

Source	Fiabilité	Quand l'utiliser
Fiche fabricant	Très fiable	Choisir matériel et paramètres d'installation
Norme officielle	Très fiable	Respecter exigences de sécurité et conformité
Revue professionnelle	Fiable	Approfondir technique et retours de terrain
Forum ou blog	Variable	Trouver astuces, mais recouper avant application

3. Cas pratique métier et checklist opérationnelle :

Contexte et objectif :

Sur un chantier, tu dois remplacer un tableau électrique vieillissant et vérifier capacités de protection. L'objectif est d'identifier le matériel adapté avec 3 sources pour garantir conformité et sécurité.

Étapes concrètes :

Recueille la fiche technique du fabricant, consulte la norme applicable et vérifie un retour d'expérience dans une revue ou auprès d'un fournisseur. Compare enfin les valeurs et note les écarts.

Résultat et livrable :

Livrable attendu, une fiche d'étude d'une page indiquant 3 sources citées, la section de câble retenue, le type de disjoncteur et un résumé des vérifications, prêt à joindre au dossier chantier.

Exemple d'étude pour un tableau électrique :

Après croisement, tu retires un disjoncteur inadapté, tu choisis un modèle conforme NF, tu notes 3 sources et tu remets une fiche d'une page au chef de chantier.

Astuce de stage :

Garde un dossier numérique avec 5 fiches fabricants et 2 normes pour les installations courantes, tu gagneras 30 à 60 minutes par intervention en évitant les recherches répétées.

Étape	Action	Pourquoi
1	Vérifier la date et l'auteur	Éviter documents obsolètes
2	Comparer au moins 2 sources	Confirmer valeurs et spécifications
3	Demander confirmation au fournisseur	Éviter erreur d'approvisionnement
4	Rédiger une fiche d'une page	Laisser une trace pour le dossier chantier

Je me souviens d'une intervention où une valeur obsolète nous a fait commander 2 appareils inutiles, on apprend vite quand on paie les erreurs.

Ce qu'il faut retenir

Pour t'informer efficacement, identifie la nature de la source et sa fiabilité, puis fais une **vérification rapide des infos** avant d'agir sur un chantier.

- Contrôle systématiquement date, auteur et cohérence technique en 10 à 15 minutes.
- Croise au moins 2 sources indépendantes, dont une **source officielle ou fabricant**.
- Privilégie normes, fiches fabricants et revues; un forum reste **à recouper avant application**.
- Si l'écart dépasse 10 à 20 pour cent, demande confirmation au tuteur ou au fournisseur.

En cas pratique, appuie ton choix (section de câble, disjoncteur) sur 3 sources et rédige une fiche d'étude d'une page pour le dossier chantier. Tu évites les commandes inutiles et tu sécurises la conformité.

Chapitre 4 : Comprendre le monde contemporain

1. Panorama des enjeux contemporains pour le métier :

Principaux axes :

Les enjeux principaux pour ton futur métier concernent la transition énergétique, la numérisation, la réglementation environnementale et les mutations du marché du travail.

Pourquoi c'est utile ?

Comprendre ces éléments t'aide à anticiper les compétences à développer, à proposer des solutions efficaces et à parler pro avec un client ou un chef de chantier.

Exemple d'impact sur chantier :

Un chantier d'installation de panneaux photovoltaïques pour une maison demande une coordination avec le bureau d'études, un réglage du tableau électrique et une vérification des injections pour respecter la réglementation.

2. Lire et interpréter données et graphiques :

Notions essentielles :

Les notions utiles sont l'échelle, l'unité, la tendance et la saisonnalité pour un graphique. Savoir repérer une valeur maximale et calculer des pourcentages simples est primordial.

Outils pratiques :

Consulte RTE pour les pics de consommation et l'ADEME pour les gains d'efficacité. Selon l'INSEE, connaître des indicateurs socio-économiques aide à comprendre la demande locale en services.

Indicateur	Exemple chiffré	Interprétation
Part renouvelable	30%	Plus d'opportunités pour installations solaires et stockage
Pointe de consommation	100 GW	Attention au dimensionnement pour éviter les coupures
Taux de chômage	7,1%	Impact sur le recrutement et la demande de formation

Exemple de lecture d'une courbe :

Tu repères un pic à 18 h à 90 kW et une base à 6 h à 60 kW, l'augmentation est de 50 pour cent. Ainsi tu dimensionnes le matériel et sécurises le point de livraison.

3. Agir en professionnel informé :

Cas concret métier :

Contexte: une PME de 20 salariés demande deux bornes de recharge 7 kW. Tu fais l'audit, calcules la puissance, proposes un raccordement de 11 kW et fournis un devis chiffré.

Étapes et livrable :

Étapes: audit, schéma unifilaire, demande de puissance, installation et test. Livrable attendu: rapport technique de 6 pages et devis détaillé estimé à 6 500 euros.

Résultat chiffré :

Résultat: installation en 2 jours, coût matériel 3 200 euros, main d'œuvre 1 300 euros, raccordement 2 000 euros. Payback estimé environ 6 ans pour l'entreprise.

Tâche	À faire	Priorité
Audit	Vérifier puissance disponible et schéma électrique	Haute
Dimensionnement	Calculer besoins et protections	Haute
Devis	Détailler matériel et main d'œuvre	Moyenne
Test	Mesurer courant et tester sécurité	Haute

Astuce organisation :

Prépare un kit standard pour bornes: 2 m de câble, visserie, goulotte et une feuille de contrôle. Gagne 30 minutes par chantier en moyenne.

Ce qu'il faut retenir

Pour comprendre le monde contemporain, relie ton métier aux grands changements : **transition énergétique et numérique**, règles environnementales et évolutions du travail. Ça t'aide à mieux conseiller et à sécuriser un chantier.

- Lis un graphique avec **échelle, unité, tendance** et saisonnalité, repère un maximum et fais des pourcentages simples.
- Utilise RTE, ADEME et l'INSEE pour relier consommation, efficacité et demande locale.
- Agis en pro : audit, **dimensionnement et protections**, schéma unifilaire, devis, installation, tests, puis rapport technique.
- Optimise ton temps avec un kit standard (câble, visserie, goulotte, checklist).

En combinant lecture de données et méthode terrain, tu anticipes les besoins, choisis le bon raccordement et justifies tes choix avec des chiffres clairs.

Mathématiques

Présentation de la matière :

En **BP Électricien**, les **Mathématiques** t'aident à lire un plan, faire des conversions, gérer des proportions, et fiabiliser tes **calculs de chantier**. Cette matière conduit à l'épreuve de mathématiques, avec un **coefficient 1**, incluse dans l'épreuve « mathématiques - physique-chimie » au **coefficient 2**.

En **contrôle en cours** de formation, tu as **2 évaluations** d'environ **45 minutes**, notées sur 10 chacune, à des semestres différents. Sinon, en **épreuve ponctuelle**, c'est une épreuve écrite et pratique de **1 heure** en fin de cursus, avec des **outils numériques** possibles. Je me rappelle d'un camarade, il perdait 2 points juste sur les unités, puis il a déclic en 1 semaine.

Conseil :

Fais simple et régulier, vise **3 séances** de **20 minutes** par semaine. Refais conversions, pourcentages, graphiques, et écris toujours une **unité finale** à la fin, A, V, Ω , mm².

Le jour de l'épreuve, lis l'énoncé **2 fois**, repère données et inconnues, puis pose une formule avant de calculer. Garde ces réflexes :

- Vérifier l'ordre de grandeur
- Arrondir seulement à la fin
- Écrire les étapes de calcul

Si tu bloques, écris une démarche, même incomplète, le **raisonnement compte**. Entraîne-toi aussi avec ta calculatrice ou un tableur, tu seras plus serein le jour de l'épreuve.

Table des matières

Chapitre 1 : Proportionnalité, pourcentages	Aller
1. Comprendre la proportionnalité	Aller
2. Maîtriser les pourcentages	Aller
Chapitre 2 : Géométrie, trigonométrie	Aller
1. Géométrie de base	Aller
2. Trigonométrie et applications	Aller
3. Cas concret pour l'électricien	Aller
Chapitre 3 : Calculs de grandeurs électriques	Aller
1. Comprendre les grandeurs électriques	Aller
2. Appliquer les lois d'ohm et de puissance	Aller
3. Dimensionner et vérifier sur le terrain	Aller

Chapitre 1 : Proportionnalité, pourcentages

1. Comprendre la proportionnalité :

Définition et reconnaissance :

La proportionnalité relie deux grandeurs par un coefficient constant, par exemple longueur et coût. Tu reconnais une situation proportionnelle si le rapport entre les deux reste identique pour plusieurs mesures.

Calculer un coefficient de proportionnalité :

Divise la grandeur dépendante par la grandeur indépendante, par exemple coût ÷ longueur. Note toujours l'unité, cela évite des erreurs sur le terrain et sur le devis final.

Applications métier :

En électricité, tu l'utilises pour estimer coût au mètre, consommation en fonction du temps, ou puissance selon la section. Ces calculs servent pour devis, commandes et vérifications chantier.

Exemple de calcul proportionnel :

Un câble de 20 m coûte 120€. Coefficient = $120\text{€} \div 20\text{ m} = 6\text{ €/m}$. Pour 35 m, prix = $35 \times 6 = 210\text{€}$. Vérifie l'unité et arrondis au centime.

Longueur (m)	Coût (€)
10	60
20	120
35	210
50	300

2. Maîtriser les pourcentages :

Notion et calcul :

Un pourcentage exprime une proportion sur 100. Pour calculer x% d'une valeur, multiplie par x puis divise par 100. Conserve les unités, par exemple 10% de 200 m = 20 m.

Ajouter ou retirer un pourcentage :

Pour augmenter de p%, multiplie par $1 + p/100$. Pour diminuer, multiplie par $1 - p/100$. Fais un contrôle inverse, cela évite les erreurs de facturation en chantier.

Cas concret chantier et livrable :

Contexte, étapes, résultat, livrable attendu :

Contexte : devis pour pose de 30 m de câble à 6 €/m, ajoute 10% réserve et 20% marge commerciale. Étapes : calculer réserve, coût total, arrondir au centime.

Résultat : réserve = $30 \times 10\% = 3$ m, longueur à commander = 33 m. Coût matière = $33 \times 6 = 198$ €. Ajout marge 20% → prix client = $198 \times 1,20 = 237,60$ €.

Livrable attendu : feuille de calcul ou devis chiffré indiquant quantités, coefficient 6 €/m, réserve 10%, marge 20%, total arrondi. Ce document sert pour commande et validation par le responsable.

Exemple de mini cas concret :

Sur un chantier, tu dois commander des câbles pour 45 m utiles. Avec 8% de chute prévue, commande = $45 \times 1,08 = 48,6$ m, arrondis à 49 m. Coût si 7 €/m = $49 \times 7 = 343$ €.

Action	Pourquoi
Vérifier les unités	Évite les erreurs entre m, cm, A ou W
Calculer le coefficient	Permet d'obtenir prix ou consommation au mètre
Ajouter marge sécurité	Prévoit chute et incertitudes terrain
Arrondir et documenter	Facilite la commande et le suivi du chantier

Astuce de terrain :

En stage, j'ai appris à toujours vérifier les 2 unités de départ et à noter le coefficient sur le ticket, cela m'a évité 2 commandes urgentes et une perte de temps importante.

Ce qu'il faut retenir

La proportionnalité relie deux grandeurs par un **coefficient constant** : si le rapport reste identique, c'est proportionnel. Tu trouves ce coefficient en faisant dépendante ÷ indépendante et tu gardes toujours les unités.

- Calcule un prix au mètre : 120 € pour 20 m donne **6 €/m**, puis tu multiplies par la longueur voulue.
- Pour x% d'une valeur : valeur $\times x \div 100$, en conservant les unités.
- Pour augmenter ou diminuer : multiplie par **$1 + p/100$** ou **$1 - p/100$** .
- Ajoute réserve, marge, puis arrondis et documente pour le devis et la commande.

Sur chantier, vérifie systématiquement les unités de départ, note le coefficient, puis fais un contrôle inverse. Tu évites ainsi les erreurs de quantité, de facturation et les commandes urgentes.

Chapitre 2 : Géométrie, trigonométrie

1. Géométrie de base :

Angles et droites :

Comprends les différents types d'angles, les droites perpendiculaires et parallèles, et comment mesurer un angle avec un rapporteur ou calculer des angles complémentaires et supplémentaires en chantier.

Triangles et propriétés :

Les triangles droits, isocèles et équilatéraux ont des propriétés utiles pour poser des supports et calculer des longueurs, mémorise le théorème de Pythagore et les relations métriques utiles sur le terrain.

Exemple de calcul d'une pente :

Tu dois monter une goulotte sur 3 m de longueur avec une différence de niveau de 0.15 m, la pente est $0.15 / 3$, soit 0.05, soit 5%.

2. Trigonométrie et applications :

Sinus, cosinus, tangente :

Dans un triangle rectangle, sinus est rapport du côté opposé sur l'hypoténuse, cosinus est adjacent sur hypoténuse, tangente est opposé sur adjacent, ces rapports servent aux calculs pratiques.

Angle (°)	Sinus	Cosinus	Tangente
0	0	1	0
30	0.5	0.866	0.577
45	0.707	0.707	1
60	0.866	0.5	1.732
90	1	0	Indéfini

Résolution de triangles :

Pour trouver une hauteur ou une distance, combine mesures sur le terrain et rapports trigonométriques, tu peux résoudre un triangle rectangle avec un angle connu et une distance mesurée pour obtenir la longueur manquante.

Exemple de mesure de hauteur :

Tu mesures à 10 m du pied d'un mât un angle de 30° , la hauteur utile est $\tan(30^\circ) \times 10$ m, soit 0.577×10 m = 5.77 m.

Interprète ce résultat en ajoutant 0.2 m de marge pour fixation et gaine, la longueur totale à commander devient 5.97 m, arrondis à 6 m.

3. Cas concret pour l'électricien :

Contexte et objectif :

Installation d'une goulotte portante sur un couloir de 12 m pour alimenter 6 points d'éclairage, objectif calculer positions et angles des supports pour assurer pente et sécurité.

Étapes et calculs :

Mesure la longueur, choisis espacement max 3 m entre supports, calcule hauteurs selon niveaux, vérifie pente avec trigonométrie, note longueurs et angles pour la commande.

Exemple de cas concret :

Déploie 5 supports pour 12 m, espacement 3 m, hauteur de base 2.5 m, pente de 2%, longueur de goulotte 12.24 m, matériel à prévoir 12.5 m de goulotte et 5 colliers.

Livrable attendu :

Un plan coté indiquant emplacements chiffrés des supports, longueurs et angles pour chaque segment, liste matière avec quantités, et une feuille de vérification pour chantier.

Étape	Question à se poser	Critère de validation
Mesure initiale	La distance est-elle bien de 12 m ?	Mesure validée par deux relevés
Espacement supports	Espacement $\leq$ 3 m pour charge prévue ?	Espacement respecté sur le plan
Calcul des hauteurs	Angles mesurés et hauteurs calculées ?	Hauteurs alignées et notées
Vérification pente	Pente $\leq$ 2% pour évacuation eau ?	Pente contrôlée et mentionnée

Astuce de terrain :

Prends toujours 10% de longueur supplémentaire pour pertes et coupes, et note les angles sur le plan pour éviter erreurs pendant la pose. Une fois en stage, j'ai mal évalué la pente et j'ai dû commander 2 m de goulotte en plus.

Ce qu'il faut retenir

Tu relies géométrie et trigonométrie à des besoins de chantier : mesurer des angles, calculer des longueurs et garantir une pente correcte.

- Maîtrise **angles complémentaires et supplémentaires**, droites parallèles/perpendiculaires et mesure au rapporteur.
- Utilise **théorème de Pythagore** pour les triangles et le calcul de longueurs (ex. pente = dénivelé/longueur).
- Applique **sinus cosinus tangente** dans un triangle rectangle pour trouver hauteur ou distance (ex. $\tan(30^\circ) \times 10 \text{ m}$).
- En cas concret, fais un **plan coté complet** : supports ($\leq 3 \text{ m}$), hauteurs, angles, pente, quantités, avec marge et contrôle.

Sur le terrain, mesure deux fois, note les angles, et ajoute une marge (ex. 10% de longueur ou marge de fixation) pour éviter les erreurs de commande et de pose. Un contrôle de pente final sécurise l'installation.

Chapitre 3 : Calculs de grandeurs électriques

1. Comprendre les grandeurs électriques :

Tension, courant et résistance :

La tension U se mesure en volts, le courant I en ampères, la résistance R en ohms. Ces trois grandeurs sont liées par une relation simple et utile pour tous les câblages et mesures.

Puissance et énergie :

La puissance P s'exprime en watts, l'énergie en wattheures ou kilowattheures. Savoir convertir ces unités permet d'estimer la consommation et dimensionner des protections ou des compteurs.

Pourquoi c'est utile pour toi ?

Comprendre ces notions évite les surcharges, les disjonctions et les erreurs de dimensionnement sur chantier, tu gagnes du temps et tu évites des reprises coûteuses.

Exemple d'application générale :

Une lampe de 60 W branchée sur 230 V consomme $I = P / U = 60 / 230 \approx 0,26$ A, valeur utile pour choisir un fusible adapté et calculer la chute de tension.

2. Appliquer les lois d'ohm et de puissance :

Lois de base :

Ohm te donne $R = U / I$, et $U = R \times I$. Pour la puissance, $P = U \times I$. On utilise aussi $P = R \times I^2$ pour pertes dans un conducteur ou une résistance.



Représentation visuelle



Vérification de la résistance avec un multimètre pour garantir une connexion électrique fiable

Calculs pas à pas :

Fais toujours apparaître unités et sens physique, ne néglige pas l'approximation. Rédige les étapes : données, formule, calcul numérique, résultat avec unité et interprétation métier.

Exemples chiffrés :

Tu dois maîtriser des conversions rapides pour le chantier, par exemple pour vérifier une prise ou dimensionner un circuit d'éclairage.

Exemple d'application chiffrée :


Installation d'un chauffe-eau de 2 000 W sur 230 V, courant $I = 2\,000 / 230 \approx 8,7$ A. Pour une ligne de 20 m, vérifie chute de tension et calibre du disjoncteur.

Élément	Formule	Exemple numérique
Tension	$U = R \times I$	$U = 23\ \Omega \times 0,5\ \text{A} = 11,5\ \text{V}$
Courant	$I = P / U$	$I = 2\,000\ \text{W} / 230\ \text{V} \approx 8,7\ \text{A}$
Puissance	$P = U \times I$	$P = 230\ \text{V} \times 8,7\ \text{A} \approx 2\,001\ \text{W}$
Pertes	$P_{\text{pertes}} = R \times I^2$	$0,5\ \Omega \times 8,7^2 \approx 37,9\ \text{W}$

3. Dimensionner et vérifier sur le terrain :

Choix du câble et chute de tension :

Utilise la formule $R = 0,01724 \times L / S$ pour le cuivre, avec L en mètres et S en mm². Calcule $\Delta V = I \times R$ aller-retour, vérifie que $\Delta V / U \leq 3\%$ pour l'éclairage.

**Protection et calibre :**

Calibre le disjoncteur en tenant compte du courant calculé et de la nature de la charge. Pour des charges continues, prévois une marge de sécurité de 20 à 30 pour cent.

Contrôles et mesures à effectuer :

Sur chantier, mesure la tension au point d'utilisation, le courant sous charge et calcule la chute de tension. Archive les mesures sur la feuille de contrôle du chantier.



Représentation visuelle



Mesurer la tension au point d'utilisation doit respecter les normes de sécurité

Exemple d'étude mini cas concret :

Contexte: atelier avec trois machines en monophasé, puissances 1 500 W, 2 200 W et 750 W, longueur de ligne 30 m.



Représentation visuelle



Mesurer le courant avec un multimètre pour vérifier les installations électriques

Étapes :

Calculer $P_{\text{total}} = 1\,500 + 2\,200 + 750 = 4\,450 \text{ W}$. Courant $I = 4\,450 / 230 \approx 19,35 \text{ A}$. Pour $S = 2,5 \text{ mm}^2$, $R = 0,01724 \times 60 / 2,5 = 0,414 \, \Omega$. $\Delta V = 19,35 \times 0,414 \approx 8,0 \text{ V}$ soit 3,5 pour cent.

**Représentation visuelle**


Dénudage correct à 8-12 mm pour assurer une connexion fiable

Résultat et livrable attendu :

Choix retenu: câble 4 mm^2 , $R = 0,01724 \times 60 / 4 \approx 0,259 \, \Omega$, $\Delta V \approx 5,0 \text{ V}$ soit 2,17 pour cent, disjoncteur calibre 32 A. Livrable: fiche de calcul chiffrée et plan de tirage avec métrage et coût estimé.

Graphique chiffré

Croissance des points de recharge publics et nouveaux raccordements



Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En stage, j'ai remplacé un câble sous-dimensionné par du 4 mm², réduit les chutes de tension sous charge, et évité deux pannes en six mois, le client a gagné en fiabilité.


Étape	Action	Vérification
Mesurer	Relever U au coffret et à la charge	Tension nominale ± tolérance
Calculer	$I = P / U$, $R = 0,01724 L / S$	I cohérent avec capacité câble
Choisir	Sélectionner section câble et calibre disjoncteur	$\Delta V \leq 3$ pour cent pour l'éclairage
Documenter	Rédiger fiche de calcul et plan	Signature et archivage chantier

Astuces de stage et erreurs fréquentes :

Toujours recalculer après ajout d'une prise ou d'une charge, ne te fie pas seulement à l'expérience. Évite de poser un 2,5 mm² pour des charges proches de 20 A sans vérifier la chute de tension.

Graphique chiffré

Croissance annuelle PV et bornes rapides (2020-2024)



Checklist terrain rapide :

Imprime ou garde sur ton téléphone ces étapes avant de fermer un tableau, elles évitent 80 des erreurs courantes.

Contrôle	À faire
Données	Lister puissances et longueurs en mètres
Calcul	Calculer I et ΔV , noter unités
Sélection	Choisir section et calibre adaptés
Mesure	Mesurer U et I en charge et archiver

i Ce qu'il faut retenir

Tu relies les grandeurs de base U (V), I (A) et R (Ω) avec la **loi d'Ohm**, puis tu passes à la **puissance électrique utile** et à l'énergie pour estimer consommation et protections.

- Applique $U = R \times I$ et $I = P / U$, en gardant toujours les unités.
- Évalue les pertes avec $P = R \times I^2$ quand ça chauffe ou que ça chute.
- Dimensionne le câble via $R = 0,01724 \times L / S$ (cuivre) et la **chute de tension** (aller-retour).

- Choisis le **calibrage du disjoncteur** avec une marge de 20 à 30 pour cent en charge continue.

Sur le terrain, mesure U et I en charge, calcule ΔV et documente tout sur ta fiche de contrôle. Recalcule à chaque ajout de charge pour éviter sous-dimensionnement, disjonctions et reprises coûteuses.

Physique-chimie

Présentation de la matière :

En BP Électricien, la **Physique-chimie** te sert à comprendre ce que tu manipules vraiment: tension, intensité, puissance, énergie, échauffement, et un peu de chimie des matériaux et des batteries. Elle conduit à une sous-épreuve intégrée à **Mathématiques - Physique-chimie**, avec un **coefficient de 1** sur un total de 2.

L'évaluation peut se faire en **CCF** avec 2 situations (1 en **2e semestre** de la dernière année), chacune d'une durée maximale d'1 h, ou en **ponctuel écrit et pratique** d'1 h. Un ami s'est débloquent le jour où il a arrêté d'apprendre des formules sans les relier à une mesure au multimètre.

Conseil :

Vise l'efficacité: 20 min, 4 fois par semaine, avec 1 exercice court et 1 mini-question de cours. Ton objectif, c'est la méthode, pas la récitation, et une rédaction claire avec unités.

Pour éviter les points bêtement perdus:

- Refaire des conversions d'unités
- Vérifier l'ordre de grandeur
- Décrire la manip et la sécurité

Entraîne-toi en conditions réelles: 1 sujet en 1 h, puis correction le lendemain. Le piège fréquent, c'est de ne pas interpréter tes résultats, alors note toujours une phrase de validation avant de passer à la suite.

Table des matières

Chapitre 1 : Lois électriques (U, I, P)	Aller
1. Comprendre les lois de base	Aller
2. Mesures pratiques et sécurité	Aller
Chapitre 2 : Régimes continu, mono, tri	Aller
1. Régime continu	Aller
2. Régime monophasé	Aller
3. Régime triphasé	Aller
Chapitre 3 : Mesures et incertitudes	Aller
1. Choisir et lire un instrument	Aller
2. Compter les chiffres significatifs et donner un résultat	Aller
3. Évaluer et propager les incertitudes	Aller
Chapitre 4 : Signaux, capteurs, conversions	Aller

1. Comprendre les signaux et leur classification	Aller
2. Les capteurs courants et leur fonctionnement	Aller
3. Conversion analogique-numérique et conditionnement	Aller
Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques	Aller
1. Évaluer les risques	Aller
2. Se protéger et protéger les autres	Aller
3. Contrôles et mesures avant intervention	Aller

Chapitre 1 : Lois électriques (U, I, P)

1. Comprendre les lois de base :

Ohm et résistance :

La loi d'Ohm relie tension, courant et résistance par la formule $U = R \times I$. Ici U s'exprime en volts, I en ampères, R en ohms, c'est la base pour dimensionner un circuit.

Tension et courant :

La tension est la "force" électrique entre deux points. Le courant est le débit d'électrons qui traverse un conducteur. Mesure une tension en volt et un courant en ampère avec prudence et appareil adapté.

Puissance électrique :

La puissance P se calcule par $P = U \times I$, en watts. C'est l'énergie consommée par seconde. Utilise cette formule pour vérifier la charge d'un circuit et choisir les protections appropriées.

Exemple d'application :

Si tu as $U = 230 \text{ V}$ et $R = 46 \Omega$, alors $I = U \div R = 5 \text{ A}$, et $P = U \times I = 1150 \text{ W}$. Chaque résultat s'exprime avec son unité.

2. Mesures pratiques et sécurité :

Matériel et préparations :

Prévois un multimètre, des pinces crocodiles, gants isolants et un coupe-circuit. Vérifie toujours l'absence de tension avant d'intervenir, respecte la couleur des conducteurs et fixe bien les connexions.

Manipulation courte :

Pour mesurer une tension, place le multimètre en mode volt et branche en parallèle. Pour mesurer le courant, place en série et utilise correctement la prise ampère. Ne change jamais le mode volt en mesurant un courant.

Tableau de mesures :

Voici un exemple de relevés simples pour un circuit avec une lampe résistive alimentée en 230 V.

Mesure	Valeur mesurée	Calcul	Interprétation
Tension aux bornes	230 V	—	Alimentation nominale

Courant	0,65 A	$P = U \times I = 230 \times 0,65$	Consommation 149,5 W
Résistance calculée	354 Ω	$R = U \div I = 230 \div 0,65$	Valeur cohérente pour lampe
Température fil	45 °C	Mesure thermique	Chaleur normale

Interpréter les résultats :

Compare les valeurs mesurées aux spécifications. Si I dépasse le courant nominal du câble, augmente la section ou ajoute une protection. Une puissance anormalement élevée signale un défaut ou une mauvaise installation.


Exemple d'astuce de stage :

Au chantier, je notais toujours U, I et P avant de changer un fusible, cela m'a évité 3 remplacements inutiles en 2 mois.

Mini cas concret :

Contexte : installer un circuit d'éclairage pour une salle de 12 m² avec 4 luminaires LED de 10 W chacun, alimentation 230 V. Étapes : calculer courant total, choisir disjoncteur et section de câble, poser et mesurer.

Résultat : puissance totale $4 \times 10 \text{ W} = 40 \text{ W}$, courant $I = P \div U = 40 \div 230 = 0,17 \text{ A}$. Choix du disjoncteur 2 A et câble 1,5 mm². Livrable attendu : schéma unifilaire, fiche de mesures avec U, I, P et photo du repérage.



Checklist terrain :

Voici 4 points à vérifier avant de rendre ton intervention.

Élément	Question à se poser
Absence de tension	As-tu vérifié l'absence de tension avec un multimètre adapté
Protections	Le disjoncteur et le fusible sont-ils adaptés au courant mesuré
Connexions	Les bornes sont-elles serrées et isolées correctement
Documenter	As-tu pris les mesures, noté les valeurs et fait une photo finale

Ce qu'il faut retenir

Tu relies les grandeurs avec **la loi d'Ohm** : $U = R \times I$, et tu vérifies la charge avec **la puissance électrique** : $P = U \times I$. La tension se mesure en parallèle, le courant en série, avec un multimètre bien réglé.

- Calcule I et P pour dimensionner câble et protection, puis compare aux spécifications.
- Avant d'intervenir, vérifie l'absence de tension, respecte les couleurs, serre et isole les connexions.
- Interprète une valeur anormale : courant trop élevé ou puissance trop grande peut signaler un défaut.

Note systématiquement U, I et P pour éviter des remplacements inutiles et documenter ton travail. Sur un cas simple (4 LED de 10 W sous 230 V), tu trouves environ 0,17 A, ce qui guide le choix d'un disjoncteur et d'une section adaptés.

Chapitre 2 : Régimes continu, mono, tri

1. Régime continu :

Caractéristiques principales :

Le courant continu est stable dans le temps, fourni par batteries et alimentations. Il n'a pas de fréquence, il convient pour l'électronique, l'éclairage LED et les alimentations de commande en industrie.

Manipulation courte :

Mesure simple, branche un multimètre sur une batterie 12 V et note la tension au repos puis sous une charge résistive. Observe la chute de tension et estime la résistance interne en ohms.

- Multimètre
- Oscilloscope
- Résistance de charge 10 ohm 5 W

Exemple de mesure continue :

Une batterie 12 V affiche 12,6 V au repos et 11,8 V sous 3 A. La résistance interne approximative est $(0,8 \text{ V} / 3 \text{ A}) = 0,27 \text{ ohm}$, utile pour diagnostiquer un affaiblissement.

Astuce sécurité et erreur fréquente :

Vérifie toujours la polarité avant de connecter, une inversion peut abîmer l'électronique. Sur le chantier, étiquette les bornes et évite 10 à 15 minutes de recherches inutiles lors des dépannages.

Astuce stage :

Si tu dois vérifier un redresseur, mesure la tension CC après un condensateur de filtrage pour évaluer l'ondulation en milli-volts, cela t'évite de remplacer des composants inutilement.

2. Régime monophasé :

Caractéristiques et usages :

Le réseau domestique français est monophasé 230 V entre phase et neutre, fréquence 50 Hz. Il alimente l'éclairage, les prises et les petits appareils, avec des abonnements variant de 3 kVA à 12 kVA.

Mesures pratiques et interprétation :

Pour contrôler un circuit, mesure la tension phase-neutre, la continuité des protections et le courant sous charge. Calcule la puissance active avec $P = U \times I \times \cos\varphi$ pour charges non purement résistives.

- Mesurer tension phase-neutre 230 V

- Mesurer courant sous charge
- Calculer $P = U \times I \times \cos\varphi$

Exemple d'installation monophasée :

Salon avec 10 lampes LED 7 W (70 W) et 5 prises estimées à 100 W chacune (500 W).
Puissance totale 570 W, intensité $I = 570 / 230 \approx 2,5$ A. Choix: protection 10 A et câble 1,5 mm².

Mesure	Instrument	Valeur attendue
Tension phase-neutre	Multimètre	230 V $\pm$ 10 %
Courant circuit éclairage	Pince ampèremétrique	Valeur calculée en A
$\cos\varphi$ pour charge inductive	Wattmètre	0,6 à 1 selon charge

3. Régime triphasé :

Pourquoi utiliser le triphasé ?

Le triphasé permet de distribuer des puissances élevées, abaisser l'intensité par phase et réduire les pertes. Il est préféré pour moteurs, pompes et alimentations industrielles jusqu'à plusieurs dizaines de kilowatts.

Connexions et formule de puissance :

Pour une charge équilibrée, la puissance active $P = \sqrt{3} \times U_L \times I_L \times \cos\varphi$, avec U_L en volts et I_L en ampères. Cette formule te donne la puissance totale disponible en watts.

Manipulation et vérifications sur chantier :

Mesure U_L entre phases avec un multimètre et I_L avec une pince ampèremétrique. Vérifie l'équilibrage des trois phases, l'absence de courant excessif sur le neutre et la séquence de phases si nécessaire.

Exemple de mesure triphasée :

Sur un moteur, $U_L = 400$ V, $I_L = 8$ A et $\cos\varphi = 0,85$. $P = 1,732 \times 400 \times 8 \times 0,85 \approx 4\,712$ W, soit environ 4,7 kW réelle disponible pour l'entraînement.

Mini cas concret – remise en service d'un tableau triphasé :

Contexte: local atelier, alimentation 400 V tri, moteur 4 kW. Étapes: vérifier tensions L-L, mesurer courants, équilibrer charges. Résultat: phases équilibrées à 7,9 A, $\cos\varphi$ 0,86, puissance réelle 4,7 kW. Livrable: schéma et feuille de calcul chiffrée.

Contrôle	Action	Seuil acceptable
Tension L-L	Mesurer entre chaque phase	400 V $\pm$ 10 %
Courant par phase	Mesurer avec pince	Écart $\leq$ 10 % entre phases

Séquence des phases	Vérifier avec testeur de phase	Correcte selon moteur
Différentiel	Tester déclenchement	Déclenchement ≤ 30 mA

Astuce pratique :

Prends toujours des relevés avant et après intervention et numérote les phases L1-L2-L3 sur ton schéma, ça évite de perdre 30 à 60 minutes à inverser une phase sur un moteur.

Ce qu'il faut retenir

Tu distingues trois régimes. En **courant continu stable**, la tension ne varie pas: mesure au repos et sous charge pour estimer la résistance interne d'une batterie, et **vérifie la polarité** avant tout branchement.

- Mono: réseau 230 V à 50 Hz, mesures phase-neutre et courant, puis applique la **formule de puissance active** $P = U \times I \times \cos\varphi$.
- Tri: distribution de fortes puissances en 400 V, avec $P = \sqrt{3} \times U_L \times I_L \times \cos\varphi$.
- Sur chantier: contrôle tensions, courants, neutre, séquence, et **équilibre des phases** (écart faible).


Retiens les formules et fais des relevés avant et après intervention. Une bonne identification L1-L2-L3 et des mesures simples t'évitent des pannes mal diagnostiquées.

Chapitre 3 : Mesures et incertitudes

1. Choisir et lire un instrument :

Instrument et précision :

Un multimètre numérique courant affiche la résolution et l'exactitude indiquée par le fabricant, par exemple $\pm(0,5\% + 2 \text{ digits})$. Choisis toujours une gamme adaptée pour limiter l'incertitude de résolution.



Lecture et erreurs de parallaxe :

Sur un ampèremètre analogique, la lecture peut dévier à cause de la parallaxe, provoquant des erreurs de plusieurs pourcents. Pour le numérique, vérifie l'unité et le nombre de décimales affichées.

Exemple de choix d'instrument :

Pour mesurer 230 V efficace, utilise une gamme 600 V sur un multimètre 4 000 comptes, cela réduit l'erreur liée à la gamme et évite la surcharge instrumentale.

2. Compter les chiffres significatifs et donner un résultat :

Règles et arrondis :

Les chiffres significatifs reflètent la précision de la mesure, par exemple 2,00 A montre la centième près. Arrondis toujours selon la règle standard pour ne pas créer une fausse précision.

Notation et unité :

Donne toujours la valeur avec son incertitude et l'unité, par exemple 12,3 V $\pm$ 0,2 V. Cette écriture précise ce que tu as mesuré et jusqu'où tu peux faire confiance au résultat.

Astuce pratique :

Sur le terrain, note l'instrument, la gamme, et la température si possible, cela évite des discussions ultérieures quand tu présentes tes mesures en TP ou en chantier.

3. Évaluer et propager les incertitudes :

Incertitude type et écart-type :

Calcule la moyenne $\bar{x} = (1/n) \times$ somme des x_i pour n mesures. L'écart-type s donne une idée de la dispersion, et l'incertitude-type sur la moyenne vaut $s/\sqrt{n}$, unité identique à la mesure.

Propagation pour somme et produit :

Pour une somme, les incertitudes absolues s'ajoutent. Pour un produit, les incertitudes relatives s'additionnent. Cette règle te permet d'estimer l'incertitude sur une puissance, une résistance calculée, ou une puissance électrique.

Exemple de propagation :

Si $V = 230,2 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$ et $I = 2,00 \text{ A} \pm 0,02 \text{ A}$, alors $P = V \times I \approx 460,4 \text{ W}$ et $\Delta P/P \approx 0,5/230,2 + 0,02/2$, soit $\Delta P \approx 5,6 \text{ W}$, résultat $460,4 \text{ W} \pm 5,6 \text{ W}$.

Mesure	Tension (v)
Mesure 1	230,1
Mesure 2	230,4
Mesure 3	230,3
Mesure 4	230,5
Mesure 5	230,2
Mesure 6	230,4
Moyenne	230,32

Interprète ces chiffres en calculant l'écart-type échantillon d'environ 0,15 V et l'incertitude-type sur la moyenne d'environ 0,06 V, ce qui donne la valeur 230,32 V $\pm$ 0,06 V à $k = 1$.

Manipulation courte :

Matériel nécessaire: multimètre numérique, deux sondes isolées, fiche de masse, chronomètre si tu veux espacer les relevés. Fais 6 mesures espacées d'une minute pour capter la variabilité du réseau électrique.

Interprétation des données :

Compare la moyenne et l'incertitude à la tolérance acceptée. Si l'incertitude est plus grande que la tolérance, change d'instrument ou augmente le nombre de mesures pour réduire l'erreur aléatoire.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier, j'ai dû refaire une série de 10 mesures de courant pour réduire l'incertitude de 0,8 A à 0,25 A en changeant la gamme du multimètre et en multipliant les relevés.

Étape	Action
Vérifier l'instrument	Contrôler l'étalonnage et l'état des sondes
Choisir la gamme	Sélectionner la gamme la plus précise possible
Prendre plusieurs relevés	Effectuer au moins 6 mesures pour moyenne fiable
Noter l'environnement	Température, charge, heure et instrument utilisé
Calculer incertitude	Donner moyenne, écart-type et incertitude-type

Mini cas concret :

Contexte: contrôle d'une prise domestique dans une maison. Étapes: mesurer la tension sur 6 relevés, calculer moyenne et incertitude, vérifier conformité. Résultat: 230,32 V $\pm$ 0,06 V, instrument Fluke 179 calibré.

Livrable attendu :

Un rapport d'intervention d'environ 1 page avec date, lieu, instrument, 6 valeurs mesurées, moyenne 230,32 V, incertitude $\pm$ 0,06 V, et recommandation si hors tolérance. Durée estimée 15 minutes.

Ce qu'il faut retenir

Pour mesurer juste, tu dois choisir le bon instrument et savoir exprimer ton résultat avec une incertitude crédible.

- Adapte la gamme pour limiter l'erreur de résolution et éviter la surcharge, et attention à **l'erreur de parallaxe** en analogique.
- Respecte les **chiffres significatifs** et arrondis sans créer de fausse précision.
- Donne toujours **valeur avec incertitude** et unité, et note instrument, gamme et conditions.
- Pour calculs, utilise la **propagation des incertitudes** : somme en absolu, produit en relatif.

Avec plusieurs mesures, calcule moyenne, écart-type, puis l'incertitude-type $s/\sqrt{n}$.
Si l'incertitude dépasse la tolérance, change de gamme ou augmente le nombre de relevés avant de conclure et de rédiger ton rapport.

Chapitre 4 : Signaux, capteurs, conversions

1. Comprendre les signaux et leur classification :

Nature des signaux :

Un signal transporte une information électrique liée à une grandeur physique, par exemple tension, courant ou fréquence. Les signaux peuvent être analogiques ou numériques, persistants ou transitoires, périodiques ou aléatoires.

Caractéristiques principales :

Pour chaque signal, tu dois connaître l'amplitude, la fréquence, la bande passante et la source d'alimentation. Ces valeurs guident le choix du capteur, du conditionnement et de la conversion en valeurs exploitables.

Bruit et filtrage :

Le bruit masque la mesure, surtout pour de faibles amplitudes. Un filtrage passe-bas ou passe-bande réduit les parasites. En pratique, un filtre actif à 50 Hz atténue le bruit du réseau électrique.

Exemple d'identification d'un signal :

Sur une ligne capteur, tu mesures 0,2 V à 2,5 V pour des variations physiques. Tu qualifieras ce signal comme analogique basse amplitude, à conditionner avant conversion.

2. Les capteurs courants et leur fonctionnement :

Transducteurs électriques :

Les transducteurs convertissent une grandeur physique en une grandeur électrique, souvent une tension ou un courant. Exemples fréquents, thermistance, sondes PT100, jauge de contrainte, capteur Hall et photodiode.

Capteurs de température et pression :

Les NTC et PT100 sont répandus en électricité du bâtiment et industrie. La PT100 change de résistance d'environ 0,385 ohm par degré Celsius. Ces capteurs demandent un pont ou un conditionnement adapté.

Capteurs optiques et magnétiques :

Les photodiodes génèrent un courant proportionnel à l'éclairement, tandis que le capteur Hall fournit une tension proportionnelle au flux magnétique. Ces capteurs sont rapides, souvent utilisés pour détection et comptage.

Exemple d'utilisation d'un capteur hall :

Sur une porte métallique, un capteur Hall 5 V détecte l'approche d'un aimant jusqu'à 6 m en pratique si le capteur est dimensionné correctement.

Manipulation courte : mesurer une NTC avec un ADC :

Matériel nécessaire, NTC 10 kΩ à 25 °C, alimentation 5 V, résistance de référence 10 kΩ, Arduino ou ADC 10 bits. Étapes, monter un pont diviseur, mesurer la tension et convertir le code ADC en température.

Formules utiles :

Code ADC = $V_{\text{mesure}} \times (2^n / V_{\text{ref}})$. Pas quantique = $V_{\text{ref}} / 2^n$. Pour un ADC 10 bits avec $V_{\text{ref}} = 5 \text{ V}$, pas = $5 / 1024 = 4,88 \text{ mV}$.

Température (°C)	Résistance NTC (Ω)	Tension mesurée (V)	Code ADC (10 bits)
0	32500	1,20	245
10	19600	1,80	368
25	10000	2,50	512
50	3600	3,60	737

3. Conversion analogique-numérique et conditionnement :**Principe de l'ADC :**

Un ADC échantillonne la tension et la quantifie en code binaire. La résolution dépend de n bits et de V_{ref} . Pour un ADC 12 bits et $V_{\text{ref}} 3,3 \text{ V}$, pas = $3,3 / 4096 \approx 0,805 \text{ mV}$.

Choix du conditionnement :

Le conditionnement adapte l'amplitude et l'impédance du capteur à l'ADC, avec amplification, filtrage et offset si nécessaire. Un amplificateur opérationnel permet d'atteindre la pleine échelle de l'ADC.

Exigences pratiques et tests sur le terrain :

Sur le terrain, vérifie alimentation, masse commune, câblage blindé et mise à la terre. Mesure la dérive en température. Un test rapide prend souvent entre 10 et 30 minutes pour valider un capteur.

Exemple d'importance du fs :

Pour mesurer une vibration à 200 Hz, utilise une fréquence d'échantillonnage f_s au moins égale à $2 \times 200 \text{ Hz}$, idéalement $5 \text{ à } 10 \times 200 \text{ Hz}$ pour une bonne restitution.

Mini cas concret : automatisation d'un local technique avec capteur de présence :

Contexte, local technique équipé d'un luminaire manuel, objectif réduire consommation. Étapes, choisir détecteur PIR 12 V avec portée 6 m, câbler sur relais 230 V via alimentation 12 V, configurer temporisation à 120 s.

Résultat et livrable attendu :

Résultat, extinction automatique après 120 s sans mouvement, réduction estimée de la consommation de 30 pour cent. Livrable, schéma électrique, mesure de courant avant et après, rapport avec valeurs chiffrées.

Exemple de rapport de test :

Mesure avant, courant moyen 0,45 A sous 230 V. Mesure après, courant moyen 0,31 A. Économie de 0,14 A soit environ 32 pour cent de réduction.

Étape	Vérification	Critère chiffré
Choix capteur	Portée et tension d'alimentation	Portée ≥ 6 m, $V_{cc} = 12$ V
Câblage	Masse commune et blindage	Résistance de boucle $< 0,5 \Omega$
Test fonctionnel	Temps d'activation	Temporisation = 120 s

Check-list terrain :

- Vérifier alimentation et polarité du capteur.
- Relier la masse correctement et utiliser câble blindé.
- Mesurer tension à l'entrée ADC avant connexion définitive.
- Vérifier linéarité ou appliquer table de correction si nécessaire.
- Documenter l'essai, noter date, heure et valeurs mesurées.

Astuce de stage :

Sur les installations, prends toujours 2 photos du câblage et note les repères de terminale, cela évite 30 minutes de recherche et d'erreurs lors de la mise en service.

Exemple d'application chiffrée :

Pour un capteur de niveau 4-20 mA, une boucle avec résistance 250Ω transforme 4-20 mA en 1-5 V. Un ADC 10 bits lit alors 1 V comme code ≈ 205 et 5 V comme code ≈ 1023 .

Ce qu'il faut retenir

Un signal porte une info électrique. Tu fais la **classification des signaux** (analogique ou numérique, périodique ou non) et tu identifies amplitude, fréquence, bande passante et alimentation. Le **filtrage du bruit** (passe-bas ou passe-bande, souvent 50 Hz) sécurise les petites mesures.

- Capteurs courants : NTC, PT100, jauge, photodiode, Hall, chacun convertit une grandeur physique en tension ou courant.
- Avec un ADC, tu relies résolution (n bits) et V_{ref} au pas quantique, et tu appliques le **conditionnement avant ADC** (gain, offset, impédance).

- Sur le terrain, respecte Nyquist pour l'échantillonnage et fais des **tests sur le terrain** (masse commune, blindage, dérive thermique, mesures avant/après).

Tu gagnes en fiabilité en mesurant d'abord la tension à l'entrée ADC, puis en documentant tes essais. Pense à photographier le câblage et à noter les repères pour éviter les erreurs de mise en service.

Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques

1. Évaluer les risques :

Objectif :

Repérer rapidement ce qui peut blesser, brûler, électrocuter ou provoquer un incendie sur un chantier électrique avant d'intervenir. Tu dois prioriser les risques pour agir efficacement et en sécurité.

Méthode simple :

Fais un tour complet du site, repère sources d'énergie, circuits non consignés, et éléments humides. Note 5 points critiques maximum pour planifier les mesures de protection avant d'ouvrir un tableau.

Outils d'évaluation :

Utilise une check-list, un multimètre, un détecteur de tension sans contact et des gants isolants. Un repérage prend en général 5 à 15 minutes selon la taille de l'installation.

Exemple d'identification d'un danger :

Sur une installation ancienne, tu repères un fil dénudé derrière un tableau, proche d'une canalisation d'eau. Tu isolates, places une barrière et notes l'urgence sur ton rapport d'intervention.

2. Se protéger et protéger les autres :

Équipements de protection :

Mets toujours casque, lunettes, gants isolants, chaussures de sécurité et vêtements non conducteurs. En intérieur, prévois un extincteur adapté à l'électricité, par exemple un CO2 ou poudre, accessible à moins de 10 m.

Consignation et verrouillage :

Coupe l'alimentation, verrouille et étiquette la source, vérifie l'absence de tension. Cette procédure prend souvent 10 à 20 minutes mais évite des accidents graves et des arrêts de travail longs.

Règles pour intervenir en équipe :

Informe ton tuteur et ton collègue, définis un code de communication, et place une personne en surveillance si travail sous tension partiel est inévitable. Respecte toujours la distance de sécurité minimale.

Exemple d'astuce de stage :

Quand tu fermes un circuit, note l'heure et la personne responsable sur le carnet. Ça évite les confusions et les réouvertures accidentelles, j'ai déjà vu une erreur coûter deux heures de reprise.

3. Contrôles et mesures avant intervention :

Mesures indispensables :

Vérifie tension entre phases et phase-terre, contrôle la continuité du conducteur de protection et mesure la résistance d'isolement. Note toutes les valeurs sur ton rapport d'intervention pour traçabilité.

Interpréter les résultats :

Une résistance d'isolement élevée montre une installation saine, une basse résistance indique fuite ou humidité. Un signal de tension inattendu demande reprise de consignation et recherche d'alimentation résiduelle.

Tests pratiques rapides :

Teste les dispositifs différentiel en déclenchant manuellement 30 mA pour protection des personnes. Un déclenchement fiable en quelques dizaines de millisecondes est attendu pour un différentiel neuf.

Exemple d'utilisation d'un mégohmmètre :

Tu mesures l'isolement entre phase et terre, tu appliques 500 V et tu lis la résistance. Pour une installation propre, tu obtiens typiquement plusieurs mégohms, souvent entre 1 M Ω et 100 M Ω selon l'âge.

Paramètre mesuré	Instrument	Ordre de grandeur attendu
Tension phase-phase	Multimètre	230 V à 400 V selon le régime
Tension phase-terre	Multimètre	Quelques volts à quelques centaines de volts
Résistance d'isolement	Mégohmmètre	> 1 M Ω pour installations en bon état
Continuité du conducteur de protection	Ohmmètre	< 1 Ω idéalement, quelques ohms acceptables
Test différentiel	Testeur différentiel	Déclenchement à 30 mA pour protection personne

Petit rappel vécu, un différentiel fatigué ne déclenchait plus et on a évité un accident grâce à une vérification de routine qui a pris moins de 5 minutes.

Mini cas concret – remplacement d'un tableau électrique :

Contexte : maison individuelle 3 chambres, alimentation 230 V monophasée, ancien tableau sans différentiel. Objectif : mise aux normes, ajout d'un 30 mA et nouveaux disjoncteurs.

Étapes :

- Couper le compteur et consigner,
- Vérifier l'absence de tension,
- Remplacer le tableau et raccorder les circuits,
- Effectuer tests d'isolement et continuité,
- Remettre sous tension et tester sous charge.

Résultat et livrable attendu :

Durée : 3 heures en moyenne par technicien. Mesures : isolement > 10 MΩ, continuité < 0,5 Ω, différentiel 30 mA opérationnel. Livrable : rapport d'intervention avec valeurs, signature et notice.

Checklist opérationnelle	Action
1. consignation	Couper compteur, placer cadenas et étiquette
2. vérification absence de tension	Tester toutes les phases et la terre
3. protection individuelle	Casque, gants isolants, lunettes et chaussures
4. tests post-intervention	Isolement, continuité, test différentiel et mise sous charge
5. traçabilité	Remplir le rapport avec valeurs, date et signature

Ce qu'il faut retenir

Avant d'ouvrir un tableau, pense à **évaluer les risques** : fais le tour du site, repère énergies, humidité et circuits non consignés, puis note 5 points critiques.

- Utilise check-list, multimètre et détecteur, et porte les EPI (casque, lunettes, gants, chaussures).
- Applique la **consignation et verrouillage** : couper, cadenasser, étiqueter, puis confirmer l'**absence de tension**.
- Avant et après travaux, fais les **tests d'isolement**, la continuité du PE et le test différentiel 30 mA, en consignnant les valeurs.

Si un résultat est inattendu, stoppe et reprends la procédure jusqu'à identifier la source. Un rapport clair (mesures, date, signature) protège toi et l'équipe.

Langue vivante (Anglais / Allemand / Italien / Espagnol)

Présentation de la matière :

Dans le **BP Électricien**, cette matière conduit à une **épreuve orale** notée sur 20, avec un **coefficient 1**. En **mode CCF**, tu passes un oral de **15 minutes** au **dernier semestre**, sans préparation. En examen ponctuel, l'oral dure aussi 15 minutes, avec 5 minutes de préparation pour démarrer.

Tu choisis ta langue parmi anglais, allemand, italien et espagnol, et le niveau visé est **niveau B1+**. L'oral suit 3 temps, parler, échanger, puis comprendre un court document pro. J'ai vu un camarade gagner en assurance juste en répétant la présentation d'un devis simple.

Conseil :

Pour progresser vite, je préfère une routine courte, fais **10 minutes** par jour, 5 jours par semaine. Prépare **3 thèmes** liés à tes chantiers, sécurité, outillage, dépannage, et entraîne-toi à parler sans lire tes notes.

Calque ton entraînement sur le format, 5 minutes d'exposé, 5 minutes de questions, puis un texte à expliquer en français. Construis un petit stock de **vocabulaire technique**, et réutilise-le à l'oral.

- Répète à voix haute
- Filme 2 minutes
- Apprends 20 mots

Le piège, c'est de traduire mot à mot, vise le sens, et reformule. Le jour J, parle lentement avec des **phrases courtes**, tu gagnes en clarté, et souvent en points.

Table des matières

Chapitre 1 : Comprendre un écrit professionnel	Aller
1. Repérer la nature et l'objectif du document	Aller
2. Exploiter l'information utile pour une intervention	Aller
Chapitre 2 : Présenter une situation à l'oral	Aller
1. Préparer ta prise de parole	Aller
2. Structurer ta présentation	Aller
3. Expression orale pratique	Aller
Chapitre 3 : Dialoguer avec un interlocuteur	Aller
1. Accueillir et clarifier la demande	Aller
2. Expliquer une intervention et négocier	Aller

3. Gérer une réclamation ou un imprévu [Aller](#)

Chapitre 1 : Comprendre un écrit professionnel

1. Repérer la nature et l'objectif du document :

Objectif et public :

Lis d'abord le titre et survole le document pour savoir s'il s'agit d'une fiche chantier, d'une notice technique ou d'un bon de livraison.

Signes typiques :

Repère les mots en majuscule, les dates, les unités comme V, A, mm² et les pictogrammes pour identifier les consignes de sécurité importantes.

Vocabulaire clé :

Note les termes techniques et leur sens pour l'intervention, cela t'évite des erreurs sur le terrain et te fait gagner 10 à 20 minutes par visite.

Dialogue simple :

Can you show the circuit diagram? (Peux-tu montrer le schéma de câblage?)

Yes, here is the diagram, the live wire is red. (Oui, voici le schéma, le fil phase est rouge.)

Exemple d'identification rapide :

Tu reçois une fiche intervention où la date et la tension sont écrites en gras, cela signifie priorité et risque électrique élevé à gérer en premier.

Mot en anglais	Traduction en français
To connect	Connecter
To disconnect	Déconnecter
Earth	Mise à la terre
Live	Phase
Neutral	Neutre
Circuit breaker	Disjoncteur
Fuse	Fusible
Cable	Câble

2. Exploiter l'information utile pour une intervention :

Plan simple :

Repère les données chiffrées comme intensité, tension, section des câbles, et note-les sur ton carnet pour préparer matériel et EPI avant d'arriver sur site.

Étapes de lecture :

Lis le titre, identifie les chiffres clés, cherche les repères de sécurité et souligne les actions demandées pour éviter les oublis pendant l'intervention.

Exemple d'intervention à partir d'une fiche :

Contexte: remplacement d'un disjoncteur 63 A sur un tableau, durée estimée 90 minutes, matériel: 1 disjoncteur 63 A, 3 m de câble 10 mm². Résultat: remise en service et test OK.

Livrable attendu :

Fais un rapport court précisant la panne, les pièces changées, la durée réelle en minutes et la référence des composants, ainsi que la signature du client.

Erreurs fréquentes :

- Mauvaise traduction: "Switch off the fuse" au lieu de "Turn off the power" traduit par "Couper le fusible" alors que l'action sûre est d'isoler l'arrivée générale.
- Mauvaise lecture des unités: confondre A et V peut mener à un choix de composant inadapté, toujours vérifier les unités avant achat.
- Oubli d'info: ne pas noter la section du câble, cela rallonge les déplacements et coûte en heures de travail.

Astuce méthode :

Avant de partir en chantier, fais une photo de la fiche et note trois chiffres clés, cela te permet de vérifier matériel et d'éviter 1 déplacement supplémentaire en moyenne.

Vérification	Action rapide
Référence composant	Comparer au stock et noter la référence exacte
Section câble	Mesurer sur place si doute et ajuster la commande
Tension indiquée	Prendre un voltmètre et confirmer avant intervention
Consignes sécurité	Appliquer les EPI et isoler l'alimentation

Erreurs anglaises courantes :

Bad: "I will fit the fuse tomorrow" Correct: "Je vais remplacer le fusible demain", attention au verbe fit en anglais qui n'est pas toujours adéquat pour actions techniques.

Mini dialogue technique :

Can you confirm the cable section is 10 mm²? (Peux-tu confirmer que la section du câble est de 10 mm²?)

Yes, it's 10 mm², I measured it. (Oui, c'est 10 mm², je l'ai mesuré.)

Ce qu'il faut retenir

Pour comprendre un écrit pro, commence par identifier la nature du document et son objectif. Repère vite les **signes typiques de sécurité** (majuscules, dates, unités, pictos) et note le **vocabulaire technique utile** pour éviter les erreurs sur le terrain.

- Survole le titre puis relève les chiffres clés (V, A, mm²) pour préparer matériel et EPI.
- Surligne les actions demandées et les consignes de sécurité avant l'intervention.
- Évite les pièges: traduction approximative, confusion d'unités, oubli de section de câble.
- Avant de partir, fais une photo et note **trois chiffres clés** pour limiter les déplacements.

Après l'intervention, rédige un **rapport court et précis** (panne, pièces, durée réelle, références, signature). Vérifie toujours les unités et confirme les mesures si tu as un doute.

Chapitre 2 : Présenter une situation à l'oral

1. Préparer ta prise de parole :

Objectif et public :

Définis d'abord pourquoi tu parles et qui t'écoute, par exemple un chef de chantier, un client ou ton tuteur. Cette étape te permet d'ajuster le vocabulaire et la durée entre 1 et 5 minutes selon l'objectif.

Plan simple :

Privilégie un plan en 3 parties, annonce ton objectif, décris la situation puis propose une solution ou un bilan. Cette structure rend ton discours clair et te rassure pendant l'oral.

Astuce préparation :

Fais 2 répétitions à voix haute, cronomètre-toi et note 3 mots-clés par partie pour éviter de lire ton texte mot à mot.

Exemple d'introduction :

"Hello, my name is Paul and I am here to present the site issue." (Bonjour, je m'appelle Paul et je suis ici pour présenter le problème sur le chantier.)

2. Structurer ta présentation :

Chronologie et faits :

Commence par situer la date, le lieu et les personnes impliquées, puis décris les faits en 3 à 5 points. Les chiffres donnent de la crédibilité, par exemple 2 heures d'interruption ou 15 mètres de câble endommagé.

Motifs et arguments :

Explique pourquoi le problème est survenu et propose 2 solutions possibles en indiquant avantages et inconvénients, cela montre ta capacité d'analyse et ton sens pratique.

Exemple d'énoncé chiffré :

"The cable fault caused a two-hour shutdown affecting 4 circuits." (La panne du câble a causé une coupure de deux heures affectant 4 circuits.)

Phrase en anglais	Traduction en français
I observed a voltage drop of 230 V.	J'ai observé une chute de tension de 230 V.
The circuit breaker tripped twice.	Le disjoncteur a déclenché deux fois.
Estimated repair time: 3 hours.	Temps de réparation estimé : 3 heures.
We recommend replacing a 15 m section of cable.	Nous recommandons de remplacer une section de câble de 15 m.

Safety risk: risk of short circuit.

Risque de sécurité : risque de court-circuit.

3. Expression orale pratique :

Langage clair et professionnel :

Utilise des phrases courtes, des termes techniques justes et évite les anglicismes impropres. Si tu utilises un mot anglais, explique-le en français aussitôt pour ton auditoire.

Gérer les questions :

Accueille les questions, reformule si nécessaire et réponds en citant un chiffre ou une action à réaliser, par exemple "Je vais vérifier le tableau et revenir dans 24 heures".


Exemple de réponse courte :

"I will inspect the panel and report back in 24 hours." (J'inspecterai le tableau et je ferai un compte rendu dans 24 heures.)

Mini cas concret :

Exemple d'un cas d'intervention :

Contexte : panne récurrente sur tableau électrique d'un atelier, coupures toutes les 2 heures affectant 6 machines. Étapes : diagnostic 1 heure, repérage 10 mètres de câble endommagé, remplacement 2 heures. Résultat : remise en service complète en 3 heures, réduction des incidents de 100% sur la journée. Livrable attendu : compte rendu écrit de 1 page avec photos et estimation du coût 120 €.



Astuce d'ancien élève :

Prépare toujours un livret photo et un résumé chiffré de 1 page, le patron lira d'abord les chiffres, c'est souvent ce qui décide l'action.

Erreurs fréquentes :

Voici des erreurs courantes en anglais et la formulation correcte en français pour t'aider à corriger ton discours rapidement.

- Wrong English: "I have 25 years." — Correct French: "J'ai 25 ans."
- Wrong English: "The machine is brokened." — Correct French: "La machine est en panne."
- Wrong English: "We need change the cable." — Correct French: "Il faut remplacer le câble."

Exemple de mini-dialogue chantier :

"Has the power been restored?" (Le courant a-t-il été rétabli ?)

"Yes, after replacing 10 m of cable we restored the feed." (Oui, après le remplacement de 10 m de câble nous avons rétabli l'alimentation.)

Étape	Action
Préparation	Note objectif, durée et 3 mots-clés.
Chiffres	Indique durées, longueurs et quantités.
Matériel	Prépare photos, schéma et matériel de secours.
Communication	Parle lentement, reformule et confirme.
Livrable	Remets un rapport d'une page avec photos et coût estimé.

Ce qu'il faut retenir

Pour présenter une situation à l'oral, commence par clarifier **objectif et public** (1 à 5 minutes) et adopte un **plan en 3 parties** : objectif, faits, solution ou bilan. Appuie-toi sur une chronologie simple et des chiffres pour gagner en crédibilité.

- Répète 2 fois à voix haute, chronomètre-toi et garde 3 mots-clés par partie.
- Décris la situation en 3 à 5 faits chiffrés, puis explique les causes.
- Propose 2 options avec avantages et limites, en restant **clair et professionnel**.
- Gère les questions en reformulant et en annonçant une action datée.

Prépare aussi un résumé chiffré d'une page avec photos et coût estimé, souvent décisif. Évite les erreurs d'anglais courantes et explique tout terme anglais

immédiatement. Avec des faits, des chiffres et un plan stable, tu restes efficace et convaincant.

Chapitre 3 : Dialoguer avec un interlocuteur

1. Accueillir et clarifier la demande :

Objectif et public :

Dialoguer, c'est comprendre la demande du client et adapter ton discours, en restant clair et professionnel. Ce chapitre t'apprend à accueillir, reformuler et confirmer la demande en anglais simple.

Questions à poser :

- Description brève du problème et date d'apparition.
- Contexte d'utilisation et équipements concernés.
- Contraintes d'accès, présence sur site et urgence souhaitée.

Exemple d'accueil :

Hello, I'm Pierre from ElectricCo. Can you describe the problem please? (Bonjour, je suis Pierre d'ElectricCo. Pouvez-vous décrire le problème, s'il vous plaît?)

2. Expliquer une intervention et négocier :

Plan simple :

Annonce brièvement les étapes de l'intervention, le temps estimé et le coût approximatif. Utilise des phrases courtes en anglais et vérifie la compréhension du client.

Vocabulaire clé :

Voici des phrases utiles pour expliquer une panne, donner un délai ou proposer un devis. Pratique ces formules, elles tiennent souvent la conversation.

English	Français
Hello	Bonjour
Can you describe the problem?	Pouvez-vous décrire le problème ?
I will check the panel	Je vais vérifier le tableau
It will take about 30 minutes	Cela prendra environ 30 minutes
We need a replacement part	Nous devons remplacer une pièce
Estimated cost is 120 euros	Coût estimé 120 euros
I will send a quote	Je vais envoyer un devis
Please sign here	Veuillez signer ici
Safety first	La sécurité d'abord

Exemple de dialogue :

Hello, I'm here for the outage. (Bonjour, je suis ici pour la panne.) I'm Pierre, I'll check the meter and fix it. (Je suis Pierre, je vais vérifier le compteur et réparer.)

3. Gérer une réclamation ou un imprévu :

Motifs et arguments :

Réponds aux objections en reformulant, expliquant la cause et proposant une solution chiffrée. Reste calme, utilise des chiffres simples et des délais précis.

Techniques pour apaiser :

- Reformuler la plainte du client pour montrer que tu as compris.
- Proposer une solution temporaire si la pièce manque.
- Indiquer un délai précis et confirmer par SMS ou email.

Exemple d'imprévu :

Contexte: panne du tableau électrique chez un client, intervention planifiée 90 minutes, pièce à remplacer un disjoncteur coût 45 euros. Étapes: diagnostic, remplacement, test de sécurité.

- Compte rendu d'intervention d'une page signé par le client.
- Liste des pièces et coût total 45 euros plus main d'œuvre 30 euros.
- Deux photos avant et après et signature électronique.

Erreurs fréquentes :

- Bad: "I fix it maybe tomorrow" (Je le réparerai peut-être demain) — Correct: "I will come tomorrow at 10 am" (Je viendrai demain à 10h).
- Bad: "No power, it's broken" (Pas d'électricité, c'est cassé) — Correct: "The power is off, I will locate the fault" (Le courant est coupé, je vais localiser la panne).
- Bad: "I send you invoice later" (Je t'envoie la facture plus tard) — Correct: "I will send the invoice by email today" (J'enverrai la facture par email aujourd'hui).

Sur le terrain, utilise ces routines pour gagner du temps, rassurer le client et éviter les malentendus. Les échanges courts évitent souvent des erreurs et des retours.

Checklist	Action rapide
Préparer son anglais	Avoir 6 phrases prêtes pour l'accueil et l'explication
Énoncer l'objectif	Dire le diagnostic prévu en 1 phrase
Donner durée et coût	Annoncer temps estimé et coût approximatif

Confirmer la compréhension	Demander au client de répéter ou confirmer
Rédiger le compte rendu	Envoyer le rapport d'une page avec photos

Ce qu'il faut retenir

Pour bien dialoguer, tu dois comprendre la demande et adapter ton anglais avec des phrases courtes. Tu démarres par **accueillir et reformuler**, puis tu cadres l'intervention avec des infos simples.

- Clarifie le problème: description, date, contexte, équipements, accès et urgence.
- Explique le plan: étapes, **annoncer durée et coût**, puis propose un devis si besoin.
- Dans une réclamation, **rester calme et précis**: cause, solution chiffrée, délai exact, confirmation par SMS ou email.
- Évite le flou: utilise des horaires et actions nettes, et **vérifier la compréhension**.

Sur le terrain, ces routines te font gagner du temps et limitent les malentendus. Pense aussi au compte rendu signé avec pièces, photos et total, pour sécuriser l'échange.

Sécurité électrique et prévention des risques

Présentation de la matière :

En **BP Électricien**, la matière **Sécurité électrique** et prévention des risques te donne des **bons réflexes**: Repérer les dangers, choisir les EPI, baliser la zone, et sécuriser avant toute action.

À l'examen, tu la montres surtout en **Préparation d'une opération, coefficient 4**, en CCF, ou en ponctuel, pratique 3 h en salle projet. La sécurité reste observée en Réalisation et mise en service d'une installation, **coefficient 9**, 11 h, et en Dépannage d'une installation, coefficient 3, 3 h. Un ami s'est fait recadrer pour une consignation oubliée.

Conseil :

Pour réussir, travaille comme sur chantier: Avant chaque sujet, note Danger, Mesure, Vérification, puis applique la **procédure de consignation**, même en exercice papier. Vise 20 minutes, 3 fois par semaine, avec 1 mini cas à chaque fois.

Le jour J, garde une **check-list sécurité** en tête, ça évite les oublis bêtes:

- Couper et consigner
- Contrôler l'absence de tension
- Porter les EPI

Si tu hésites, arrête 10 secondes, respire, et repars par la sécurité, point.

Table des matières

Chapitre 1 : Repérer les dangers du chantier	Aller
1. Repérer les risques électriques et environnementaux	Aller
2. Organisation et prévention sur le chantier	Aller
Chapitre 2 : Choisir protections collectives et EPI	Aller
1. Choisir protections collectives	Aller
2. Choisir les équipements de protection individuelle (EPI)	Aller
3. Organisation, vérification et mise en œuvre sur le terrain	Aller
Chapitre 3 : Consignation et mise hors tension	Aller
1. Préparer la consignation et les documents	Aller
2. Réaliser la mise hors tension et procéder aux essais	Aller
3. Lever la consignation et remise en service	Aller
Chapitre 4 : habilitations et règles de sécurité	Aller
1. Comprendre les habilitations électriques	Aller
2. Respecter les règles de sécurité sur le chantier	Aller

3. Cas concret et vérification opérationnelle [Aller](#)

Chapitre 1 : Repérer les dangers du chantier

1. Repérer les risques électriques et environnementaux :

Objectif :

Savoir identifier les sources de danger électriques et physiques sur un chantier pour protéger les personnes et le matériel, et prioriser les actions avant toute intervention technique ou manipulation des équipements.

Signes visibles :

Repère les câbles abîmés, fils apparents, boîtiers ouverts, traces de brûlure, eau à proximité, outillage mal rangé et échafaudages instables, ces signes indiquent souvent un risque électrique ou de chute à traiter rapidement.

Priorité d'intervention :

Classe les dangers selon gravité et probabilité, par exemple danger immédiat qui nécessite coupure du circuit, danger à baliser puis planifier la réparation, ou risque à surveiller lors des futures interventions.

Exemple d'identification d'un risque :

Sur un chantier de rénovation j'ai vu un câble sectionné à 1 m du sol avec flaque d'eau, coupure du tableau en 2 minutes et balisage en 5 minutes avant toute intervention.

Élément	Signe observable	Action immédiate	Priorité
Câble sectionné	Fils à nu, étincelles	Couper l'alimentation et baliser	Haute
Présence d'eau	Sol humide près d'un coffret	Isoler la zone et sécher si possible	Haute
Outillage mal rangé	Outils aux passages	Ranger et signaler le passage	Moyenne
Tableau vétuste	Boîtier rouillé, fusibles manquants	Bloquer l'accès et planifier remplacement	Moyenne

2. Organisation et prévention sur le chantier :

Répartition des tâches :

Vérifie qui est habilité à intervenir sur les installations électriques, note les niveaux d'habilitation et répartis les tâches entre 2 à 3 intervenants selon la complexité et la taille du chantier.

Équipements de protection :

Porte les EPI obligatoires, casque, gants isolants, lunettes, chaussures de sécurité et vêtement haute visibilité, et vérifie l'état du matériel avant chaque intervention pour éviter les accidents évitables.

Cas concret : intervention sur un tableau électrique :

Contexte : rénovation d'un appartement T2 avec tableau vétuste au premier étage.
Intervention prévue pour 2 personnes, durée estimée 2 heures, coupure générale de 10 minutes.

- Étape 1 : Repérage et consignation, coupure générale en 10 minutes.
- Étape 2 : Remplacement du disjoncteur et serrage des connexions en 60 minutes.
- Résultat : Remise en service sécurisée, livrable attendu un rapport d'intervention détaillé avec photos et relevé de tension.

Astuce :

Avant toute mesure, teste ton multimètre sur une source connue, puis vérifie l'absence de tension, cela évite une erreur fréquente lors de la consignation des circuits.

Selon l'INSEE, 10 % des accidents du travail concernent le secteur du bâtiment, cela te rappelle l'importance de la vigilance et d'une bonne organisation pour réduire les risques.

Exemple d'intervention sécurisée :

Lors d'un stage j'ai suivi une procédure en 5 étapes, la remise en service a pris 30 minutes après travaux et le rapport comprenait 3 photos et 4 mesures de tension.

Checklist opérationnelle	Statut
Vérifier habilitations des intervenants	À faire
Mettre les EPI et vérifier leur état	En cours
Consigner et couper l'alimentation	À faire
Réaliser mesures de sécurité et noter valeurs	À faire
Rédiger le rapport d'intervention	À faire

Ce qu'il faut retenir

Avant d'intervenir, repère les **signes de danger** électriques et physiques (câbles abîmés, eau, boîtiers ouverts, outillage au sol, échafaudage instable) et décide vite la **priorité d'intervention**.

- Si le danger est immédiat : coupe l'alimentation, isole et balise la zone.

- Si c'est à traiter : sécurise, puis planifie la réparation ou le remplacement.
- Organise l'équipe selon les habilitations et porte les **EPI obligatoires** (vérifiés avant chaque tâche).
- Pour la **consignation du circuit** : teste le multimètre sur une source connue, puis vérifie l'absence de tension.

Une bonne vigilance et une organisation claire réduisent fortement les accidents sur chantier. Termine par un rapport d'intervention (photos, relevés, mesures) pour tracer une remise en service sécurisée.

Chapitre 2 : Choisir protections collectives et EPI

1. Choisir protections collectives :

Objectif et priorités :

Le but est de réduire l'exposition aux risques avant de penser aux EPI. Tu dois prioriser les protections collectives efficaces, durables et adaptées au chantier pour protéger toute l'équipe.

Types et critères de choix :

Choisis en fonction du danger, de la fréquence d'exposition, de la durée d'intervention et du coût. Prends en compte l'accessibilité, la robustesse, et la conformité aux normes en vigueur.

Exemples d'installation :

Barrières, protection de coffrets, délimitation, verrouillage, mise hors tension et consignation, boîtiers étanches. Ces mesures évitent souvent des contacts accidentels avec des éléments sous tension.

Exemple d'installation de protections collectives :

Sur un chantier de rénovation, poser 2 barrières modulaires et 3 tôles de protection autour d'un tableau accessible réduit de moitié le risque de contact accidentel pendant 2 semaines d'intervention.

Protection collective	Quand l'utiliser	Avantage
Barrière de chantier	Zones à circulation, travaux en hauteur	Protège plusieurs personnes simultanément
Protection de coffret	Tableaux accessibles en phase travaux	Empêche les contacts directs avec le réseau
Consignation et étiquetage	Interventions sur circuits alimentés	Supprime la source d'énergie pour tout le monde

2. Choisir les équipements de protection individuelle (EPI) :

Principes de sélection :

Les EPI complètent les protections collectives, ils te protègent individuellement. Sélectionne casque, gants isolants, lunettes, vêtements anti-arc, chaussures de sécurité selon la tâche précise.

Critères techniques et classes :

Vérifie les normes, la catégorie et la fiche technique. Pour gants isolants, choisis la classe adaptée à la tension prévue. Par exemple, classe 0 pour 1000 V max en alternatif.

Entretien et contrôle :

Contrôle quotidien avant usage, test périodique et stockage au sec. Remplace un EPI dès qu'il est endommagé, usé ou dépassé par la date de péremption indiquée par le fabricant.

Exemple d'utilisation des gants isolants :

Pour intervenir sur un circuit à 400 V, utilise des gants de classe 0 testés et vérifiés. Note la date du contrôle sur le registre, et remplace les gants après 6 mois si usage intensif.

Astuce choix pratique :

Prends au moins 1 ensemble d'EPI en taille différente sur le chariot. J'ai déjà perdu 10 minutes en stage parce qu'un collègue n'avait pas les bonnes tailles, c'est frustrant.

3. Organisation, vérification et mise en œuvre sur le terrain :

Planification et responsabilités :

Avant chaque intervention, définis qui pose les protections collectives, qui vérifie la consignation et qui fournit les EPI. Attribue des rôles clairs et note-les sur le plan de travail.

Contrôles et registres :

Garde un registre des contrôles EPI, des vérifications de consignation et des essais. Note la date, le nom, les remarques et garde le registre pendant au moins 1 an pour traçabilité.

Mini cas concret :

Contexte : rénovation d'un petit local technique de 20 m², intervention prévue 2 jours, 2 électriciens.

Étapes :

1) Repérer circuits et couper alimentation principale, 2) mettre 1 consignation et 2 cadenas, 3) poser 3 panneaux de signalisation et 1 barrière, 4) porter EPI adaptés.

Résultat et livrable attendu :

Résultat : intervention sans incident durant 16 heures de travail cumulées. Livrable : fiche d'intervention signée, registre de consignation daté, photos des protections posées et inventaire des EPI utilisés.

Checklist opérationnelle	Vérification
Consignation et verrouillage	Présente, étiquetée, testée
Protection collective (barrière, tôle)	Correctement installée et stable
EPI (gants, casque, lunettes)	Contrôle visuel et date de contrôle ok
Registre et photos	Fiche remplie et photos archivées

Exemple d'optimisation d'un processus de protection :

En standardisant 1 kit de protections collectives pour petits chantiers, une équipe a réduit de 30% le temps de préparation et évité 2 incidents mineurs en 6 mois.

Astuce terrain :

Prépare un sac EPI complet par équipe, avec 1 paire de gants isolants, 1 casque, 2 paires de lunettes, 2 combinaisons et 2 bouchons d'oreille. Ça sauve du temps et évite les oublis.

Ce qu'il faut retenir

Tu réduis le risque en priorisant les **protections collectives d'abord**, avant les EPI. Choisis-les selon danger, durée, accès, robustesse et normes (barrières, tôles, coffrets, mise hors tension).

- Applique une **consignation et verrouillage** avec étiquetage testé pour supprimer l'énergie.
- Complète avec des **EPI adaptés à la tâche** (gants isolants de classe selon tension, casque, lunettes), contrôlés et stockés au sec.
- Planifie qui fait quoi et tiens un **registre de traçabilité** (dates, noms, photos) au moins 1 an.

Sur le terrain, une checklist simple et un kit standardisé te font gagner du temps et évitent les contacts accidentels. Remplace tout EPI utilisé ou périmé.

Chapitre 3 : Consignation et mise hors tension

1. Préparer la consignation et les documents :

Objectif et public :

Le but est d'isoler l'installation pour travailler en sécurité, en évitant tout rétablissement accidentel. Tu dois impliquer le consignataire, le chargé de travaux et les intervenants opérationnels.

Matériel et documents :

- Fiche de consignation imprimée et signée
- 3 cadenas ou plus selon le nombre d'intervenants
- Étiquettes "consigné ne pas remettre sous tension"
- Multimètre calibré, gants isolants, barre de mise à la terre

Procédure administrative :

Rédige la fiche avec heure de début, équipements concernés et durée estimée. Prévois 15 à 30 minutes pour la préparation et la communication aux équipes avant intervention.

Exemple d'organisation de la consignation :

Un chantier bâtiment : 1 consignataire, 2 électriciens, 3 cadenas, durée prévue 2 heures. Livrable, fiche de consignation signée et attestation de mise hors tension remise au chef de chantier.

2. Réaliser la mise hors tension et procéder aux essais :

Étapes techniques :

Coupe l'alimentation sur l'origine, verrouille l'appareil de commande, place les étiquettes et réalise la mise à la terre et le court-circuitage si nécessaire. Chaque étape doit être cochée sur la fiche.

Contrôles et mesures :

Vérifie l'absence de tension avec un appareil de test adapté sur les 3 phases et entre phase et terre. Note 0 V ou la valeur mesurée pour chaque point, fais 3 mesures minimales.

Sécurité complémentaire :

- Balise la zone et limite l'accès aux personnes autorisées
- Conserve les clés des cadenas sur le consignataire
- Prévois un deuxième contrôleur pour validation indépendante

Action	Vérification	Responsable	Durée estimée
Coupe alimentation	Disjoncteurs ouverts et marqués	Consignataire	5 à 10 minutes
Verrouillage et étiquetage	Cadenas posés, étiquettes visibles	Intervenant	5 minutes
Mise à la terre	Mesure de continuité effectuée	Intervenant	10 à 20 minutes
Contrôle absence de tension	Valeur 0 V notée	Contrôleur indépendant	5 à 10 minutes

Astuce terrain :

Prends des photos de la position des verrous et des étiquettes avant d'attaquer, cela vaut souvent mieux que 10 minutes d'explications à la fin de la journée.

3. Lever la consignation et remise en service :

Contrôles avant remise en service :

Assure-toi que tous les outils et matériaux sont retirés, que les outillages de mise à la terre sont enlevés et que les zones de travail sont propres. Fais un tour de vérification avec l'équipe.

Processus de levée :

Le consignataire retire les cadenas après vérification conjointe, puis signe la fiche. Prévois 10 à 20 minutes pour les vérifications finales et la remise des clés.

Tests post remise en service :

Effectue une mise sous tension progressive puis des essais fonctionnels. Note les tensions retrouvées et tout courant d'appel anormal. Prévois 15 à 30 minutes pour les essais complets.

Exemple d'un mini cas concret :

Contexte, rénovation d'un tableau secondaire pour un local technique, 1 consignataire, 2 électriciens, intervention 3 heures. Étapes, consignation 20 minutes, mise hors tension 30 minutes, travaux 2 heures, tests 30 minutes.

Résultat et livrable :

Livrable attendu, fiche de consignation signée par 3 personnes, photos des dispositifs verrouillés, relevés de tension indiquant 0 V avant travaux et les valeurs rétablies ensuite.

Check-list opérationnelle :

- Vérifier présence de la fiche de consignation remplie

- Poser cadenas et étiquettes sur tous les organes identifiés
- Mesurer et noter l'absence de tension sur 3 phases
- Effectuer la mise à la terre si nécessaire
- Conserver photos et signatures pour le dossier

Astuce d'ancien élève :

Ne sous-estime jamais la phase de vérification, c'est souvent là que les erreurs apparaissent. Un contrôle supplémentaire de 5 minutes évite 1 problème majeur plus tard.

Ce qu'il faut retenir

Tu consignes pour isoler l'installation et éviter toute remise sous tension accidentelle, avec le consignataire, le chargé de travaux et les intervenants. Prépare la **fiche de consignation**, les cadenas, étiquettes, et le matériel de contrôle.

- Coupe à l'origine, puis **verrouillage et étiquetage** ; coche chaque étape et garde les clés chez le consignataire.
- Contrôle l'**absence de tension** : mesures sur 3 phases et entre phase et terre, au moins 3 points, idéalement validés par un contrôleur indépendant.
- Si besoin, mise à la terre et court-circuitage, et balisage de la zone.

Pour lever la consignation, retire outils et mises à la terre, vérifie avec l'équipe, puis le consignataire enlève les cadenas et signe. Fais une **remise en service progressive** avec essais fonctionnels et conserve signatures, photos et relevés.

Chapitre 4 : habilitations et règles de sécurité

1. Comprendre les habilitations électriques :

Objectif :

Tu dois savoir ce que couvre ton habilitation, quelles opérations tu peux réaliser, et quelles interventions nécessitent la présence d'un titulaire d'une habilitation supérieure.

Principales catégories :

En entreprise, on trouve des habilitations pour les opérations d'ordre non électrique, de dépannage, et d'intervention sous tension. L'employeur précise les niveaux et les limites dans l'attestation d'habilitation.

Qui délivre et qui contrôle ?

L'employeur délivre l'habilitation après formation et évaluation. Le responsable de chantier ou le chef d'équipe vérifie régulièrement la validité et la portée de chaque habilitation avant chaque intervention.

Exemple d'habilitation :

Tu obtiens une habilitation après une formation de quelques heures à quelques jours, puis une évaluation pratique, elle précise si tu peux travailler hors tension ou intervenir en proximité d'éléments sous tension.

2. Respecter les règles de sécurité sur le chantier :

Règles avant intervention :

Vérifie l'habilitation de tous les intervenants, l'autorisation écrite de l'employeur, et la présence des documents nécessaires, comme la fiche de consignation et le schéma électrique du tableau.

- Annonce la nature du travail à l'équipe
- Confirme la mise hors tension si nécessaire
- Vérifie EPI adaptés et état des outils

Règles pendant intervention :

Travaille toujours selon ta limite d'intervention, garde une distance de sécurité par rapport aux parties sous tension, et n'utilise pas d'outils isolés endommagés ou non certifiés.

- Respecte les zones de travail balisées
- Demande assistance si tu doutes
- Consigne chaque étape sur la fiche d'intervention

Exemple d'application sur le terrain :

Avant de toucher un tableau collectif, j'ai toujours demandé à voir l'attestation d'habilitation et la fiche de consignation, cela m'a évité 2 interventions non conformes lors d'un stage.

3. Cas concret et vérification opérationnelle :

Mini cas concret :

Contexte, remplacer un disjoncteur 32 A sur un atelier alimenté en 230 V, équipe de 2 personnes habilitées, durée prévue 90 minutes, mise hors tension réalisée par l'électricien titulaire de l'habilitation requise.

Étapes et résultat :

Étape 1, vérifier l'autorisation et la consignation. Étape 2, repérer le circuit et isoler, durée 15 minutes. Étape 3, remplacer le module et tester, durée 20 minutes. Résultat, circuit remis en service avec isolement > 1 MΩ.

Livrable attendu :

Fiche d'intervention signée par l'intervenant et le chef d'équipe, photo du tableau avant et après, relevé de test d'isolement et durée totale d'intervention notée, soit 90 minutes au total.

Élément	Question à se poser
Habilitation	Cette personne est-elle habilitée pour cette opération spécifique
Documents	La fiche de consignation et le schéma sont-ils présents et signés
EPI	Les EPI correspondent-ils au risque et sont-ils en bon état

Check-list opérationnelle :

Voici une check-list utile avant de démarrer une intervention électrique simple, garde-la imprimée ou dans ton téléphone.

Étape	Action
Identification	Vérifier habilitation, plan et consigne
Protection	Mettre EPI et établir zone balisée
Isolation	Confirmer mise hors tension et verrouillage
Vérification	Mesurer isolement et continuité avant remise en service
Traçabilité	Remplir fiche d'intervention et archiver

Exemple d'optimisation d'une intervention :

En réunion, on a réduit de 30 minutes la durée moyenne d'une intervention en préparant les pièces et outils sur une table dédiée, cela limite les allers-retours dangereux.

Astuce de stage :

Range toujours un jeu de tournevis isolés et un multimètre près du camion, ça te fera gagner 10 à 20 minutes par intervention et évitera des erreurs stressantes.

Ce qu'il faut retenir

Ton habilitation définit précisément ce que tu peux faire et quand il faut un niveau supérieur. Elle est délivrée par l'employeur après formation et évaluation, puis contrôlée sur le chantier avant chaque tâche.

- Avant d'intervenir, valide **autorisation écrite de l'employeur, fiche de consignation signée**, schéma, EPI et outils en bon état.
- Pendant l'intervention, respecte tes limites, les distances, le balisage, et demande de l'aide en cas de doute.
- Assure la **mise hors tension confirmée**, puis teste (isolement, continuité) avant remise en service.
- Garantis la **traçabilité de l'intervention** : fiche signée, photos, relevés et durée.

Utilise une check-list simple (identification, protection, isolation, vérification, traçabilité) pour éviter les écarts. Préparer pièces et outils réduit les allers-retours et les risques, tout en gagnant du temps.

Lecture de plans, schémas et dossier technique

Présentation de la matière :

Tu y apprends à décoder un **dossier technique**: Plans, schémas, repérages, nomenclatures, notices. Une fois, un camarade a évité 1 mauvais câblage juste en vérifiant 1 symbole normalisé.

Cette matière conduit à l'épreuve Préparation d'une opération, avec un **coefficient de 4**. En **mode CCF**, le suivi passe par 1 livret, 2 bilans par an, avec un entretien de **15 minutes** max.

En **forme ponctuelle**, tu fais une **épreuve pratique** de **3 heures**. La durée du CCF n'est pas fixée.

Conseil :

Entraîne-toi 30 minutes, 3 fois par semaine. Prends 1 plan, repère d'abord la légende, puis les circuits, protections et sections. Reproduis le schéma au propre, tu verras vite où tu te trompes.

Le jour J, garde 3 réflexes:

- Lire la consigne avant les plans
- Vérifier les échelles et les repères
- Noter tes hypothèses au brouillon

Et termine par une relecture de 10 minutes, c'est souvent 1 ou 2 points faciles.

Table des matières

Chapitre 1 : Lire plans et CCTP	Aller
1. Lire un plan et reconnaître les symboles	Aller
2. Lire et exploiter le CCTP pour préparer le chantier	Aller
Chapitre 2 : Exploiter schémas électriques	Aller
1. Comprendre types de schémas et repérer les circuits	Aller
2. Exploiter schémas pour préparer l'installation	Aller
3. Vérifier et dépanner à partir d'un schéma	Aller
Chapitre 3 : Identifier matériels et repérages	Aller
1. Identifier les matériels sur le chantier	Aller
2. Repérages des conducteurs et des circuits	Aller
3. Repérages sur tableau et appareillage	Aller

Chapitre 1 : Lire plans et CCTP

1. Lire un plan et reconnaître les symboles :

Repères sur les plans :

Un plan te donne l'implantation des éléments électriques, l'échelle, et le sens de lecture. Apprends à repérer l'échelle, la cote, et le nord pour éviter les erreurs de métrage.

Symboles et légendes :

Les symboles indiquent prises, éclairage, tableaux et canalisations. Connaître 30 symboles courants suffit souvent. Vérifie toujours la légende pour ne pas confondre un point lumineux et un détecteur.

Lecture des coupes et élévations :

Les coupes montrent l'emplacement en vertical, utile pour gaine et diffuseur. Regarde les hauteurs, cotes plafond et points particuliers, cela évite des errements sur la fixation et le passage.

Exemple d'interprétation d'un symbole :

Sur un plan tu vois un cercle avec la lettre P, cela signifie prise. Tu notes le circuit, la section du câble et la distance pour le métrage.

Élément	Signification
Point lumineux	Plafonnier ou appliqué
Prise	Prise de courant 2P+T
Tableau	Emplacement du tableau électrique
Gaine technique	Passage de câbles encastrés
Détecteur	Présence ou alarme selon la légende

2. Lire et exploiter le CCTP pour préparer le chantier :

Comprendre le CCTP :

Le CCTP décrit les prestations attendues, normes et niveaux de qualité. Lis chaque article, repère les contraintes techniques, et note les références normatives utiles pour le chantier et le dossier technique.

Extraire les quantités et métrés :

À partir du plan et du CCTP, calcule rapidement métrés et éléments à commander. Estime longueur de câble, nombre de prises, et puissance prévue, pour définir matières et main d'œuvre.

Livrables attendus sur chantier :

Le client veut souvent un schéma unifilaire, liste des matériels et métrés. Prépare un PDF de 1 à 2 pages, avec 1 tableau clair des circuits et longueurs.

Exemple de cas concret :

Contexte: rénovation d'un appartement T3, 8 circuits. Étapes: lecture du plan 30 minutes, métrés 45 minutes, validation 15 minutes. Résultat: schéma unifilaire et métrés. Livrable: PDF 2 pages, liste câbles 45 m.

Astuce pratique :

Sur le terrain, fais une lecture rapide en 10 minutes pour repérer zones critiques, puis une seconde lecture détaillée pour chiffrer. Cela t'évite d'oublier des circuits et de commander en urgence.

Je me souviens d'un premier chantier où j'avais mal lu une cote, cela m'a coûté 30 minutes supplémentaires et une rallonge de câble de 12 mètres.

Élément	Action à effectuer
Échelle	Vérifier et convertir mesures si nécessaire
Légende	Relire pour éviter mauvaise interprétation de symboles
Quantités	Faire un métrage côté par côté et totaliser
Normes	Noter références et exigences de conformité
Livrable	Préparer schéma unifilaire, liste matériels et métrés en PDF

Ce qu'il faut retenir

Pour éviter les erreurs, commence par les **repères du plan** : échelle, cotes et nord. Identifie ensuite les équipements via la **légende des symboles** (prises, points lumineux, tableau, gaines) et utilise les **coupes et élévations** pour vérifier hauteurs et passages.

- Contrôle l'échelle avant tout métrage et convertis si besoin.
- Relis la légende pour ne pas confondre point lumineux, détecteur, etc.
- Avec le CCTP, note les **exigences du CCTP**, normes et qualité, puis calcule quantités et longueurs.

Prépare tes livrables : schéma unifilaire, liste matériel et métrés, idéalement en PDF clair. Fais une lecture rapide pour repérer les zones critiques, puis une lecture détaillée pour chiffrer sans oublier.

Chapitre 2 : Exploiter schémas électriques

1. Comprendre types de schémas et repérer les circuits :

Schémas usuels et leur rôle :

Un schéma de principe montre le fonctionnement, un schéma de puissance détaille conducteurs et protections, un schéma de commande présente bobines et contacts, chaque type t'aide à planifier câblage et vérifications avant chantier.

Lire les repères et désignations :

Les désignations A1, A2 pour bobine, L pour ligne, N pour neutre, X1, X2 pour borniers, et repères de conducteurs te permettent de retrouver rapidement l'origine et la destination d'un fil sur le schéma.

Exemple d'interprétation d'un schéma de commande :

Sur un schéma start-stop, tu repères la bobine A1-A2 du contacteur, les contacts NO 13-14 en parallèle pour maintien, et le bouton d'arrêt en série pour coupure immédiate du circuit de commande.

2. Exploiter schémas pour préparer l'installation :

Établir liste de matériel et repérage câble :

À partir du schéma, note tous les équipements, longueurs de câble et calibres. Indique les borniers, repères de phase, et prévois un marquage clair pour éviter toute erreur en phase de montage.

Élément	Quantité	Référence / observation
Disjoncteur 16 A	1	Protection circuit éclairage
Câble 3G1.5 mm ²	25 m	Éclairage, longueur réelle 30 m arrondie
Boîte de dérivation	4	Étanchéité IP conforme

Calculs rapides et choix des protections :

Estime l'intensité attendue en divisant la puissance totale par 230 V et choisis calibre disjoncteur adapté, vérifie chute de tension et augmente section si la chute dépasse 3 pour cent sur la liaison.

Exemple de calcul de chute de tension :

Pour 25 m one-way (50 m aller-retour) sur 1.5 mm², $R \approx 12.1 \Omega/\text{km}$, $R \text{ total} \approx 0.605 \Omega$, avec $I = 16 \text{ A}$ la chute vaut 9.68 V soit 4.2 pour cent, donc choisir 2.5 mm².

3. Vérifier et dépanner à partir d'un schéma :

Plan de test et isolement :

Prévois ordre clair de coupure, verrouillage, test d'absence de tension, continuité et résistance d'isolement. Note points de mesure sur le schéma pour gagner du temps lors des essais et des contrôles.

Erreurs fréquentes et astuces de stage :


Les erreurs courantes sont mauvaise lecture de repères, confusion phase neutre, oubli d'actualiser le schéma après modification. Marque toujours fils et borniers, et fais valider le schéma mis à jour par le chef de chantier.

Astuce pratique :

Marque les fils avec des repères numériques et note la même référence sur le schéma, cela t'évite 20 à 30 minutes perdues à retrouver une connexion mal repérée sur le chantier.

Exemple de mini cas concret :

Contexte, remplacer circuit éclairage classe de 8 luminaires LED 18 W, longueur 30 m. Étapes, relever schéma existant, dimensionner 2.5 mm², poser câble 30 m, remplacer disjoncteur 16 A, mise en service. Résultat, gain de temps réel 2 heures. Livrable attendu, schéma modifié et liste matériel chiffrée à 150 euros.



Check-list opérationnelle :

- Vérifier présence et lisibilité du schéma avant intervention

- Identifier point d'isolement et couper l'alimentation générale
- Marquer les conducteurs et borniers avant dépose
- Mesurer continuité et isolement après montage
- Mettre à jour le schéma et livrer la fiche matériel

Étape	Action concrète
Relevé	Photographier le tableau et annoter le schéma existant
Sécurité	Couper alimentation et mettre cadenas verrouillage
Contrôles	Mesurer tension, continuité et isolement, noter valeurs

Ce qu'il faut retenir

Tu t'appuies sur les **types de schémas** (principe, puissance, commande) pour comprendre le fonctionnement, prévoir le câblage et contrôler avant chantier. Apprends les **repères A1-A2**, L, N, X1-X2 et la logique start-stop (maintien 13-14, arrêt en série) pour suivre un fil sans te perdre.

- Prépare une **liste de matériel** : équipements, longueurs, sections, borniers, marquage.
- Dimensionne vite : $I = P/230 \text{ V}$, choisis la protection, vérifie chute de tension (objectif 3 pour cent).
- Dépanne avec un **plan de test** : consignation, VAT, continuité, isolement, points de mesure.

Évite les erreurs classiques en marquant conducteurs et borniers et en mettant à jour le schéma après toute modification. Un schéma à jour te fait gagner du temps et sécurise l'intervention.

Chapitre 3 : Identifier matériels et repérages

1. Identifier les matériels sur le chantier :

Objectif :

Savoir reconnaître chaque appareil, son type et sa puissance, pour préparer la pose et éviter les erreurs de commande ou d'installation. Tu dois repérer 10 à 15 références courantes au fil d'un chantier.

Méthode rapide :

Commence par lire la plaque signalétique et la référence fabricant, puis compare avec la liste de matériel du dossier technique. Note la référence, la puissance en kW ou en A et la tension.

Points à vérifier :

- Présence de la plaque constructeur et numéro de référence
- Compatibilité tension et intensité indiquée
- Accessoires requis comme borniers, supports ou joints

Astuce matériel :

Prends en photo chaque plaque signalétique et sauvegarde-les dans un dossier nommé chantier, cela évite de remesurer ou de remonter en magasin pour une référence oubliée.

Élément	Symbole ou repère	Comment l'identifier
Disjoncteur	Marquage A et courbe	Lire l'intensité en A et la courbe sur la face frontale
Interrupteur différentiel	Marquage mA	Vérifier la sensibilité en mA et le type (AC, A)
Coffret tableau	Référence fabricant	Comparer les dimensions et le nombre de modules avec plan
Câble	Marquage de section	Lire la section en mm ² et la nature (H07V-U, NYM)

2. Repérages des conducteurs et des circuits :

Code couleur et marquage :

Connais les couleurs normalisées des conducteurs, et vérifie toujours l'usage local. Le bleu pour le neutre, le vert-jaune pour la terre, et les phases en marron, noir ou gris selon l'installation.

Étiquetage et traçabilité :

Étiquette chaque extrémité de câble avec un marquage lisible, numéro de circuit et destination. Utilise une numérotation unique, par exemple T01 pour tableau 1, P02 pour prise 2.

Outils utiles :

- Pince étiqueteuse pour repères durables
- Mètre et carnet pour relever longueurs et sections
- Caméra ou smartphone pour photos horodatées

Exemple d'optimisation d'un repérage :

Sur une rénovation, j'ai étiqueté 48 conducteurs en 30 minutes en binôme, ce qui a réduit le temps de raccordement au tableau de 40% lors de la phase de pose.

Avant de poser, vérifie aussi que le marquage correspond au schéma unifilaire. Une erreur de repérage peut coûter 1 à 2 heures de dépannage le lendemain, et parfois une pièce arrivée en retard.

3. Repérages sur tableau et appareillage :

Références et repères :

Sur le tableau, note clairement chaque rangée, numéro de module et destination. Prévois un index avec numéro de circuit, intensité et fonction, c'est le document le plus consulté par ton chef de chantier.

Schéma de repérage :

Réalise un petit schéma unifilaire du tableau indiquant les phases, neutres et terres, ainsi que la position des protections. Indique également les puissances installées en kW ou les intensités en A.

Livrable attendu :

Tu dois fournir une feuille de repérage complétée, une photo du tableau avec légende et un schéma unifilaire clair. Ce livrable facilite la mise en service et la maintenance ultérieure.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : maison individuelle 3 chambres, ajout de 8 prises et 2 radiateurs. Étapes : inventaire 12 éléments, repérage 24 conducteurs, étiquetage 1 tableau secondaire.

Résultat : mise en service en 180 minutes, livrable = feuille de repérage et plan du tableau.

Étape	Durée estimée	Résultat attendu
Inventaire matériel	30 minutes	Liste 12 références complètes
Repérage câbles	60 minutes	24 conducteurs étiquetés

Rédaction livrable	30 minutes	Schéma + feuille de repérage fournis
--------------------	------------	--------------------------------------

Checklist opérationnelle :

Tâche	Contrôle
Vérifier plaque signalétique	Référence lisible et complète
Étiqueter conducteurs	Numéro + destination
Documenter le tableau	Schéma unifilaire à jour
Photographier installation	Photos datées et nommées

Astuce de stage :

Garde toujours un kit étiquetage, une lampe frontale et 2 marqueurs indélébiles, tu gagneras souvent 15 à 30 minutes par intervention en évitant les allers-retours au camion.

Ce qu'il faut retenir

Ton but est d'identifier vite les matériels et de fiabiliser les repérages pour éviter erreurs de commande, de pose et de dépannage. Appuie-toi sur la **plaque signalétique constructeur**, le dossier technique et des photos.

- Contrôle référence, puissance (kW ou A), tension, et accessoires (borniers, supports, joints).
- Respecte le **code couleur normalisé** : bleu neutre, vert-jaune terre, phases marron/noir/gris.
- Étiquette chaque extrémité avec une **numérotation unique** + destination, et vérifie avec le schéma unifilaire.

Sur le tableau, documente rangées, modules, protections et fournis un **schéma unifilaire clair** avec photos légendées. Un bon repérage te fait gagner du temps à la mise en service et simplifie la maintenance.

Outils numériques professionnels

Présentation de la matière :

En BP Électricien, **Outils numériques professionnels** te sert à préparer un chantier avec des documents et des applis métier. Cette matière conduit à l'épreuve **préparation d'une opération**, notée avec un **coefficient 4**, le plus souvent en **contrôle en cours**, ou en examen final sous forme **d'une pratique** de **3 heures**.

Tu apprends à exploiter un **dossier technique**, à rechercher des références fiables, et à utiliser des outils comme e-catalogues, schémas, dimensionnement et chiffrage, avec un usage responsable. Un camarade a gagné 15 minutes le jour d'un entraînement juste grâce à un bon classement de fichiers.

Conseil :

Travaille en routine, 4 fois par semaine, 20 minutes, chrono en main. Je te conseille un **classement de fichiers** simple, 1 dossier par chantier, et des noms clairs, car le temps se perd vite quand tu cherches une notice ou un plan.

Fais 3 entraînements chronométrés sur des mini-dossiers, avec les mêmes étapes: Identifier le besoin, vérifier la cohérence des infos, extraire l'essentiel, compléter tes documents. Le piège classique, c'est de copier une donnée sans contrôler sa version ou son contexte.

Le jour J, garde une check-list: Hypothèses, sources techniques, calculs, et documents rendus, puis relis 5 minutes pour traquer l'oubli bête, un indice manquant ou une unité incohérente.

Table des matières

Chapitre 1 : Recherche de documents techniques	Aller
1. Savoir où chercher les documents	Aller
2. Lire et exploiter un document technique	Aller
Chapitre 2 : Logiciels de préparation de chantier	Aller
1. Choisir et comparer les logiciels	Aller
2. Prendre les mesures et faire le métré	Aller
3. Planifier et suivre le chantier	Aller
Chapitre 3 : Outils de chiffrage et dimensionnement	Aller
1. Méthodes de chiffrage et éléments à prévoir	Aller
2. Dimensionnement électrique : câbles, protections et chute de tension	Aller
3. Logiciels, gabarits et cas concret	Aller
Chapitre 4 : Suivi numérique des interventions	Aller

1. Organiser le suivi et la traçabilité	Aller
2. Choisir et utiliser les outils numériques	Aller
3. Cas concret et livrable attendu	Aller
Chapitre 5 : Mise à jour des dossiers (DOE/DIUO)	Aller
1. Préparer la mise à jour	Aller
2. Procédure et responsabilités	Aller
3. Livraison et traçabilité	Aller

Chapitre 1 : Recherche de documents techniques

1. Savoir où chercher les documents :

Sources officielles :

Tu dois commencer par les sources officielles, elles sont fiables et à jour. Selon l'ONISEP, bien connaître ses sources facilite la préparation des dossiers et évite des erreurs de conformité qui coûtent du temps.

Fiches produits et notices :

Les notices fabricants donnent les valeurs exactes pour câbles, disjoncteurs et protections. En stage, j'ai déjà perdu 45 minutes à chercher une info qui était dans la notice, garde-les toujours sous la main.

Normes et réglementations :

Repère rapidement les normes applicables, notamment la NF C 15-100 pour les installations domestiques, elles déterminent les sections de câble et les distances de sécurité à respecter.

Exemple d'utilisation d'une notice :

En réparant un tableau, tu trouves la courbe de déclenchement dans la notice, ce qui te permet de choisir un disjoncteur adapté et d'éviter des déclenchements intempestifs sur 3 circuits.

Source	Utilité	Quand l'utiliser
Notice fabricant	Valeurs techniques précises	Choix de matériel et réglages
Normes (NF)	Conformité et règles de pose	Avant dimensionnement ou contrôle
Plans et schémas	Implantation et repérage	Étude de chantier et remplacement

2. Lire et exploiter un document technique :

Identification des éléments clés :

Commence par relever titre, auteur, date et version du document. Ces éléments te permettent d'évaluer la fiabilité et d'éviter d'appliquer des procédures obsolètes sur le chantier.

Prise de notes efficace :

Note les valeurs essentielles comme intensité, tension, sections et repères de câblage. Utilise un code couleur rapide pour repérer les infos critiques lors d'une intervention.

- Repérer les valeurs en haut de page
- Noter les références et pages utiles
- Faire un résumé de 3 lignes par document

Vérifier la compatibilité et les valeurs :

Croise toujours la notice avec la norme et le plan. Par exemple, vérifie que la section du câble supporte l'intensité maximale et que la protection correspond à la courbe requise par l'installation.

Exemple de vérification :

Sur un chauffe-eau 3 kW en monophasé, tu vérifies que le câble et le fusible acceptent 13 A, cela évite une surchauffe et des interventions supplémentaires.

Astuce du terrain :

Garde une trame de fiche technique sur ton smartphone, tu y recopies en 3 minutes les informations utiles, ça te fait gagner facilement 30 minutes par dossier.

Mini cas concret :

Contexte : remplacement d'un tableau pour un appartement T3 de 70 m², puissance prévue 9 kW, 3 circuits principaux. Objectif, réaliser le dossier technique en 1 journée pour la réception client.

- Étape 1, collecte : plan électrique, notice chauffe-eau, plans du logement
- Étape 2, dimensionnement : 3 disjoncteurs, câbles 3G10 mm² pour le chauffe-eau, tableau de 8 modules
- Résultat et livrable, dossier technique de 4 pages avec schéma unifilaire, liste de matériel et bordereau chiffré

Checklist opérationnelle :

Étape	Action
Préparation	Rassembler notices, plans et normes
Vérification	Comparer valeurs et compatibilités
Documentation	Rédiger schéma unifilaire et bordereau
Validation	Faire relire par le tuteur ou chef de chantier
Archivage	Classer documents numériques et papier

Ce qu'il faut retenir

Pour trouver vite les bonnes infos, pars des **sources officielles fiables**, puis complète avec plans, normes et **notices fabricants précises**. À la lecture, vérifie toujours titre, date et version, et note les valeurs utiles (intensité, tension, sections, repères).

- Utilise les **normes NF C 15-100** pour les sections de câble et les distances de sécurité.

- Fais une prise de notes courte: références, pages clés, résumé en 3 lignes.
- Pour éviter les erreurs, pense à **croiser notice et plan** avant de dimensionner.

Avec une trame de fiche sur ton smartphone, tu centralises l'essentiel en quelques minutes. Termine par une checklist simple: rassembler, comparer, documenter (schéma, bordereau), faire relire, puis archiver.

Chapitre 2 : Logiciels de préparation de chantier

1. Choisir et comparer les logiciels :

Fonctions clés :

Un bon logiciel te permet de faire le métré, produire un bordereau de prix, dessiner un plan simple et générer des listes de matériel exportables en CSV ou PDF.

Critères de sélection :

Prends en compte la compatibilité avec tes fichiers clients, la mobilité, la facilité d'édition, et le support en cas de bug. La courbe d'apprentissage doit être rapide, moins de 2 jours conseillé.

Coût et abonnement :

Compare abonnement mensuel et licence perpétuelle. Pour un petit artisan, une solution à 15 à 30 € par mois peut suffire, tandis qu'une suite complète peut coûter 40 à 120 € par mois.

Exemple d'évaluation rapide :

Tu testes 3 logiciels pendant 7 jours chacun, tu notes temps de prise en main et qualité d'export pour décider en 1 semaine.

Logiciel	Usage principal	Licence	Point fort	Limite
PlanElect	Plan et métré	15 €/mois	Simple et mobile	Fonctions avancées limitées
Cablomètre Pro	Métré détaillé	45 €/mois	Calculs précis	Courbe d'apprentissage
Devis+ chantier	Devis et planning	Licence 120 €	Export Excel fiable	Pas d'app mobile

2. Prendre les mesures et faire le métré :

Méthodes d'import et de saisie :

Tu peux importer un plan PDF, calquer à l'échelle puis prendre les mesures, ou saisir longueur et nombre d'éléments directement dans la fiche métré.

Précision et tolérances :

Viser une précision de 5 % sur les longueurs pour les estimations initiales, et 1 à 2 % pour un devis final. Si possible, vérifie 2 points de référence sur site pour réduire les erreurs.

Mini cas concret :

Contexte : rénovation d'un appartement T2 de 45 m², remplacement des circuits d'éclairage et prises. Étapes : relevé, métré, liste de matériel, devis. Résultat : 60 m de câble, 12 prises, coût matériel 420 €, main-d'œuvre 6 heures.

Exemple d'estimation de matériel :

Après le métré, tu exportes une liste de 8 lignes comprenant câbles, gaines, boîtes et fixations, puis tu ajoutes 10 % pour chutes et imprévus.

3. Planifier et suivre le chantier :

Gantt et planification :

Utilise la vue calendrier pour positionner les tâches principales, durées et dépendances. Pour un chantier de 5 jours, définis tâches journalières claires et points de contrôle chaque soir.

Partage et mobilité :

Choisis un logiciel qui synchronise plans et listes vers une app mobile. Ainsi, l'équipe sur site voit les modifications en moins de 5 minutes, et tu évites les versions papier obsolètes.

Erreurs fréquentes et conseils :

Erreur courante, oublier de sauvegarder avant une modification importante. Astuce, fais une sauvegarde quotidienne et numérote tes versions pour pouvoir revenir en arrière en 2 clics.

Exemple d'utilisation mobile :

Sur un chantier, j'ai corrigé un métré depuis mon téléphone en 3 minutes, évitant une commande supplémentaire qui aurait coûté 150 € et 1 journée de délai.

Élément	Action	Fréquence
Vérifier version des plans	Comparer plan signé et version utilisée	Avant démarrage
Sauvegarde	Exporter projet et sauvegarder	Quotidien
Contrôler quantités	Comparer métré et commandes	Avant commande
Valider sous-traitants	Confirmer tâches et délais	Chaque planning
Préparer ordre de mission	Lister tâches et matériel	Avant départ

Astuce pour le terrain :

Garde toujours une version PDF des plans sur ton téléphone et exporte le bordereau avant chaque commande, ça évite 1 erreur sur 3 lors des approvisionnements.

 **Ce qu'il faut retenir**

Choisis un outil qui couvre les **fonctions clés du logiciel** : métré, bordereau de prix, plan simple, listes de matériel exportables (CSV/PDF). Compare aussi compatibilité fichiers, mobilité, édition et support.

- Vise une **courbe d'apprentissage rapide** (moins de 2 jours) et teste plusieurs logiciels sur 7 jours.
- Pour la **précision du métré**, vise 5 % en estimation puis 1 à 2 % au devis final, et ajoute 10 % pour chutes/imprévus.
- Planifie en Gantt, synchronise vers mobile, et fais une **sauvegarde quotidienne** avec versions numérotées.

Adapte le coût (abonnement ou licence) à ton activité : l'important est d'éviter les erreurs de commande et les plans obsolètes. Une bonne routine (contrôles, exports, sauvegardes) te fait gagner du temps et de l'argent.

Chapitre 3 : Outils de chiffrage et dimensionnement

1. Méthodes de chiffrage et éléments à prévoir :

Principes du chiffrage :

Le chiffrage consiste à estimer le coût matériel, main d'œuvre et imprévus pour un chantier. Tu dois rester réaliste, transparent et pouvoir justifier chaque ligne du devis auprès du client.

Éléments à intégrer :

Compte le matériel, la pose, les déplacements, la main d'œuvre par heure, les consommables et une marge pour imprévus. Pense aussi aux frais de location d'outils et aux délais d'approvisionnement.

Outils et barèmes :

Utilise des listes de prix fournisseurs, des grilles horaires de l'entreprise et des banques de données pour les tarifs. Mets à jour tes prix tous les 6 mois pour rester compétitif et précis.

Exemple d'estimation d'une rénovation de tableau :

Remplacement d'un tableau de maison, matériel 450 euros, 6 heures de travail à 40 euros, déplacement 30 euros, imprévus 10 pour cent, total estimé 762 euros.

2. Dimensionnement électrique : câbles, protections et chute de tension :

Calcul de charge :

Estime la puissance utile par circuit, additionne pour la distribution. Utilise $I = P / (U \times \cos \phi)$ pour dimensionner l'intensité. Pour un four de 3 000 W en monophasé, $I \approx 13$ A.

Choix des sections de câble :

Base-toi sur l'intensité calculée, la longueur et la chute de tension admissible. Pour des circuits prise, on trouve souvent du 2,5 mm² jusqu'à 20 m, pour une plaque ou four du 6 mm² ou 10 mm² selon la puissance.

Protection et coordination :

Sélectionne disjoncteurs et fusibles adaptés à la section et au type d'installation. Vérifie la coordination entre protection et câble pour éviter les déclenchements intempestifs ou la surchauffe des conducteurs.

Exemple de calcul de chute de tension :

Pour un circuit 2,5 mm² long de 30 m, intensité 16 A, chute de tension $\approx 3,6$ pour cent sur 230 V, ce qui dépasse souvent la limite recommandée de 3 pour cent, pense à augmenter la section.

Élément	Valeur indicative	Remarque
Circuit prises	2,5 mm ² / 20 A	Jusqu'à 20 m courant standard résidentiel
Cuisine lourde	6 mm ² / 32 A	Plaque ou four puissant
Chauffe-eau	10 mm ² / 40 A	Selon puissance et longueur

3. Logiciels, gabarits et cas concret :

Templates et devis type :

Crée des modèles réutilisables pour devis, bordereau de quantités et nomenclature. Intègre automatiquement les taux de TVA, remises et le détail main d'œuvre pour gagner 30 à 60 minutes par devis.

Mini cas concret chantier :

Contexte : rénovation électrique d'une maison T3, 4 circuits lumière, 6 circuits prises, cuisine équipée. Étapes : métré, sélection matériel, calculs, rédaction du devis détaillé. Résultat : coût matériel 1 200 euros, main d'œuvre 1 000 euros, total 2 200 euros.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur mon premier chantier j'ai réduit le temps de pose de 20 pour cent en préparant la nomenclature en amont, ça t'évite de perdre des heures à chercher des références sur place.

Vérification et livrable :

Livrable attendu : devis détaillé, feuille de calcul des charges, plan de positionnement des tableaux, nomenclature chiffrée avec quantités et prix unitaires. Remets tout au client en version PDF et format modifiable.

Vérification	Action	Critère
Cohérence charges	Recalculer intensités	Pas d'erreur > 5 pour cent
Chute de tension	Vérifier longueur et section	Inférieur à 3 pour cent
Protection	Comparer disjoncteur et câble	Coordination garantie
Prix fournisseur	Confirmer disponibilité	Délai ≤ 15 jours

Astuce terrain :

Garde un tableur avec tes références les plus posées et leurs tarifs. En stage, j'ai gagné 1 heure par devis en ayant 15 références prêtes à l'emploi.

 **Ce qu'il faut retenir**

Le chiffrage, c'est estimer coûts et temps en restant clair et défendable. Vise un **chiffrage réaliste et justifié**, avec matériel, pose, déplacements, consommables, location et **marge pour imprévus**, en mettant à jour tes prix régulièrement.

- Dimensionne avec le **dimensionnement des circuits** : calcule $I = P / (U \times \cos \phi)$, puis choisis section, disjoncteur et coordination.
- Contrôle la **chute de tension** : longueur et section, vise moins de 3 pour cent, sinon augmente la section.
- Gagne du temps avec modèles de devis, nomenclatures et livrables PDF plus modifiable.

Avant remise, vérifie cohérence des charges, protections, disponibilité fournisseur et délais. Un dossier propre (devis, calculs, plans, nomenclature) sécurise ton chantier et rassure le client.

Chapitre 4 : Suivi numérique des interventions


1. Organiser le suivi et la traçabilité :

Objectif et public :

Le but est d'assurer le suivi des interventions, de garder une trace exploitable pour l'entreprise et le client, et d'améliorer la maintenance. Cible toi comme électricien en chantier ou en SAV.

Données à collecter :

Note l'adresse, le numéro de client, la date, la durée, le matériel posé, les numéros de série et les photos avant/après. Ces éléments évitent 80% des litiges et facilitent la garantie.



Fréquence et responsabilités :

Fixe qui remplit quoi, par exemple technicien remplit la fiche en 5 à 10 minutes, le chef valide sous 24 heures et l'administratif archive sous 72 heures.

Astuce organisation terrain :

Fais la saisie directement sur le téléphone ou la tablette juste après l'intervention, sinon tu oublieras des détails importants, surtout après 3 à 4 interventions dans la journée.

2. Choisir et utiliser les outils numériques :

Types d'outils :

Il existe des applications métiers, des formulaires web, des logiciels de GMAO et des solutions cloud pour synchroniser les données entre le chantier et le bureau.

Critères de choix :

Privilégie la simplicité, la compatibilité avec le smartphone, la possibilité d'exporter en PDF et l'accès hors ligne. Une application intuitive réduit le temps de saisie de 30% en moyenne.

Bonnes pratiques d'utilisation :

Nomme tes photos, remplis les champs obligatoires et prends 1 photo du tableau électrique avant et après. Sauvegarde quotidiennement si le réseau est instable.

Exemple d'intervention :

Tu arrives pour remplacer un disjoncteur, tu notes 30 minutes de travail, tu joins 3 photos et tu indiques la référence du matériel. Le client reçoit un PDF en 2 minutes.

Outil	Points forts	Limites
Application mobile métier	Saisie rapide, photos, signature	Peut être payante
Formulaire web	Flexible, export CSV	Besoin de réseau
GMAO	Gestion des stocks et des ordres de travail	Configuration longue

3. Cas concret et livrable attendu :

Contexte :

Intervention chez un client tertiaire pour remplacement de 6 disjoncteurs suite à surcharge détectée en contrôle périodique, intervention planifiée sur 1 journée par une équipe de 2 personnes.

Étapes opérationnelles :

Tu vérifies le tableau, mesures d'isolement, arrêt secteur, remplacements, tests finaux et remise en service. Chaque étape est saisie dans l'application en temps réel.

Résultat et indicateurs :

Intervention réalisée en 6 heures, 2 matériels remplacés sous garantie, photos archivées et ticket client généré. Taux d'incident post-intervention attendu inférieur à 5%.

Livrable attendu :

Fiche d'intervention PDF comprenant 6 photos, la durée, la liste du matériel avec références et la signature client. Ce livrable doit être envoyé sous 24 heures et archivé 3 ans.

Exemple de livrable chiffré :

Fiche PDF de 3 pages, 6 photos compressées à 1 Mo chacune, délai d'envoi 12 heures, coût de déplacement facturé 45 euros.

Astuce de stage :

Prends l'habitude de vérifier la date et l'heure automatiquement ajoutées aux photos, cela évite des contestations et prouve la réalité de l'intervention.

Vérification	Action rapide
Identité client	Confirmer avant intervention
Photos avant/après	Nommer et sauvegarder
Temps passé	Saisir au départ et à la fin
Signature client	Faire signer sur l'app

Exemple d'optimisation d'un processus :

En remplaçant les fiches papier par une app mobile, une PME a réduit de 40% le temps administratif hebdomadaire, l'équipe a retrouvé 2 heures par semaine pour les interventions.

Erreur fréquente à éviter :

Ne laisse pas des champs facultatifs vides quand ils servent à la traçabilité, une information manquante peut entraîner une facturation contestée ou un retour SAV inutile.

Ce qu'il faut retenir

Le **suivi et traçabilité** numérique te permet de prouver ton intervention, limiter les litiges et améliorer la maintenance. Collecte des **données clés chantier** (client, dates, durée, matériel, numéros de série, photos avant/après) et définis qui saisit, qui valide, qui archive.

- Saisis tout sur téléphone/tablette juste après l'intervention pour éviter les oublis.
- Choisis un **outil simple et mobile** : PDF exportable, hors ligne si besoin, champs obligatoires.
- Bonnes pratiques : nomme les photos, sauvegarde si réseau instable, fais signer sur l'app.

Le livrable attendu est une **fiche PDF signée** avec photos, durée et références, envoyée sous 24 h et archivée 3 ans. Vérifie date et heure des photos pour sécuriser la preuve.

Chapitre 5 : Mise à jour des dossiers (DOE/DIUO)

1. Préparer la mise à jour :

Objectif et portée :

Tu dois remettre au client un dossier à jour qui reflète l'état réel de l'installation, pour la maintenance et la responsabilité. Vise clarté, traçabilité et accès rapide aux informations principales.

Quels fichiers mettre à jour ?

Priorise schémas unifilaires, plans cotés, repérage des circuits, listes d'appareils et notices. Mets à jour les documents qui servent directement à l'entretien et aux interventions rapides.

Format et versionnage :

Utilise PDF/A pour remise client et maintiens fichiers source (DWG, XLSX) clairement versionnés, par exemple v1.0, v1.1, v2.0. Indique la date et l'auteur dans les métadonnées.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour une maison individuelle, compte 1 à 2 heures pour mettre à jour 8 à 12 documents, et fournis 1 PDF global plus 3 fichiers sources modifiables.

Élément	Raison
Schéma unifilaire	Permet l'identification rapide des protections et repérages
Plan coté	Facilite la localisation des équipements pour l'intervenant
Notices et certificats	Important pour garantie, maintenance et conformité

2. Procédure et responsabilités :

Qui fait quoi ?

Attribue des rôles clairs, par exemple technicien pour relevés, chef de chantier pour validation, et assistant pour mise en forme. Fixe un responsable final qui signe et date la remise.

Étapes clés :

Prévoir relevé sur site, mise à jour des plans, vérification croisée, génération des PDF et envoi au client. Planifie 1 vérification finale avant archivage et remise.

Outils et sauvegarde :

Utilise un dépôt cloud sécurisé et une clé USB comme second support, conserve 2 copies distinctes. Automatise le nommage avec date AAAA-MM-JJ pour éviter les confusions.

Astuce terrain :

Lors d'un stage j'ai vu qu'un bon nommage sauve jusqu'à 30 minutes par intervention, évite les fichiers "final_v4_ok_bis".

3. Livraison et traçabilité :

Remise au client et format final :

Remets un PDF global structuré, plus les sources utiles. Indique la table des matières, les versions des fichiers et une fiche récapitulative d'une page pour l'exploitant.

Archivage et accès technique :

Garde un historique des versions et un journal des modifications, avec date et nom de l'auteur. Prévoyez accès restreint pour techniciens et accès lecture pour le client.

Cas concret d'un lot électrique :

Contexte - Immeuble de 12 logements, 3 étages. Étapes - relevé 2 jours, mise à jour 8 heures, validation 1 heure. Résultat - DOE de 45 pages, 12 schémas, livré en PDF et DWG. Livrable attendu - 1 PDF unique de 45 pages et 1 archive ZIP de 120 Mo contenant plans DWG et tableaux Excel.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Lors d'une livraison j'ai réduit les retours client de 40% en ajoutant une fiche récapitulative de 1 page, claire et surlignée.

Élément de vérification	Action
Nommage des fichiers	Appliquer format AAAA-MM-JJ_nom_version
PDF/A pour remise	Générer en PDF/A pour pérennité
Archive et cloud	Sauvegarder au moins 2 copies distinctes

Check-list opérationnelle :

Tâche	Statut
Relevés sur site complets	À faire
Mise à jour des schémas	En cours
Validation par le chef de chantier	À planifier
Remise client + envoi cloud	À faire
Archivage 2 supports	À faire

 **Ce qu'il faut retenir**

Tu dois livrer un **dossier à jour** qui reflète l'installation réelle, utile pour la maintenance, la conformité et la responsabilité. Priorise les documents qui aident à intervenir vite, et impose un **versionnage clair** (date, auteur, v1.0).

- Met à jour : **schémas unifilaires prioritaires**, plans cotés, repérage des circuits, listes d'appareils, notices et certificats.
- Procède : relevé site, mise à jour, vérification croisée, génération PDF/A, validation finale et archivage.
- Sécurise : dépôt cloud + 2e support, nommage AAAA-MM-JJ_nom_version, et **traçabilité des modifications** (journal + historique).

À la remise, fournis un PDF global structuré + sources utiles, avec une fiche récapitulative d'une page. Un bon nommage et une validation finale réduisent fortement les retours et les pertes de temps.

Préparation et organisation du chantier

Présentation de la matière :

En BP Électricien, cette matière mène à l'épreuve: Préparation d'une opération, avec un **coefficient 4**. En CCF, c'est en cours de formation, la durée n'est pas fixée, en ponctuel c'est **3 h d'épreuve pratique** en salle projet.

Tu t'entraînes à lire le **dossier technique**, préparer les moyens, organiser ton poste, et anticiper la **sécurité chantier**, sans oublier la coordination avec les autres intervenants. Tu apprends aussi à compléter des documents et à exploiter des outils numériques.

En CCF, compte **2 bilans** par an, avec un **entretien de 15 min**. Un ami m'a avoué que sa check-list lui a évité 2 oublis bêtes, et ça change vraiment le ressenti.

Conseil :

Réviser 2 fois par semaine, 25 min, sur des mini dossiers. Objectif: Sortir un **planning simple**, une liste de matériel, et une **analyse de risques**, puis te relire 2 min pour vérifier la cohérence.

- Accès et contraintes du site
- EPI et prévention des risques
- Ordre logique des tâches

Le jour de l'épreuve, prends 5 min pour surligner, puis répond dans l'ordre: Contexte, sécurité, moyens, documents. Reste clair, justifie chaque choix, même simple, et gère ton temps jusqu'à la dernière minute.

Table des matières


Chapitre 1 : Liste matériel et outillage	Aller
1. Matériel de base et indispensables	Aller
2. Organisation, transport et utilisation sur chantier	Aller
Chapitre 2 : Approvisionnement et stockage	Aller
1. Planification et choix des fournisseurs	Aller
2. Réception, contrôle et conditions de stockage	Aller
3. Gestion des stocks et réapprovisionnement	Aller
Chapitre 3 : Planifier et coordonner l'équipe	Aller
1. Organiser le travail et répartir les tâches	Aller
2. Gérer le planning et les ressources	Aller
3. Assurer la communication et la sécurité sur chantier	Aller

Chapitre 1 : Liste matériel et outillage

1. Matériel de base et indispensables :

Liste principale :

Voici les outils que tu dois avoir pour être opérationnel en atelier et sur chantier, ils couvrent 80 % des interventions courantes et évitent les allers-retours inutiles.



Liste détaillée et quantités :

Prends une trousse complète contenant tournevis isolés, pinces, multimètre, perceuse-visseuse et kit d'électricien, le tout pour un poids raisonnable autour de 8 à 12 kg.

Exemple d'outillage pour une semaine de stage :

Une trousse avec 6 tournevis, 2 pinces, 1 multimètre, 1 perceuse 18 V, 2 tasseaux d'isolant et 50 colliers suffit pour une semaine de chantiers résidentiels.

Élément	Quantité recommandée	Usage principal
Tournevis isolés	6 pièces	Visserie sur appareillage et boîtiers
Pince coupante	1 pièce	Dénudage et coupe de fils
Pince à dénuder	1 pièce	Préparation des conducteurs
Multimètre	1 pièce	Mesures et vérifications

Perceuse-visseuse	1 pièce	Perçage et fixation
-------------------	---------	---------------------

Compléments et consommables :

Ne néglige pas les consommables comme 50 m de câble U1000RO2V, 20 manchons, 100 colliers et 10 dominos, ils évitent souvent d'interrompre ton intervention pour une course.

Entretien et sécurité :

Vérifie ton EPI avant chaque départ, remplace l'outil abîmé, garde ton multimètre étalonné et range ton outillage propre pour limiter les risques et gagner 10 à 15 minutes par intervention.

2. Organisation, transport et utilisation sur chantier :

Organisation de la mallette :

Range les outils par fréquence d'usage, mets les plus lourds près du dos et garde une poche pour les pièces détachées, cela réduit la fatigue et accélère les interventions journalières.

Cas concret :

Contexte : remplacement du tableau d'un appartement T3 en copropriété, installation d'un nouveau tableau avec 8 protections et 4 circuits spécialisés.

Étapes : diagnostic 1 heure, achat des fournitures 1 heure, dépose et câblage 6 heures, raccordements et tests 2 heures, remise en état 1 heure. Résultat : tableau fonctionnel et conforme.

Livrable attendu : schéma unifilaire, photos du tableau, liste des matériels (1 tableau, 8 disjoncteurs, 1 interrupteur différentiel, 25 m de câble), et procès-verbal de tests.

Astuce organisation :

Étiquette systématiquement les fils dès que tu les coupes, cela évite des erreurs coûteuses et te fait gagner jusqu'à 30 minutes sur une journée d'intervention.

Check-list opérationnelle :

Avant de partir sur chantier, vérifie ces points rapides pour éviter les oublis et les retours inutiles.

Étape	Vérification	Action si manquant
Vérifier EPI	Casque, gants isolants, lunettes	Remplacer ou signaler
Matériel principal	Tournevis, multimètre, pince	Emprunter ou acheter 1
Consommables	Câble, colliers, dominos	Prévoir 10 % de marge
Documentation	Schéma, plans, devis	Imprimer ou sauvegarder

Transport et ergonomie :

Utilise un sac adapté et limite à 10 à 15 kg pour préserver ton dos, prévoit des protections contre la pluie et une petite caisse à vis pour gagner en efficacité lors des dépannages.

Exemple d'optimisation d'un processus de préparation :

Avant chaque matin de chantier, je prépare en 20 minutes une mallette standardisée, ce qui m'a permis de réduire les temps de préparation de 40 % pendant mes stages.

Ce qu'il faut retenir

Pour être efficace en atelier et sur chantier, équipe-toi d'un kit qui couvre l'essentiel et limite les allers-retours. Vise une trousse complète et portable, avec outils de mesure, de coupe et de fixation, plus des consommables.

- Base indispensable : tournevis isolés, pinces, **multimètre fiable et étalonné**, perceuse-visseuse.
- Consommables : câble, manchons, colliers, dominos, avec **10 % de marge**.
- Organisation : range par fréquence, lourds près du dos, **étiquette les fils** dès la coupe.
- Sécurité et transport : contrôle EPI, remplace l'outil abîmé, vise **10 à 15 kg max**.

Avant chaque départ, fais ta check-list (EPI, matériel, consommables, docs). Une mallette standardisée te fait gagner du temps, réduit la fatigue et sécurise tes interventions.

Chapitre 2 : Approvisionnement et stockage

1. Planification et choix des fournisseurs :

Planification des besoins :

Anticipe les commandes selon le planning chantier et la consommation moyenne. Calcule les besoins pour une à 4 semaines, en tenant compte des stocks disponibles et des marges pour imprévus.

Choix des fournisseurs :

Privilégie 2 fournisseurs principaux et 1 fournisseur de secours pour les pièces critiques, vérifie délais moyens, prix unitaires, conditions de retour et fiabilité sur 6 à 12 mois.

Contrats et conditions :

Négocie remises volume, délais de paiement et conditions de livraison. Demande confirmation écrite des délais de 48 heures à 14 jours selon le fournisseur pour éviter les surprises.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier, j'ai réduit les ruptures en mettant 2 fournisseurs sur les câbles PLT, livrables sous 72 heures, et en demandant un délai écrit. Cela m'a évité deux arrêts de travail en 6 mois.

2. Réception, contrôle et conditions de stockage :

Contrôle à la réception :

Vérifie bon de livraison, quantités, références et état des emballages. Pour les lots supérieurs à 50 pièces, fais un contrôle échantillon de 10 pourcentage et note les écarts sur le bon.

Étiquetage et traçabilité :

Étiquette chaque palette ou bac avec référence, quantité et emplacement. Utilise un numéro de lot et la date de réception pour tracer rapidement la provenance en cas de problème.

Conditions de stockage :

Range câbles en bobines verticales, matériels électroniques à l'abri de l'humidité et des chocs, et évite d'empiler plus de 3 cartons pour protéger le matériel fragile.

Astuce réception :

Prends une photo du colis endommagé et envoie-la au fournisseur avec la mention de non-conformité, cela accélère le remplacement et protège-toi lors du litige.

Élément	Vérification	Action obligatoire
---------	--------------	--------------------

Bon de livraison	Correspondance des références	Signer avec réserve si anomalie
Quantité	Comptage ou échantillonnage	Réclamer écarts au fournisseur
Emballage	État extérieur	Documenter et faire photos

3. Gestion des stocks et réapprovisionnement :

Méthodes de gestion :

Applique FIFO pour la plupart des composants et FEFO pour les piles ou tout produit à durée limitée. Pour les petites consommables utilise le kanban manuel ou un bac repère.

Calcul du point de commande :

Calcule le point de commande avec la formule suivante, point de commande = délai livraison en jours × consommation journalière + stock de sécurité. Par exemple $7 \times 5 + 10 = 45$ unités.

Outils et suivi :

Utilise un fichier Excel simple ou un petit ERP, fais un inventaire tournant de 5 pourcentage du stock chaque semaine et un inventaire complet tous les 3 mois.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour un lot de 300 prises, j'ai fixé un stock de sécurité de 10 pourcentage soit 30 pièces. Commande passée quand le stock atteint 90 pièces, délai fournisseur 5 jours, pas de rupture.

Mini cas concret :

Contexte : rénovation électrique de 3 appartements sur 10 jours, besoin initial estimé à 200 mètres de câble, 90 prises et 30 disjoncteurs. Étapes : estimation, commande, réception, vérification, stockage à l'abri. Résultat : livraison sous 4 jours, zéro rupture.

Étape	Détail chiffré
Besoin	200 m câble, 90 prises, 30 disjoncteurs
Délai fournisseur	4 jours
Livrable attendu	Bon de commande et bordereau de livraison vérifié, fiche stock initiale

Check-list opérationnelle :

Tâche	Fréquence	Observation
Vérifier livraison	À chaque réception	Signer bon avec réserves si besoin

Mettre à jour stock	Après chaque réception	Excel ou logiciel à jour
Contrôler FIFO	Hebdomadaire	Rotation correcte des bobines
Vérifier emplacements	Mensuelle	Sécuriser zones humides
Faire inventaire tournant	Hebdomadaire	5 pourcentage du stock

Ce qu'il faut retenir

Pour éviter les ruptures, tu dois **planifier tes besoins**, sécuriser tes fournisseurs, puis réceptionner et stocker proprement avant de piloter le réapprovisionnement.

- Calcule les besoins sur 1 à 4 semaines, avec stock dispo et marge d'imprévu. Garde 2 fournisseurs principaux + 1 secours et exige un **délai écrit confirmé**.
- À la réception, contrôle bon, quantités, références et emballage. Au-delà de 50 pièces, fais un **contrôle par échantillon** (10 pourcentage) et signe avec réserves si anomalie.
- Assure **étiquetage et traçabilité** (lot, date, emplacement), respecte les conditions de stockage, et gère en FIFO/FEFO. Fixe ton point de commande et fais un inventaire tournant hebdo (5 pourcentage).

Avec des contrôles systématiques, une traçabilité simple et un point de commande bien calculé, tu réduis les litiges et tu sécurises le chantier. Une organisation légère (Excel ou ERP) suffit si tu la tiens à jour.

Chapitre 3 : Planifier et coordonner l'équipe

1. Organiser le travail et répartir les tâches :

Analyse des compétences :

Commence par recenser les compétences de chaque membre de l'équipe, note 3 capacités clés par personne pour affecter les tâches selon l'expérience et éviter les pertes de temps sur le chantier.

Répartition claire des tâches :

Décompose le travail en tâches simples et attribue-les par personne, indique durée estimée et priorités. Une fiche claire évite les doublons et réduit les retours en arrière de 20 à 40% en moyenne.

Suivi et contrôle :

Mets en place un point quotidien de 10 à 15 minutes pour vérifier l'avancement, ajuster les affectations et noter les besoins en matériel ou formation sur la journée suivante.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur une rénovation électrique, j'ai réparti 3 techniciens par lots : tableau, tirage câbles, finitions. Ça a réduit les conflits d'accès et permis de finir 1 jour plus tôt.

2. Gérer le planning et les ressources :

Construction du planning :

Établis un planning journalier et hebdomadaire avec durée par tâche. Indique heures de début et de fin, matériel requis et personne responsable pour chaque étape.

Allocation des ressources :

Assure-toi que le matériel prévu sur le planning correspond au stock et aux commandes. Prévois 10 à 15% de marge pour les pièces imprévues et les pannes.

Gestion des imprévus :

Prévoyez des alternatives pour 2 risques courants, par exemple manque de câble ou absence d'un collègue. Anticiper évite d'immobiliser l'équipe plusieurs heures.

Astuce organisation :

Fais une feuille récapitulative sur tablette ou papier pour chaque journée. Ça te fait gagner 5 à 10 minutes par point matinal et évite les oublis.

Rôle	Tâche	Durée estimée	Livrable
Chef d'équipe	Coordination et contrôle	1 jour	Ordre de travail signé

Électricien confirmé	Tableau et tirage principal	2 jours	Tableau posé, câbles 120 m
Apprenti	Finitions et repérage	1 jour	Fiches repérage complétées

3. Assurer la communication et la sécurité sur chantier :

Briefing et débriefing :

Fais un briefing de 10 minutes avant le démarrage et un débriefing de 10 minutes à la fin. Note les incidents et les améliorations pour le lendemain.

Consignes de sécurité :

Rappelle les règles essentielles PSE et port des EPI. Vérifie que 100% de l'équipe porte casque, gants et lunettes lors des interventions à risque.

Communication opérationnelle :

Utilise des outils simples, comme un groupe de messages ou une feuille visible sur le chantier, pour transmettre décisions, priorités et changements en temps réel.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :


Sur un chantier collectif, j'ai instauré un tableau blanc pour la journée, noté les priorités et placé le matériel au centre. L'équipe a réduit les déplacements inutiles de 30%.

Mini cas concret – rénovation appartement 60 m² :

Contexte : remise aux normes électriques d'un appartement, équipe 3 personnes, durée prévue 5 jours. Étapes : diagnostic jour 1, tableau jour 2, tirage jours 3 et 4, finitions jour 5.

Résultat : installation conforme, 120 mètres de câble posés, 8 circuits testés et étiquetés. Livrable attendu : dossier de réception avec schéma unifilaire, procès verbal de conformité et fiche de repérage signée.

Graphique chiffré



Checklist opérationnelle	Action
Point matin	Briefing 10 minutes, priorités claires
Matériel	Vérifier stock, commander pièces manquantes
Sécurité	Contrôler EPI et consignation des sources
Reporting	Remplir fiche d'avancement quotidienne
Livrable	Dossier de réception et schéma unifilaire

Astuce de stage :

Quand tu es chef d'équipe, remplace un terme technique par une consigne simple avant de repartir. Ça évite les malentendus et sauve souvent une demi-journée.

i Ce qu'il faut retenir

Pour coordonner l'équipe, pars d'une **analyse des compétences** et transforme le chantier en tâches simples, datées et attribuées.

- Fais une **répartition claire des tâches** avec durée, priorité et livrable pour éviter doublons et retours en arrière.
- Tiens un **point quotidien court** (10 à 15 minutes) pour ajuster l'avancement, le matériel et les besoins de formation.

- Construis un planning jour/semaine et sécurise les ressources, avec une **marge d'imprévu 10-15%**.
- Assure briefing, débriefing, consignes PSE et port des EPI, avec une communication simple et visible.

Anticipe 2 risques fréquents (manque de pièces, absence) et prépare des alternatives. En fin de journée, note incidents et améliorations pour gagner du temps dès le lendemain.

Réalisation des installations électriques

Présentation de la matière :

En **BP Électricien**, tu apprends à préparer et poser une installation, du plan au câblage, puis aux essais, jusqu'à la mise en service. C'est du concret, comme sur chantier, avec des contraintes de sécurité et de qualité.

Cette matière conduit à l'**épreuve pratique** de réalisation et mise en service d'une installation, avec un **coefficient de 9**. En **en CCF**, il n'y a pas de durée fixée, l'évaluation s'appuie sur un **livret de suivi**.

En forme ponctuelle, la **durée de 11 h** se fait sur **plateau technique**. Je me souviens d'un ami, tout était nickel, mais un simple repérage oublié sur le dossier lui a coûté cher.

Conseil :

Vise la régularité: 3 fois par semaine, fais 30 min de schémas et 30 min de gestes pro. Note tes erreurs, et revois les bases, surtout **NF C 15-100** et les **tests avant tension**.

Le jour J, gagne du temps avec 3 réflexes:

- Prépare ton outillage et tes EPI
- Contrôle ton **repérage des circuits** au fur et à mesure
- Complète les documents dès que tu avances

Et si tu bloques, reviens au schéma, c'est souvent là que se cache l'erreur.

Table des matières

Chapitre 1 : Implantation et fixations	Aller
1. Préparer l'implantation et le repérage	Aller
2. Choisir et poser les fixations	Aller
Chapitre 2 : Pose des canalisations (gaines, chemins)	Aller
1. Préparer le cheminement des canalisations	Aller
2. Poser les gaines souples et rigides	Aller
3. Installer chemins de câble et protections	Aller
Chapitre 3 : Câblage et raccordements	Aller
1. Préparer le câblage	Aller
2. Réaliser les raccordements	Aller
3. Vérifier et sécuriser les liaisons	Aller
Chapitre 4 : Tableaux, protections, appareillage	Aller
1. Conception et organisation du tableau	Aller

- 2. Protections et coordination [Aller](#)
- 3. Appareillage et montage [Aller](#)

Chapitre 1 : Implantation et fixations

1. Préparer l'implantation et le repérage :

Lecture du plan et relevé sur site :

Avant d'intervenir, ouvre le plan, identifie les circuits et repère les points lumineux, prises et tableau. Mesure les hauteurs et cotes sur site, note les obstacles en 10 à 15 minutes.

Repérage des contraintes et sécurité :


Vérifie la présence de gaines, poutres, canalisations et réseau eau. Marque les zones interdites au perçage et prévois protections, gants et lunettes pour chaque opération de perçage.

Plan d'implantation pratique :

Trace au crayon la position finale des boîtiers, chemins de câbles et canalisations en respectant les hauteurs usuelles. Prévois un jeu de cotes et une légende lisible pour l'équipe.

Exemple d'implantation d'un petit séjour :

Pour un séjour de 20 m² tu peux prévoir 4 prises, 1 point lumineux central et 1 prise TV à 30 cm du sol, fixé à 1 m entre axes pour les interrupteurs.



Élément	Action	Outil / durée
Plan général	Repérer circuits et points	Mètre, 15 à 30 minutes

Repérage obstacles	Scanner mural ou sonde	Outil de repérage, 5 à 10 minutes
Marquage	Tracer et noter cotes	Crayon, règle, 10 minutes

2. Choisir et poser les fixations :

Adapter la fixation à la matière :

Pour béton plein, utilise chevilles nylon ou scellement chimique selon effort attendu. Pour brique creuse, privilégie chevilles à expansion ou manchon spécifique, percage et diamètre adaptés au matériau.

Espacement et résistance :

Respecte un espacement entre fixations de 40 à 60 cm selon charge. Pour supports porteurs, prévois 2 à 4 fixations par support suivant la longueur et le poids estimé.

Mise en œuvre et vérification :

Perce proprement, soufflette et dépoussiérage avant pose. Contrôle le serrage et la verticalité avec niveau à bulle. Documente les choix et mesures sur ton plan d'implantation.

Astuce stage :

Garde toujours 10 à 15 chevilles de secours pour chaque type de paroi, cela évite de perdre une demi-journée quand la cheville casse ou n'est pas adaptée.

Type de fixation	Surface adaptée	Avantage	Limite
Cheville nylon	Béton plein, bloc	Rapide et économique	Moins fiable en creux
Cheville pour creux	Brique creuse, placo	Bonne tenue dans creux	Installation plus longue
Scellement chimique	Béton fissuré, charges lourdes	Très haute résistance	Temps de prise, coût plus élevé
Vis bois / auto-perceuse	Bois, panneaux	Rapide, démontable	Moins adaptée aux charges lourdes

Mini cas concret :

Contexte :

Tu dois implanter un tableau et 10 prises dans un atelier de 30 m². Étapes :

- Repérage 30 minutes et tracement du chemin des gaines
- Percage et fixation des boîtiers, 1 heure
- Tirage et fixation des conduits, 2 heures
- Vérification finale et photos, 30 minutes

Résultat et livrable attendu :

Livrable : plan annoté, liste de 25 fixations posées, photos de chantier et rapport court estimant 4 heures de travail au total.

Checklist terrain	Action	Contrôle
Équipements de sécurité	Mettre gants, lunettes, casque	Vérifier avant perçage
Repérage	Scanner murs, noter obstacles	Annotations sur plan
Choix de cheville	Sélectionner diamètre et type	Tester tenue si incertain
Contrôle final	Vérifier verticalité et serrage	Photos et fiche d'intervention

Ce qu'il faut retenir

Avant de percer, fais une **lecture du plan** et un relevé rapide sur site : repère circuits, points, hauteurs, puis identifie gaines, poutres et canalisations. Trace un **plan d'implantation pratique** (boîtiers, chemins, cotes, légende) et sécurise la zone. Pour les fixations, adapte la cheville au support, respecte un **espacement 40 à 60 cm**, dépoussière avant pose et contrôle niveau et serrage.

- Marque les zones interdites au perçage et porte gants et lunettes.
- Béton : cheville nylon ou **scellement chimique** si charge lourde.
- Creux : cheville spécifique, perçage et diamètre adaptés.
- Garde des chevilles de secours et documente tout sur le plan.

Ton livrable attendu, c'est un chantier traçable : plan annoté, choix de fixations justifiés, photos et contrôle final. En procédant méthodiquement, tu gagnes du temps et tu évites les erreurs irréversibles.

Chapitre 2 : Pose des canalisations (gainés, chemins)

1. Préparer le cheminement des canalisations :

Objectif et contraintes :

Avant de poser quoi que ce soit, tu dois définir le parcours le plus court, le plus accessible et le plus sûr pour les gainés, en tenant compte des obstacles, des points de tirage et des exigences de séparation des circuits.

Choix des types de gainés et chemins :

Choisis gaine ICTA pour tubes encastrés, gaine TPC pour enterré, tube IRL pour apparent, et chemins de câble pour charges importantes, en vérifiant compatibilité mécanique et protection contre l'humidité.

Plan simple :

Trace un plan côté avec cotes, hauteur des passages et positions des supports tous les 1,5 à 2 m selon type de gaine, et note diamètres et réservations pour faciliter la commande et la pose.

Exemple d'optimisation d'un parcours :

Sur un petit commerce, j'ai réduit de 8 m le câble tiré en changeant un cheminement, ce qui a diminué le temps de pose de 30 minutes et évité deux coudes supplémentaires.

2. Poser les gainés souples et rigides :

Préparation et outillage :

Regroupe clé à emboîtement, coupe-tube, ébavureur, tire-fil, scie, mètre et niveau. Vérifie le diamètre utile, évite les coudes serrés et prévois surplus de 5 à 10% de longueur pour le tirage.

Techniques de fixation :

Respecte les espacements recommandés, par exemple tous les 1,5 m pour gaine rigide et tous les 2 m pour chemin de câble léger, et utilise colliers, supports et fixations adaptés au matériau du mur.

Raccordements et étanchéité :

Utilise manchons, boîtiers et joints pour assurer continuité mécanique et étanchéité. Pour les traversées coupe-feu, pose des colliers intumescents selon l'exigence du local et les normes en vigueur.


Exemple d'installation de gaine :

Pour une cuisine, on a posé 25 m de gaine ICTA Ø 20 mm, 3 boîtiers encastrés et 6 supports. Le tirage a pris 20 minutes avec un tire-fil, sans abîmer la gaine.

3. Installer chemins de câble et protections :

Choix et dimensionnement :

Dimensionne le chemin en fonction de la section et du nombre de câbles, en respectant un taux de remplissage maximal de 40% pour faciliter extraction et ventilation, surtout sur des longueurs supérieures à 10 m.



Sécurité et séparation circuits :

Sépare circuits puissants et faibles tensions pour éviter perturbations. Respecte un écart minimal de 50 mm ou utilise cloisons séparatrices dans les chemins quand les distances ne sont pas possibles.

Vérification et tests sur le terrain :

Après pose, vérifie continuité mécanique, absence d'écrasement sur gaines, espace de tirage suffisant et repères. Mesure la longueur réelle pour le procès-verbal et pour la facturation éventuelle.

Exemple d'utilisation d'un chemin de câble :

Sur un atelier de 80 m², on a posé 12 m de chemin de câble 200 mm, il a supporté 6 câbles de puissance et permis un accès facile pour maintenance, livrable compris: plan mis à jour et mesure réelle.

Élément	Usage principal	Espacement supports	Remarques
---------	-----------------	---------------------	-----------

Gaine ICTA	Appareils encastrés et distribution intérieure	1,5 m	Flexibilité, bon pour rénovation
Tube IRL	Apparent, zones industrielles	1,5 m	Robuste, résiste aux chocs
TPC	Enterré et extérieur	2 m	Nécessite remblai et respect pente
Chemin de câble	Multiples conducteurs et maintenance	Supports tous les 2 m	Permet séparation circuits et ventilation

Sur le terrain, commence toujours par des repères au sol et des cotes sur mur, cela évite 30% d'erreurs de perçage et te fait gagner souvent 10 à 20 minutes par départ.

Contrôle	Seuil acceptable	Action si non conforme
Alignement et pente	Déviaton ≤ 10 mm sur 2 m	Repositionner ou ajuster support
Espacement supports	Conforme à plan, $\pm 10\%$	Ajouter support supplémentaire
Taux de remplissage	$\leq 40\%$	Redistribuer ou augmenter diamètre
Étanchéité traversées	Aucun passage d'eau	Poser joint ou scellement coupe-feu

Mini cas concret :

Contexte :

Tu intervies dans une maison individuelle de 120 m² qui nécessite distribution électrique neuve, avec 35 m de parcours pour les canalisations et 4 départs principaux vers cuisine, tableau, garage et salon.

Étapes :

1) Relevé et plan coté en 1 jour, 2) choix et commande de 40 m de gaine ICTA Ø 25 mm et 12 m de chemin de câble 150 mm, 3) pose et fixation sur 2 jours, 4) tirage des câbles en 3 heures.



Représentation visuelle



Création d'un plan coté pour une rénovation électrique, incluant 40 m de gaines ICTA

Résultat et livrable :


Livrable attendu: plan mis à jour au format papier, registre de mesures (longueurs réelles), et procès-verbal de conformité de pose. Coût temps total estimé 2,5 jours pour 1 personne.

Astuce de stage :

Prends toujours 10% de gaine et 1 mètre supplémentaire par départ pour être sûr lors du tirage, et marque les gaines au feutre pour repérer les circuits rapidement.

Graphique chiffré

Construction : main-d'œuvre vs matériaux et installation électrique



i Ce qu'il faut retenir

Avant de poser, définis un tracé court et accessible, en visant un **parcours le plus sûr** et conforme (obstacles, tirages, séparations).

- Fais un plan coté avec hauteurs, diamètres, réservations et supports (environ tous les 1,5 à 2 m).
- Adapte le **choix des gaines** : ICTA encastré, TPC enterré, IRL apparent, chemin de câble si charges et maintenance.
- Pose avec outillage adapté, évite les coudes serrés, garde 5 à 10% de longueur en plus, et assure raccords, étanchéité et coupe-feu.
- En chemin de câble, respecte un **taux de remplissage** $\leq 40\%$ et la **séparation des circuits** (50 mm ou cloison).

Après la pose, contrôle alignement, écrasements, espacements et repérage, puis mesure les longueurs réelles. Les repères au sol et sur mur réduisent les erreurs et accélèrent la pose.

Chapitre 3 : Câblage et raccordements

1. Préparer le câblage :

Matériel et outils :


Avant de tirer les fils, prépare tournevis isolé, coupe-câble, dénudeur, pince à sertir et connecteurs wago. Vérifie l'état des outils et prends des gants isolants si tu dois intervenir près d'une tension résiduelle.

Choix des sections et couleurs :

Pour l'éclairage on pose du 1.5 mm², pour les prises du 2.5 mm², pour une plaque ou un four on choisit du 6 mm² ou 10 mm² selon l'intensité et la protection du circuit.

Exemple d'application :

Pour une ligne de prises de 12 m, prévois 13.2 m avec 10% de marge, commande 14 m et choisis du 2.5 mm² pour rester dans les règles pratiques sur chantier.



2. Réaliser les raccordements :

Préparation des conducteurs :

Dénude proprement en respectant 8 à 12 mm d'âme exposée selon le connecteur, évite d'entamer l'âme, torsade les conducteurs souples et laisse 2 à 3 cm de jeu dans les boîtes pour faciliter les manœuvres.



Représentation visuelle



Utilisation de connecteurs Wago pour une liaison rapide et sécurisée

Techniques de connexion :

Utilise des connecteurs auto-serrés de type wago pour les liaisons rapides, sertis des cosse sur conducteurs pour appareils puissants, et respecte le repérage phase brun, neutre bleu, terre vert et jaune pour éviter les inversions.

Astuce pratique :

Marque les fils avec une étiquette ou une gaine de couleur, cela te fait gagner 10 à 15 minutes par tableau lors de la mise en service et évite des erreurs de branchement.

Section (mm ²)	Usage typique	Intensité approximative
1.5 mm ²	Éclairage	10 à 16 A
2.5 mm ²	Prises	16 à 20 A
6 mm ²	Appareils puissants	32 à 40 A

3. Vérifier et sécuriser les liaisons :

Contrôles électriques :

Après raccordement réalise la continuité, la vérification de polarité et la mesure d'isolement avec un mégohmmètre 500 V. Sur un circuit neuf attends une résistance d'isolement supérieure à 1 M Ω pour être serein.

Protection mécanique et repérage :

Fixe les câbles avec des colliers adaptés, respecte un rayon de courbure minimal équivalent à 4 fois le diamètre du câble et évite les tensions sur les bornes. Étiquette chaque câble au coffret pour repérage rapide.



Respect des normes de fixation avec un rayon de courbure de 4 fois le diamètre du câble.

Exemple d'installation d'un circuit d'éclairage :

Contexte: rénovation d'une salle de classe de 8 x 6 m, pose de 10 luminaires en ligne pour une longueur totale de 40 m. Étapes: tirer 1.5 mm², raccorder en boîtes, fixer appareils et câbler au tableau.

Exemple de résultat et livrable :

Résultat: mise en service en 3 heures, isolement mesuré 2.5 MΩ et continuité correcte.

Livrable attendu: schéma unifilaire, feuille d'essais avec valeurs d'isolement, photos et liste du matériel utilisé.

Erreurs fréquentes: dénudage trop court, bornes mal serrées, inversion phase neutre et absence d'étiquetage. En stage j'ai déjà perdu 20 minutes à refaire un raccord mal serré, garde toujours 5 minutes pour revérifier.

Voici une check-list opérationnelle à garder sur le terrain, utile pour ne rien oublier avant la mise sous tension préliminaire.

Tâche	Contrôle	Remarque
-------	----------	----------

Vérifier longueur et marquage	10% de marge prévue	Commander câble en conséquence
Dénuder et sertir	8 à 12 mm d'âme	Contrôle visuel et traction
Contrôle de la terre	Continuité faible	Idéalement
Mesure d'isolement	> 1 MΩ	Enregistrer sur feuille d'essais

Ce qu'il faut retenir

Avant de tirer les fils, prépare tes outils et choisis les bonnes sections: 1,5 mm² éclairage, 2,5 mm² prises, 6 à 10 mm² appareils puissants. Garde 10% de marge sur les longueurs et respecte **sections et couleurs** (phase brun, neutre bleu, terre vert/jaune).

- Fais un **dénudage propre** (8 à 12 mm), sans blesser l'âme, avec 2 à 3 cm de jeu en boîte.
- Raccorde avec wago ou cosses serties, puis fais un **repérage au coffret**.
- Effectue les **contrôles avant tension**: continuité, polarité, isolement au mégohmmètre 500 V (attends > 1 MΩ).

Protège mécaniquement les câbles (colliers, courbure minimale) et évite les tensions sur les bornes. Évite les erreurs classiques: dénudage trop court, serrage insuffisant, inversion phase/neutre, absence d'étiquetage. Prends toujours quelques minutes pour revérifier avant la mise en service.

Chapitre 4 : Tableaux, protections, appareillage

1. Conception et organisation du tableau :

Choix du type de tableau :

Choisis le type de tableau selon le nombre de départs, le degré de protection IP et la place disponible sur chantier, prévois au minimum une rangée pour trois à six départs simples.

Implantation et repérage :

Implante le tableau à une hauteur accessible, évite les emplacements humides et prévois un schéma unifilaire et un repérage couleur pour chaque circuit dès l'installation.

Matériaux et outillage :

Prends ces outils essentiels pour gagner du temps et garantir la qualité sur chantier, ces équipements t'aideront à poser proprement et rapidement.

- Jeu de tournevis isolés
- Pince à dénuder réglable
- Clé dynamométrique pour serrage précis
- Multimètre et pince ampèremétrique

Exemple d'implantation d'un tableau pour un petit logement :

Pour un T2 avec six circuits, choisis un tableau une rangée de 12 modules, disjoncteur 20 A pour prises, disjoncteur 10 A pour éclairage, différentiel 30 mA type AC.

2. Protections et coordination :

Protection contre les surintensités :

Utilise des disjoncteurs divisionnaires adaptés à l'intensité nominale, les valeurs courantes sont 10, 16, 20, 32, 40 et 63 A selon la charge prévue et la section du conducteur.

Protection différentielle :

Installe des différentiels 30 mA pour la protection des personnes, privilégie type A pour cuisines et salles d'eau, 300 mA sont réservés à la protection incendie et aux réseaux industriels.

Coordination et courbes :

Vérifie la sélectivité entre protections, choisis courbe C pour circuits généraux et courbe D pour moteurs, prends en compte les courants d'appel qui peuvent atteindre 6 à 10 fois I_n .

Type de protection	Usage	Réglage courant	Remarques
--------------------	-------	-----------------	-----------

Disjoncteur modulaire (MCB)	Protection contre surcharge et court circuit	10 à 63 A	Choisir courbe C ou D selon charge
Interrupteur différentiel (RCD)	Protection des personnes	30 mA ou 300 mA	Type A pour appareils électroniques
Fusible	Protection simple et économique	Valeurs variables	Remplacer par disjoncteur si besoin de commutation

Astuce coordination :

Pour assurer la sélectivité, place une protection plus sensible en aval et vérifie le pouvoir de coupure, garde une marge de réglage et note tout sur le schéma unifilaire.

3. Appareillage et montage :

Choix des dispositifs modulaires :

Privilégie un appareillage modulaire normalisé, choisis disjoncteurs 1P, 2P ou 3P selon le circuit, intègre contacteur pour chauffage ou motorisation et module de commande si nécessaire.

Raccordements et serrage :

Respecte les sections de câble et la couleur des conducteurs, serre aux couples recommandés, utilises des borniers adaptés et vérifies la continuité après chaque phase de montage.

Tests et mise en service :

Effectue essais de continuité, mesures d'isolement à 500 V et tests différentiels, consigne les valeurs sur PV et fais une mise en service avec l'utilisateur pour expliquer le fonctionnement.

Exemple de mini cas concret :

Maison 80 m², 10 circuits, objectif poser tableau 2 rangées 24 modules en 1 journée.

Étapes: choix protections, câblage, repérage, tests. Résultat: mise en service réussie en 6 heures, coût pièces estimé 420 euros. Livrable: schéma unifilaire et PV.

Graphique chiffré

Évolution du coût d'une rénovation électrique (80 m²)



Action	Pourquoi	À faire
Vérifier tension	Sécurité avant intervention	Couper et verrouiller l'alimentation
Repérer circuits	Faciliter maintenance future	Étiqueter chaque départ et mettre le schéma
Serrer bornes	Éviter échauffement	Respecter couple constructeur
Tester différentiel	Sécurité personnes	Test mensuel et PV lors de mise en service
Documenter	Traçabilité et conformité	Rédiger schéma, étiquettes et PV

i Ce qu'il faut retenir

Tu conçois ton tableau selon le nombre de départs, l'IP et la place, en gardant une hauteur accessible et un emplacement sec. Anticipe le **repérage des circuits** et le schéma unifilaire dès la pose.

- Dimensionne disjoncteurs (10 à 63 A) selon charge, section et sélectivité, avec courbe C (général) ou D (moteurs).
- Pose une **protection différentielle 30 mA** pour les personnes, type A en cuisine et salle d'eau.

- Au montage, respecte couleurs, sections et couples de serrage, puis fais les **tests avant mise en service** (continuité, isolement 500 V, test différentiel).

Documente tout (étiquettes, schéma, PV) pour la conformité et la maintenance. Une mise en service expliquée à l'utilisateur limite les erreurs et les retours.

Paramétrage et automatismes du bâtiment

Présentation de la matière :

En BP Électricien, cette matière mène à l'épreuve **Réalisation et mise en service**, notée avec un **coefficient de 9**. En **contrôle en cours** de formation, la durée n'est pas fixée, en **ponctuel pratique**, c'est 11 h sur plateau technique.

Tu y travailles la logique des **automatismes du bâtiment**, capteurs, actionneurs, scénarios, et les réglages de base des équipements connectés. L'objectif: Faire fonctionner et sécuriser une installation.

- Paramétrer une commande d'éclairage et ses temporisations
- Mettre au point une petite régulation ou un asservissement

Un de mes amis a déjà tout câblé, puis a perdu du temps en oubliant un simple adressage, ça m'a vacciné, je vérifie la config avant les essais.

Conseil :

Planifie **3 séances de 30 min** par semaine, et entraîne-toi en conditions réelles, schéma, notice, puis mise en service. Le piège classique, changer 1 réglage sans noter l'ancien.

Le jour J, avance avec une **check-list simple**, alimentation, communication, puis tests. Note tes valeurs, garde 10 min pour revenir sur les défauts, et explique clairement ce que tu as fait, même si ça coince, tu marques des points.

Table des matières

Chapitre 1 : Commandes (TOR, régulation)	Aller
1. Commandes tout ou rien et signaux numériques	Aller
2. Régulation et automatismes analogiques	Aller
Chapitre 2 : Réglages et paramétrages simples	Aller
1. Régler consignes et hystérésis	Aller
2. Configurer temporisations et filtrages	Aller
3. Sauvegarder, verrouiller et dépanner	Aller
Chapitre 3 : Capteurs, détecteurs, actionneurs	Aller
1. Généralités sur capteurs et détecteurs	Aller
2. Choix et câblage des capteurs	Aller
3. Actionneurs et intégration dans l'installation	Aller

Chapitre 1 : Commandes (TOR, régulation)

1. Commandes tout ou rien et signaux numériques :

Principes de base :

Un signal tout ou rien a deux états distincts, actif ou inactif, souvent matérialisés par 0 V et 24 V, ou par contact ouvert et fermé selon l'élément en présence sur l'installation.

Capteurs et actionneurs :

Les capteurs TOR courants sont les poussoirs, contacts fin de course et détecteurs magnétiques, les actionneurs habituels sont relais et contacteurs qui pilotent des charges jusqu'à plusieurs ampères en toute sécurité.

Lecture des schémas et symboles :

Sur un schéma, repère les bornes, les symboles des contacts et la logique série ou parallèle, note la numérotation des sorties automate pour éviter les confusions lors de la mise en service sur site.

Exemple d'application :

Un poussoir 24 V commande la bobine d'un relais qui alimente l'éclairage. Le circuit consomme 0,1 A, la bobine est 24 V DC et la réponse est inférieure à 20 ms, pratique et fiable.

Élément	Tension typique	Exemple d'usage
Contact sec	0 / 230 V AC	Bouton poussoir, fin de course
Sortie logique	24 V DC	Commande relais, automate
Sortie puissance	230 V AC	Alimentation de charges

2. Régulation et automatismes analogiques :

Principe de la boucle asservie :

La boucle d'asservissement compare une consigne à la mesure, calcule une erreur et agit sur l'effecteur pour réduire l'écart, principe utilisé en chauffage, ventilation et climatisation pour stabiliser une grandeur.

Régulateurs et paramètres :

Les régulateurs P, PI et PID modifient la réponse du système, en pratique tu adaptes gain proportionnel, action intégrale et terme dérivé pour trouver un bon compromis rapidité et stabilité.

Maintenance et erreurs fréquentes :

Les erreurs classiques sont sondes mal étalonnées, câblage inversé, temps d'intégration inadapté ou bruit non filtré, ces défauts provoquent oscillations et interventions inutiles pendant les essais.

Exemple d'application :

Sur une chaudière, un PID bien réglé permet de maintenir 20°C dans un local, évite les cycles courts et réduit l'usure de la pompe, la mise au point prend souvent 1 à 2 jours.

Mini cas concret :

Contexte: local technique 50 m² avec thermostat, température cible 20°C et oscillations initiales $\pm 2^\circ\text{C}$. Étapes: vérifier sonde, régler PI initial $K_p=1$, $T_i=300$ s et observer la réponse pendant 24 heures.

Résultat: stabilité atteinte $\pm 0,5^\circ\text{C}$ et consommation réduite de 7% mesurée sur 30 jours.

Livrable attendu: rapport de mise en service, 3 courbes de température et fiche paramètre avec K_p et T_i .

Astuce dépannage :

Avant de toucher aux réglages, vérifie continuité et polarité des sondes, un capteur mal câblé te fait perdre 30 à 60 minutes en moyenne pendant un dépannage courant, crois-moi sur le terrain.

Vérification	Action	Valeur attendue
Alimentation	Contrôler tension aux bornes	230 V ou 24 V stable
Câblage sonde	Mesurer continuité et polarité	Résistance attendue conforme
Réglages automate	Vérifier paramètres P, I, D	Consigner valeurs dans fiche
Essai fonctionnel	Observer réponse 24 h	Stabilité $\pm 0,5^\circ\text{C}$ cible

Ce qu'il faut retenir

Tu manipules deux familles de commandes : le **signal tout ou rien** (0/24 V, contact ouvert/fermé) et la régulation analogique pour stabiliser une grandeur.

- En TOR, identifie capteurs (poussoir, fin de course, détecteur) et actionneurs (relais, contacteurs) pour commuter des charges en sécurité.
- Sur les schémas, suis bornes, symboles et **logique série ou parallèle**, et note les sorties automate pour éviter les erreurs.
- En régulation, la **boucle d'asservissement** compare consigne et mesure ; le **réglage PI ou PID** cherche le compromis rapidité et stabilité.

Avant d'ajuster les paramètres, contrôle alimentation, câblage et polarité des sondes : beaucoup d'oscillations viennent d'un défaut simple. Consigne tes valeurs et valide par un essai sur 24 h.

Chapitre 2 : Réglages et paramétrages simples

1. Régler consignes et hystérésis :

Objectif :

Tu vas apprendre à définir une consigne utile et une hystérésis adaptée pour éviter les oscillations et réduire l'usure des actionneurs. Ces réglages améliorent le confort et la durée de vie des équipements.

Paramètres courants :

Les paramètres que tu verras souvent sont la consigne, l'hystérésis, le différentiel et la plage de consignes. Garde en tête des valeurs types pour du logement, du tertiaire et des systèmes moteurs.

- Consigne de chauffage: 19°C pour confort standard
- Hystérésis: 0,5°C à 1°C pour thermostats électroniques
- Délai anti-recyclage: 120 à 300 secondes pour compresseurs

Exemple d'optimisation d'un thermostat :

Sur une chaudière individuelle, régler consigne 19°C et hystérésis 0,7°C a réduit les cycles des brûleurs de 30 cycles par jour à 8 cycles par jour, donc moins d'usure et moins de bruit.

2. Configurer temporisations et filtrages :

Temporisations types :

Tu dois distinguer temporisation à l'enclenchement, temporisation à l'ouverture, et temporisation de sécurité. Choisis des valeurs logiques selon la puissance et les risques mécaniques du système.

Filtrage des entrées :

Le filtrage évite les fausses détections en cas de rebonds ou de parasites. On utilise des filtres temps de 0,05 à 2 secondes pour boutons et 50 à 500 ms pour capteurs rapides.

Exemple d'optimisation d'une temporisation pompe :

Sur une pompe d'ascenseur, j'ai mis une temporisation d'enclenchement de 10 secondes et une anti-court-cycle de 300 secondes, ce qui a évité 22 démarrages inutiles sur 24 heures.

Paramètre	Valeur typique	But
Hystérésis	0,5°C à 1°C	Stabiliser la régulation
Débounce entrée	50 ms à 2 s	Éviter faux contacts
Anti-recyclage	120 s à 300 s	Limiter cycles moteurs

3. Sauvegarder, verrouiller et dépanner :

Sauvegarde et profils :

Après réglage, fais une sauvegarde immédiate sur USB ou sur l'outil de maintenance. Un profil complet pèse souvent entre 50 ko et 500 ko et se transfère en moins de 2 minutes.

Niveaux utilisateur et sécurité :

Active les niveaux utilisateur pour protéger les réglages critiques. Garde un code installateur et un code utilisateur distinct, et note-les dans la fiche technique du site remise au client.

Dépannage rapide :

Commence par vérifier l'alimentation, les fusibles, et l'affichage d'erreur. Un redémarrage contrôlé et une restauration de la dernière sauvegarde résolvent souvent 70 à 80% des incidents simples.

Exemple de dépannage rapide :

Sur une commande qui bloquait, restaurer les réglages sauvegardés et remplacer un capteur défectueux a pris 25 minutes et a remis le système en service immédiatement.

Étape	Action	Durée estimée
Vérification alimentation	Contrôler tensions et fusibles	5 minutes
Sauvegarde	Exporter configuration sur clé USB	2 minutes
Restauration	Importer profil validé	3 minutes

Mini cas concret :

Contexte : installation de chauffage collectif pour 10 logements avec 1 régulateur central et 2 pompes. Étapes : définir consigne 19°C, hystérésis 0,7°C, temporisation pompe 120 s, verrouillage installateur. Résultat : réduction des démarrages pompe de 75% sur 24 heures. Livrable attendu : fiche de réglage imprimée et sauvegarde numérique .cfg, temps d'intervention 45 minutes.

Check-list opérationnelle :

Tâche	Contrôle
Vérifier alimentation	Tension correcte et fusibles intacts
Paramétrer consigne	Valeur et hystérésis notées sur fiche
Sauvegarder configuration	Fichier sur clé USB et sauvegarde serveur
Verrouiller menus	Codes installateur et utilisateur définis

Tester fonctionnellement	Observation 24 heures et ajustement si nécessaire
--------------------------	---

Astuce de terrain :

Note toujours les paramètres sur une fiche papier et prends une photo de l'écran avant modification, cela t'évite de chercher plus tard les valeurs d'origine et gagne souvent 15 à 30 minutes en dépannage.

Ce qu'il faut retenir

Tu ajustes une **consigne et hystérésis** cohérentes pour stabiliser la régulation, réduire les oscillations et limiter l'usure des actionneurs.

- Chauffage: consigne 19°C, hystérésis 0,5 à 1°C (ex: 0,7°C) pour réduire les cycles.
- **Temporisations et filtrage:** anti-recyclage 120 à 300 s, délais adaptés, filtres 50 ms à 2 s contre rebonds et parasites.
- **Sauvegarde immédiate** et verrouillage: export USB, profils rapides, codes installateur et utilisateur distincts.
- **Dépannage rapide:** vérifie alim et erreurs, redémarre, puis restaure la dernière sauvegarde si besoin.

Note les valeurs et photographie l'écran avant changement. Teste 24 h, ajuste, puis archive le .cfg.

Chapitre 3 : Capteurs, détecteurs, actionneurs

1. Généralités sur capteurs et détecteurs :

Définition et rôle :

Un capteur transforme une grandeur physique en un signal électrique exploitable par un automate ou un régulateur. Un détecteur alerte ou commande directement une action en présence d'un événement précis.

Types de grandeurs mesurées :

On mesure température, pression, luminosité, distance, courant, tension, niveau, présence, et gaz. Choisir le bon capteur évite des mesures erronées et des interventions répétées sur site.

Caractéristiques principales :

Regarde la précision, la portée, le temps de réponse, la répétabilité et le type de sortie. Ces paramètres déterminent la compatibilité avec ton automate et la durée de vie du matériel.

Exemple d'installation d'un détecteur de présence :

Sur un couloir de 12 mètres, un détecteur PIR avec portée 8 mètres et angle 120 degrés évite un faux déclenchement près des portes et réduit la consommation d'éclairage d'environ 60% la nuit.

2. Choix et câblage des capteurs :

Tension et courant :

Vérifie l'alimentation requise, souvent 12 V, 24 V ou 230 V. Respecte le courant maximal du relais ou de l'entrée d'automate pour éviter des surchauffes et des pannes précoces.

Sortie numérique ou analogique :

Une sortie TOR fournit un contact sec ou un signal logique, une sortie analogique donne 0-10 V, 4-20 mA ou 0-20 mA. Adapte le signal à l'entrée de ton régulateur pour garder la précision.

Montage et protection :

Pose le capteur à l'abri des perturbations électromagnétiques et des vibrations excessives. Ajoute un fusible, un parafoudre et un filtre si l'environnement est "bruyant".

Élément	Type de sortie	Ordre de grandeur	Utilisation courante
Détecteur PIR	TOR	Portée 3 à 10 m, réponse 200 ms	Éclairage, sécurité

Capteur inductif	TOR	Portée 1 à 25 mm, 10 ms	Détection pièces métalliques
Capteur capacitif	TOR	Portée 1 à 50 mm	Niveau, matériaux non métalliques
Thermistance / PT100	Analogique	$\pm 0,1$ à $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ selon capteur	Contrôle température
Capteur CO2 NDIR	Analogique / Modbus	0 à 2 000 ppm typique, temps 30 s	Qualité de l'air, ventilation


3. Actionneurs et intégration dans l'installation :

Types d'actionneurs :

Tu trouveras des relais, contacteurs, servomoteurs, moteurs asynchrones, vannes motorisées et vérins électriques. Choisis la puissance adaptée et un montage conforme aux normes de sécurité.

Pilotage et protections :

Pour piloter un actionneur, utilise des sorties relais, triacs, transistors ou des variateurs. Ajoute protections contre les surcharges, les courts-circuits et les retours de courant inductifs.



Utilisation de relais pour piloter des actionneurs avec protection intégrée

Mise en service et tests :

Effectue une vérification en 5 points minimum : alimentation, continuité, polarité, réponse à la commande et test de sécurité. Documente les résultats pour faciliter la maintenance future.

Exemple de pilotage d'une vanne motorisée :

Une vanne 24 V consomme 0,5 A en opération. Tu la pilotes via un relais temporisé pour éviter des oscillations, et tu mesures une ouverture complète en 12 secondes, conforme au fabricant.

Mini cas concret :

Contexte : Retrofit ventilation pour une salle de classe de 60 m² avec CO₂ élevé en usage intensif. Objectif : automatiser ventilation selon taux de CO₂ pour confort et économie.

Étapes :

1. Choix de 2 capteurs CO₂ NDIR 0-2 000 ppm, sortie 0-10 V. 2. Modules d'entrée analogique et relais 230 V pour 2 ventilateurs. 3. Câblage, calibrage à 400, 800, 1 200 ppm et tests.

Résultat et livrable attendu :

Réduction mesurée de la ventilation mécanique de 18% en moyenne durant la journée. Livrable : schéma de câblage, fiche de calibration avec 5 mesures, rapport de mise en service signé.

Je me souviens d'un stage où ce genre de retrofit m'a pris 4 heures pour 2 capteurs et 2 ventilateurs, et la satisfaction des profs était immédiate.

Check-list opérationnelle :

Étape	Point de contrôle
Vérification préalable	Tension d'alimentation et espace de montage
Câblage	Polarité, blindage, repérage des fils
Mise à la terre	Continuité et absence de boucles de terre
Calibration	Points de référence et enregistrement des valeurs
Test fonctionnel	Réponse, temps de latence et sécurité

Ce qu'il faut retenir

Un capteur convertit une **grandeur physique en signal** pour l'automate, tandis qu'un détecteur déclenche une action sur événement. Pour éviter les erreurs, choisis selon la grandeur mesurée et les critères (précision, portée, temps de réponse, répétabilité, type de sortie).

- Vérifie l'alimentation (12, 24 ou 230 V) et le courant admissible des entrées ou relais.
- Adapte la **sortie TOR ou analogique** (0-10 V, 4-20 mA, Modbus) à l'entrée du régulateur.
- Prévois des **protections électriques indispensables** et limite CEM, vibrations, retours inductifs.

Côté actionneurs (relais, contacteurs, vannes, moteurs), dimensionne la puissance et valide avec des **tests en 5 points** (alimentation, continuité, polarité, réponse, sécurité). Documente câblage, calibration et mise en service pour faciliter la maintenance.

Contrôles, essais et mise en service

Présentation de la matière :

En **BP Électricien**, la matière **Contrôles, essais** et mise en service te prépare surtout à l'épreuve **Réalisation et mise** en service d'une installation, avec un **coefficient de 9**. En examen ponctuel, tu es sur une **épreuve pratique** d'une durée de **11 h** sur plateau technique.

En CCF, il n'y a pas de durée unique, ta note se construit dans l'année. Tu passes 2 bilans par an, avec un entretien de 15 minutes maximum, puis une commission valide ton niveau. Un de mes amis s'est fait piéger en oubliant de noter une mesure, ça arrive vite quand tu stresses.

Conseil :

Commence 6 semaines avant, avec 2 séances de 30 minutes par semaine. Entraîne-toi à suivre une **fiche de contrôle**: Continuité de terre, isolement, polarité, déclenchement des protections. Plus tu répètes la méthode, plus tu gagnes en calme le jour de l'évaluation.

Pour gagner des points, prépare un **kit méthode**:

- Check-list avant mise sous tension
- Tableau de mesures avec unités
- Phrase courte pour expliquer au client

Le piège classique, c'est d'aller trop vite après le dernier raccordement, tu oublies un serrage ou un repérage. Quand la pression monte, fais une **pause de 20** secondes et reprends ta check-list, tu évites 1 erreur bête.

Table des matières

Chapitre 1 : Contrôles visuels et autocontrôles	Aller
1. Réaliser un contrôle visuel	Aller
2. Autocontrôles et traçabilité	Aller
Chapitre 2 : Mesure tension, courant, continuité	Aller
1. Mesurer la tension et règles de sécurité	Aller
2. Mesurer le courant et utiliser une pince ou un multimètre	Aller
3. Mesurer la continuité et diagnostiquer une coupure	Aller
Chapitre 3 : Vérifier protections et mise à la terre	Aller
1. Vérifier les dispositifs de protection	Aller
2. Contrôler la mise à la terre	Aller
3. Réaliser les essais et rédiger le livrable	Aller
Chapitre 4 : Essais fonctionnels des équipements	Aller

1. Préparer et sécuriser les essais fonctionnels	Aller
2. Réaliser les essais types et mesures	Aller
3. Interpréter résultats, livrables et suivi	Aller
Chapitre 5 : Réception technique et levée de réserves	Aller
1. Comprendre la réception technique	Aller
2. Organiser la réception sur site	Aller
3. Gérer les réserves et la levée des défauts	Aller

Chapitre 1 : Contrôles visuels et autocontrôles

1. Réaliser un contrôle visuel :

Objectifs et utilité :

Le contrôle visuel sert à repérer rapidement défauts, détériorations et signes d'usure sur les équipements électriques avant tout essai. C'est la première sécurité pour toi et pour l'utilisateur.

Préparer ton contrôle :

Avant d'ouvrir un tableau, vérifie l'isolement, prends EPI adaptés et coupe le circuit si nécessaire. Prépare un appareil de mesure et un carnet pour noter observations et codes défaut.

Points à observer :

Regarde les connexions desserrées, la présence de corrosion, les traces de chauffe, l'état des isolants, et l'absence d'humidité. Priorise les éléments soumis à charge et les protections.

Exemple d'inspection d'un tableau :

Tu inspectes un tableau d'immeuble de 12 logements, tu notes 3 bornes desserrées, 1 fusible chaud et une oxydation légère. Tu proposes serrage, nettoyage et suivi dans 2 semaines.

Élément	Question à se poser	Action recommandée
Connexions	Y a-t-il jeu ou trace de chauffe	Serrer au couple préconisé et remplacer la borne si endommagée
Isolant	Fissures ou brunissement visibles	Remplacer l'isolant ou l'élément concerné et noter la date
Protections	Voyant ou disjoncteur fonctionnel	Tester, remplacer si défectueux et archiver le résultat

2. Autocontrôles et traçabilité :

Quand et qui ?

Tu fais un autocontrôle après chaque intervention et avant remise en service. L'équipe ou toi seul selon procédure doit valider la conformité et signer la fiche pour assurer traçabilité.

Rédiger ta fiche :

La fiche doit contenir date, lieu, référence du circuit, observations, mesures et photos. Sois synthétique, précise et indique action requise avec délais, cela évite retours et litiges.

Mini cas concret :

Contexte: contrôle visuel d'une installation tertiaire 3 bureaux, durée 45 minutes. Étapes: inspection, prise de photos, mesure d'isolement 2 MΩ, notation des anomalies.

Résultat: 4 anomalies mineures identifiées, 1 fil mal serti requis remplacement partiel.

Livrable: fiche intervention avec 4 photos et 4 recommandations datées et signées.

Astuce organisation :

Garde un dossier photo par intervention et nomme les fichiers avec date et emplacement. En stage, cette habitude t'a évité 5 malentendus sur les réparations.

Checklist opérationnelle	Vérifier
Présence EPI	Casque, gants isolants, lunettes
Couper alimentation	Secteur isolé et verrouillé si nécessaire
Contrôler serrage	Serrer aux couples préconisés et noter
Photographier anomalies	Tirer 2 à 4 photos par anomalie
Signer fiche	Nom, date et action prévue

Ce qu'il faut retenir

Le **contrôle visuel** est ta **première barrière de sécurité** : il te permet de détecter vite usure, défauts et risques avant tout essai. Prépare-toi (EPI, isolement, coupure si besoin) et note systématiquement tes constats.

- Observe connexions (jeu, chauffe), isolants (fissures, brunissement), protections (état et fonctionnement), corrosion et humidité.
- Applique les actions clés : serrer au couple, nettoyer, remplacer l'élément abîmé, puis programmer un suivi.
- Fais un **autocontrôle systématique** après intervention et avant remise en service, avec photos et mesures.

Assure une **fiche de traçabilité** claire (date, lieu, circuit, mesures, anomalies, délais, signature). Cette rigueur limite les retours, sécurise l'installation et évite les litiges.

Chapitre 2 : Mesure tension, courant, continuité

1. Mesurer la tension et règles de sécurité :

Préparer l'appareil :

Choisis un multimètre adapté, calibre automatique si possible, et vérifie les sondes et fusibles internes. Porte des gants isolants si tu travailles sur du matériel potentiellement sous tension.

Technique de mesure sur prise ou tableau :

Pour une prise, mesure phase-neutre, tu dois lire environ 230 V alternatif. Au tableau, entre phases tu peux trouver 400 V. Pose une main dans la poche et garde la bonne posture.

Erreurs fréquentes et astuces :

Ne branche jamais le multimètre en mode ampèremètre sur une prise, tu risques de griller l'appareil. Vérifie toujours le mode, la gamme et commence par la plus haute plage si besoin.

Exemple de mesure de tension :

Sur une installation domestique, tu mesures 230 V entre phase et neutre, et 400 V entre deux phases sur un tableau triphasé, ce qui confirme un réseau 230/400 V.

2. Mesurer le courant et utiliser une pince ou un multimètre :

Pince ampèremétrique vs multimètre :

La pince est pratique et sûre pour mesurer courant alternatif jusqu'à plusieurs centaines d'ampères sans ouvrir le circuit. Le multimètre en série reste utile pour des courants faibles et en courant continu.

Mesure en circuit, précautions :

Coupe toujours l'alimentation si tu dois insérer un multimètre en série. Pour la pince, isole bien le conducteur à mesurer et évite les faisceaux regroupés qui fausseraient la lecture.

Astuce de stage :

En atelier j'utilisais systématiquement la pince pour les circuits moteurs, elle m'a évité plusieurs ouvertures inutiles et gagné environ 10 minutes par intervention en moyenne.

Équipement	Mode	Usage
Multimètre	V, A, Ω	Mesure précise en atelier, petits courants
Pince ampèremétrique	A c.a. / A c.c.	Mesure sans ouverture de circuit, idéale sur moteurs
Détecteur de tension sans contact	Contrôle	Vérification rapide de la présence de tension

3. Mesurer la continuité et diagnostiquer une coupure :

Quand couper l'alimentation ?

Coupe toujours le courant avant tout test de continuité et vérifie l'absence de tension. Les tests sans coupure peuvent donner de faux résultats voire endommager le multimètre.

Procédure de test de continuité :

Dénude si nécessaire, isole la portion à tester, mets le multimètre en mode continuité ou faible ohmmètre et mesure. Un bip faible ou une valeur proche de zéro confirme la continuité.

Mini cas concret :

Contexte : une prise de cuisine disjoncte régulièrement depuis 2 jours, le client signale une odeur de contact chaud.

Exemple de démarche de diagnostic :

Étapes : couper le circuit, mesurer 230 V hors tension pour vérification, tester continuité du câble, mesurer résistance du raccordement, et vérifier l'intensité en charge à 8 A.

Résultats et livrable attendu :

Résultat : phase présente 230 V avant isolation, résistance de contact 0,3 ohm sur borne, courant mesuré 8,2 A sous charge. Livrable : fiche d'intervention d'une page avec 3 photos et 4 valeurs relevées.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Dans ce cas, le remplacement d'une borne chaude a réduit les incidents de 100 pourcent sur ce circuit et la durée d'intervention est passée de 90 à 45 minutes.

Contrôle opérationnel	Action
Vérifier l'appareil	Contrôler fusibles et sondes avant départ
Couper l'alimentation	Mettre hors tension et verrouiller si possible
Mesure adaptée	Choisir pince ou multimètre selon le courant
Documenter	Noter valeurs, mode, heure et signer la fiche

Exemple de fiche d'intervention minimale :

Fiche : adresse, circuit, heure début 09:15, heure fin 10:00, tension 230 V, courant 8,2 A, continuité 0,3 ohm, action: remplacement borne, signature.

Astuce sécurité :

Garde toujours une distance d'au moins 30 cm des pièces nues en tension et évite de travailler seul sur les tableaux lorsque c'est possible.

Exemple vécu :

Une fois en stage, j'ai failli mesurer le courant en laissant le multimètre en mode tension, j'ai appris à vérifier trois fois le sélecteur avant toute mesure.

Ce qu'il faut retenir

Tu apprends à mesurer tension, courant et continuité en limitant les risques. Prépare ton matériel (sondes, fusibles), choisis le bon mode et respecte les gestes de sécurité.

- En tension, mesure phase-neutre (environ 230 V) et entre phases (jusqu'à 400 V) avec une **bonne posture de sécurité**.
- Pour le courant, privilégie la pince: **mesure sans ouvrir** le circuit; le multimètre se met en série, alimentation coupée.
- En continuité, coupe toujours et vérifie l'absence de tension: bip ou valeur proche de zéro; repère les **faux résultats possibles**.
- Documente tes relevés: valeurs, mode, heure, photos, pour une **fiche d'intervention claire**.

Vérifie systématiquement le sélecteur avant de toucher au circuit: une erreur de mode peut griller l'appareil ou te mettre en danger. Garde tes distances des pièces nues et évite de travailler seul sur un tableau.

Chapitre 3 : Vérifier protections et mise à la terre

1. Vérifier les dispositifs de protection :

Objectif :

Tu dois t'assurer que les protections contre les surintensités et les défauts à la terre sont en place et adaptées, pour éviter les arcs, les échauffements et les risques d'électrocution sur l'installation.

Identifier les protections présentes :

Repère le tableau, note les disjoncteurs divisionnaires, les disjoncteurs d'abonné, les fusibles et les interrupteurs différentiels, en vérifiant leur type et leur calibre gravés sur le matériel.

Paramètres à vérifier :

Vérifie le courant nominal, les courbes de déclenchement et la sensibilité des différentiels, note aussi l'ordre de sélectivité entre disjoncteurs pour garantir une coupure locale prioritaire.

Exemple d'identification :

Sur un logement, tu trouves un disjoncteur 16 A courbe C, un disjoncteur différentiel 30 mA type AC en tête, et un disjoncteur principal 63 A en amont.

Astuce terrain :

Photographie les étiquettes et note les références, cela te fera gagner 5 à 10 minutes à la fin de l'intervention pour rédiger ton rapport.

Élément	Vérification	Critère pratique
Disjoncteur divisionnaire	Calibre, courbe, absence de surchauffe	Calibre cohérent avec la section du conducteur
Interrupteur différentiel	Type, sensibilité, test par bouton	Présence d'un test fonctionnel
Fusible	État, correspondance ampérage	Remplacer si détérioré

2. Contrôler la mise à la terre :

But du contrôle :

Vérifier que la mise à la terre est continue, fiable et que l'électrode offre une résistance suffisante pour diriger le courant de défaut vers la terre sans danger pour les personnes.

Méthodes de mesure :

Utilise une pince de terre pour la continuité si possible, sinon pose des piquets pour un mesurage par méthode des piquets avec un telluromètre, note toujours la méthode utilisée sur le rapport.

Valeurs pratiques :

En pratique, vise une résistance de terre inférieure à $30\ \Omega$ pour un logement classique, et plus faible encore pour des sites sensibles, plus la valeur est basse mieux c'est.

Exemple d'interprétation :

Mesure de terre $12\ \Omega$, boucle de défaut Z_e mesurée $0,8\ \Omega$, tension nominale $230\ V$, courant de défaut théorique $I_k = 230 / 0,8 = 287\ A$, ce qui permettra au disjoncteur de déclencher rapidement.


Astuce de stage :

Si la mesure de terre dépasse $50\ \Omega$, propose un complément d'électrode ou liaisons supplémentaires, ça évite souvent de revenir plusieurs fois sur site.

3. Réaliser les essais et rédiger le livrable :

Procédure d'essai :

Organise l'essai en isolant le circuit, effectue continuité des PE, mesure de la résistance de terre, test du différentiel par testeur et vérifie la boucle de défaut pour estimer I_k .



Essai de continuité, mesure de la résistance de terre et test du différentiel

Cas concret mini projet :

Contexte : rénovation électrique d'un pavillon 85 m², objectif : confirmer la sécurité avant remise en service. Étapes : contrôle visuel, mesure terre, test différentiel, calcul Ik. Résultat : terre 15 Ω , Ze 0,9 Ω , Ik 255 A.

Livrable attendu :

Remets un rapport chiffré comprenant les mesures, photos des étiquettes, calculs simples de Ik, et recommandations. Exemple de livrable : 1 page de synthèse, 3 photos, tableau de mesures.

Exemple de rapport :

Rapport : date, lieu, mesures principales (R_{terre} 15 Ω , Ze 0,9 Ω), instrument utilisé, photo tableau, signature du contrôleur, recommandation pour amélioration si nécessaire.

Action	Pourquoi	Critère de validation
Vérifier l'étiquette des dispositifs	Assurer la compatibilité des réglages	Référence lisible et calibre cohérent
Mesurer la résistance de terre	S'assurer qu'un défaut sera évacué efficacement	$R_{\text{terre}} \leq 30 \Omega$ recommandé
Tester le différentiel	Vérifier la coupure en cas de fuite	Test bouton fonctionnel, déclenchement constaté
Mesurer la boucle de défaut Ze	Estimer le courant de défaut Ik	Ik suffisant pour déclencher le dispositif

Ce qu'il faut retenir

Tu vérifies que les **dispositifs de protection** et la **mise à la terre** sont adaptés pour éviter arcs, échauffements et électrocution.

- Au tableau, identifie disjoncteurs, fusibles et différentiels, puis contrôle calibre, courbe, sensibilité et sélectivité.
- Contrôle la continuité des PE et mesure la **résistance de terre** (pince ou méthode des piquets), avec une cible pratique $\leq 30 \Omega$.
- Mesure la **boucle de défaut** Ze et estime Ik pour confirmer un déclenchement rapide.

Organise des essais (isolement, tests différentiel, mesures terre et Ze) puis rédige un rapport chiffré avec méthode, photos d'étiquettes, calculs simples et recommandations. Si la terre dépasse 50 Ω , propose des électrodes ou liaisons supplémentaires.

Chapitre 4 : Essais fonctionnels des équipements

1. Préparer et sécuriser les essais fonctionnels :

Objectif et préparation :

Avant tout essai tu définis l'objectif, le périmètre et le résultat attendu, tu notes la tension, le courant nominal et la durée d'essai, ceci évite les mauvaises surprises et les interventions inutiles.

Matériel et repérage :

Prends multimètre, pince ampèremétrique, tournevis isolés, carnet de chantier et schéma unifilaire, repère les bornes avec étiquettes, vérifie l'état des câbles et repère les liaisons susceptibles d'être déconnectées.

Procédures de consignation et sécurité :

Consigne l'alimentation si nécessaire, reporte la consignation sur le carnet, place les barrières et le panneau d'interdiction, vérifie la mise à la terre et les EPI, communique au chef de chantier.

Exemple d'organisation d'un essai :

Tu planifies 30 minutes pour un essai moteur 3 kW, tu coupes l'alimentation, consignes, mesures tension et continuité, puis remets sous tension pour le test de démarrage.

2. Réaliser les essais types et mesures :

Essai moteur et démarrage :

Contrôle le sens de rotation, la tension aux bornes du moteur et le courant de démarrage, compare le courant mesuré avec le courant nominal, un démarrage anormal peut indiquer un enroulement endommagé.

Essai des dispositifs de protection :

Teste les disjoncteurs, relais thermique et différentiel, déclenche un essai à la valeur prévue, note le temps de coupure et la valeur de déclenchement, ces mesures confirment la protection adéquate.

Essai éclairage et commandes :

Vérifie fonctionnement des circuits d'éclairage, détecteurs et commandes, mesure l'absence de scintillement, contrôle tensions sur commandes et signaux, note les anomalies pour rectification avant la livraison.

Exemple d'essai d'un disjoncteur :

Tu appliques une surintensité contrôlée de 3 fois le courant nominal et mesures le temps de coupure, un disjoncteur 16 A doit couper souvent entre 0,1 et 10 secondes selon la courbe.

Essai	Mesure attendue	Durée indicative
Moteur 3 kW	Courant de démarrage < 6 fois I_n , tension stable $\pm 10\%$	15 à 30 minutes
Disjoncteur 16 A	Coupure selon courbe, aucun déclenchement intempestif	5 à 10 minutes
Eclairage local	Intensité stable, pas de flicker, commandes conformes	10 à 20 minutes

3. Interpréter résultats, livrables et suivi :

Rédiger le rapport d'essais :

Indique les conditions d'essai, les valeurs mesurées, les écarts et les actions correctives, annexe les photos et les schémas, signe et date le rapport pour traçabilité sur le chantier.

Critères d'acceptation et non conformité :

Compare mesures et valeurs nominales du tableau, note toute non conformité avec photos et mesures chiffrées, propose une action corrective et un délai de remise en conformité précis.

Suivi et maintenance préventive :

Planifie contrôle périodique selon criticité, fixe intervalle entre 6 et 12 mois pour équipements critiques, conserve rapports pour historique et pour les audits qualité du client.

Exemple d'interprétation :

Si un moteur 4 kW affiche un courant en marche de 110 % du nominal, tu cherches surcharge mécanique, ventilation insuffisante ou défaut d'alimentation avant de décider d'une intervention.

Mini cas concret : remplacement et essai d'un tableau moteur :

Contexte : local industriel, 1 tableau moteur à remplacer après défaut. Étapes : 1 remplacer le tableau en 4 heures, 2 câbler et vérifier continuités, 3 réaliser essais de démarrage, 4 rédiger rapport chiffré.

Résultat : démarrage réussi en moins de 20 secondes, courant de démarrage mesuré 5 fois I_n et courant en charge 95 % du nominal, aucune fuite de terre détectée.

Livrable attendu : rapport d'essais d'une page avec photos, schéma de câblage modifié, mesures numériques et recommandation de maintenance annuelle.

Contrôle opérationnel	Action
-----------------------	--------

Vérifier consignation	S'assurer de la coupure et d'un panneau visible
Contrôler continuités	Mesurer avec multimètre avant toute mise sous tension
Mesurer tensions	Noter valeurs phase à phase et phase neutre
Tester protections	Effectuer déclenchements et noter temps et valeurs
Rédiger rapport	Joindre photos, mesures et actions correctives

Ce qu'il faut retenir

Avant les essais, définis un **objectif d'essai clair**, le périmètre, les valeurs attendues (tension, courant, durée) et prépare le matériel et le repérage.

- Sécurise avec **consignation et EPI** : barrières, panneau, terre vérifiée, info au chef, traçabilité dans le carnet.
- Réalise les tests types : moteur (sens, tension, courant de démarrage vs In), protections (disjoncteur, thermique, différentiel avec temps de coupure), éclairage et commandes (stabilité, absence de scintillement).
- Interprète et documente : compare aux nominales, photographie les écarts, propose actions et délais, puis planifie un suivi (6 à 12 mois si critique).

Le livrable clé est un **rapport d'essais chiffré** daté et signé, avec mesures, schémas et correctifs. C'est ta preuve de conformité et ta base de maintenance.

Chapitre 5 : Réception technique et levée de réserves

1. Comprendre la réception technique :

Objectif :

La réception technique vise à vérifier que l'installation respecte le cahier des charges, les normes et les plans, et à formaliser l'acceptation ou les réserves. Elle déclenche les garanties et le suivi.

Acteurs et responsabilités :

Le maître d'ouvrage accepte les travaux, le maître d'œuvre constate la conformité, et l'équipe d'exécution répond des réserves. L'entreprise réalise la levée et fournit les preuves.

Documents à préparer :

Prépare le procès verbal de réception, les plans as-built, les notices, et les certificats des appareils. Prévois 2 copies signées et un dossier numérique pour l'archivage.

2. Organiser la réception sur site :

Plan simple :

Prends rendez-vous 48 à 72 heures avant, confirme la présence des intervenants, et réserve une plage de 1 à 2 heures selon la taille du chantier. Prévois éclairage et alimentation.

Vérifications clés :

Vérifie l'absence de défauts visibles, la continuité des conducteurs, les valeurs d'isolement, et le bon fonctionnement des protections. Note toutes les valeurs mesurées.

- Mesure d'isolement supérieure à 1 M Ω pour les circuits principaux
- Continuité des liaisons équipotentielle
- Fonctionnement correct des dispositifs différentiels et fusibles

Mesures et essais intermédiaires :

Effectue des essais fonctionnels in situ, note les temps de réponse et relance les composants qui échouent. Prévois de refaire certains tests après correction, généralement sous 15 jours.

Exemple de réception d'un tableau électrique :

Sur un petit chantier, la réception a duré 45 minutes, nous avons relevé 2 réserves mineures, levées en 10 jours. Le PV a été signé par 3 personnes.

3. Gérer les réserves et la levée des défauts :

Type de réserves :

Les réserves peuvent être mineures, majeures ou critiques. Classe-les par impact sur la sécurité, l'usage et la conformité. Priorise la sécurité en premier, l'esthétique en dernier.

Processus de levée :

L'entreprise reçoit le PV, planifie les travaux correctifs, réalise les réparations et transmet les preuves de conformité. Le délai usuel est de 30 jours, sauf accord contraire.

Livrable attendu :

Le livrable final est un PV de levée de réserves signé, accompagné des mesures et des photos. Prévois un dossier numérique d'environ 10 Mo par équipement.

Astuce pratique :

Numérise tout sur le chantier, classe les photos par référence de circuit, et note la date et l'heure. Ça te fera gagner au moins 30 minutes par PV.

Une fois, j'ai oublié une petite terre mal serrée, la réserve a repoussé la réception d'une semaine, depuis je vérifie systématiquement ce point.

Élément	Détails chiffrés
Contexte	Remplacement d'un tableau pour un T3, chantier de 3 jours, 1 tableau modifié
Étapes	Réception initiale en 45 minutes, 2 réserves relevées, interventions correctives en 10 jours
Résultat chiffré	2 réserves levées, 0 incident sécurité, réception finale signée par 3 personnes
Livrable attendu	PV de levée de réserves signé, dossier numérique de 12 Mo contenant photos et mesures

Sur le terrain, garde toujours une feuille de route simple avec 4 points à cocher avant de quitter le chantier, ça évite les retours inutiles.

Action	Fréquence	Responsable	Outil
Vérifier continuité et bornes	À la réception	Chef d'équipe	Multimètre
Mesurer isolement	À la réception	Technicien	Megohmmètre
Photographier défauts	Immédiatement	Technicien	Smartphone
Rédiger PV de réception	Après contrôle	Maître d'œuvre	Modèle PV
Suivre levée des réserves	Tous les 7 jours	Conducteur de travaux	Tableur de suivi

Ce qu'il faut retenir

La réception technique confirme que l'installation respecte cahier des charges, normes et plans, puis déclenche garanties et suivi via un **procès verbal de réception**. Le maître d'ouvrage accepte, le maître d'œuvre contrôle, et l'entreprise corrige et prouve la conformité (dossier avec **plans as-built**, notices, certificats).

- Planifie la visite 48 à 72 h avant et prévois 1 à 2 h sur site.
- Contrôle défauts visibles, continuité, et **mesures d'isolement** (ex. > 1 MΩ) ainsi que les protections.
- Classe les réserves (sécurité d'abord) et vise une levée sous 30 jours.
- Fourni preuves, photos et mesures, puis signe le **PV de levée**.

Numérise tout sur place et note date, heure et référence de circuit pour éviter les retours. Avant de partir, vérifie systématiquement les serrages, surtout la terre, pour ne pas repousser la réception.

Réseaux de communication (VDI, fibre, sans fil)

Présentation de la matière :

Dans le **BP Électricien**, tu travailles les **réseaux de communication** VDI: Voix données images, fibre, sans fil, pour transporter voix, données et images. À l'examen, c'est intégré à l'épreuve **Réalisation et mise en service, coefficient de 9**.

En **évaluation en CCF**, 2 bilans par an, avec un entretien de 15 minutes max, peuvent déclencher la validation. En ponctuel, c'est une **épreuve pratique** de 11 heures.

J'ai vu un camarade gagner du temps juste grâce à un repérage impeccable.

Conseil :

Planifie 4 séances de 20 minutes par semaine. Refais 2 gestes clés, sertir du RJ45, et tester, puis écris 5 lignes de compte rendu.

- Préparer une check-list
- Alternier cuivre et fibre
- Soigner le repérage

Le piège, c'est d'oublier les contrôles. Termine par 3 points, continuité, étiquettes, et explication claire, même si tu stresses.

Table des matières

Chapitre 1 : Architecture réseau VDI	Aller
1. Réseau vdi et composants	Aller
2. Câblage, normes et tests	Aller
Chapitre 2 : Câbles, connectique, brassage	Aller
1. Câbles et types	Aller
2. Connectique et prises	Aller
3. Brassage et organisation	Aller
Chapitre 3 : Liaisons filaires et sans fil	Aller
1. Liaisons filaires principales	Aller
2. Liaisons sans fil et planification	Aller
3. Mise en œuvre et vérification sur le terrain	Aller

Chapitre 1 : Architecture réseau VDI

1. Réseau vdi et composants :

Qu'est-ce que le vdi :

Le VDI regroupe la voix, les données et l'image dans un bâtiment. Il comprend les prises, les câbles, la baie de brassage et les répartiteurs pour desservir les postes et équipements réseau.

Composants physiques :

Les éléments clés sont la prise RJ45, le câble UTP catégorie 6, le panneau de brassage, les cordons de brassage et la baie. Chacun impacte la capacité et la maintenabilité de l'installation.

Topologies courantes :

La topologie étoile est la plus utilisée, avec une baie centrale et des liaisons horizontales vers les prises. Pour de plus grands sites, on prévoit des répartiteurs intermédiaires et parfois de la fibre.

Exemple d'installation d'un petit bureau :

Installation pour 10 postes, 10 prises RJ45, une baie 12U, un panneau 24 ports et 120 mètres de câble Cat6. Matériel estimé à 800 euros, délai d'installation 1 journée pour 2 techniciens.

Élément	Fonction	Ordre de grandeur
Prise RJ45	Point de connexion pour poste	1 par poste
Câble Cat6	Transport des données jusqu'à 1 Gbit/s	Jusqu'à 100 m par liaison
Baie de brassage	Regroupement et organisation des connexions	6U à 42U selon site

2. Câblage, normes et tests :

Normes et catégories de câbles :

Privilégie Cat6 ou Cat6A aujourd'hui pour assurer 1 Gbit/s voire 10 Gbit/s sur courtes distances. Respecte les normes ISO/CEI et les règles d'installation pour la compatibilité et la sécurité.

Tests et certification :

Après installation, réalise des tests de continuité, de performance et de diaphonie avec un testeur. Chaque liaison doit être certifiée avant la livraison pour éviter les retours clients et pannes.

Baie, tirage et étiquetage :

Organise la baie en respectant les rayons de courbure, la gestion des longueurs et l'étiquetage clair des ports. Un schéma de brassage à jour évite 70% des erreurs lors des interventions.

Astuce organisation :

Prends des photos étape par étape pendant le tirage et le brassage. Ces preuves aident pour le rapport de chantier et accélèrent la maintenance, les élèves trouvent toujours ça utile en stage.

Exemple de mini cas concret :

Contexte: cabinet médical neuf, 12 postes à raccorder. Objectif: réseau fiable voix et données certifié. Délai sur site 2 jours. Coût matériel estimé 1 200 euros hors main d'œuvre.

- Mesurer et tracer plan de câblage avec distances et points faibles.
- Tirer 12 câbles Cat6, environ 150 mètres total, en respectant chemins et goulottes.
- Installer une baie 12U, panneau 24 ports, brasser et fixer les cordons.
- Tester chaque liaison, fournir certificats pour 12 liaisons et remettre rapport.

Livrable attendu: plan de câblage en PDF, schéma de brassage papier et numérique, certificats de test pour 12 liaisons, rapport d'intervention décrivant anomalies et actions réalisées.

Étape	Vérifier
Avant tirage	Plan, trajet câble, longueur estimée
Pendant tirage	Rayon de courbure, fixation, pas de tension
Après brassage	Tests de continuité et performance sur chaque prise
Livraison	Schéma de brassage, certificats et photos chantier

Ce qu'il faut retenir

Le VDI rassemble voix, données et image via prises, câbles et baie de brassage. Tu construis l'installation autour d'une baie centrale, le plus souvent en **architecture en étoile**, puis tu distribues vers les prises.

- Choisis des composants cohérents (RJ45, UTP) et vise **Cat6 ou Cat6A** selon le débit et la distance.
- Respecte les normes et le tirage (rayon de courbure, fixation) pour éviter pertes et pannes.

- Valide chaque lien avec des **tests de certification** et documente avec un **étiquetage clair des ports**.

Pour livrer proprement, fournis plan, schéma de brassage, certificats et photos. Une baie bien organisée et des tests complets te font gagner du temps en maintenance et réduisent les erreurs.

Chapitre 2: Câbles, connectique, brassage

1. Câbles et types :

Utp, FTP, s/FTP :

Les câbles cuivre se différencient par leur blindage et leur catégorie, influence directe sur la bande passante et la protection contre les perturbations. Choisissez la catégorie adaptée au débit et à l'environnement électromagnétique.

Fibre optique :

La fibre monomode sert les longues distances, la multimode reste pour le local. Attention au budget de puissance et à la fragilité, évitez les courbures serrées et respectez le rayon de courbure indiqué.

Choisir selon le besoin :

Pour du poste de travail standard, Catégorie 6 ou 6A est souvent suffisante, pour baie à baie optez pour la fibre si plus de 100 m ou fort débit prévu. Pesez coût et maintenance avant de décider.

Exemple d'usage :

Sur un petit bâtiment tertiaire, j'ai préconisé Cat6A pour 30 prises et une liaison fibre monomode entre deux baies distantes de 180 m.



Installation de câbles réseau doit respecter les normes de câblage pour une performance optimale

2. Connectique et prises :

Terminaison rj45 :

Maîtrise le brochage T568A et T568B et reste cohérent sur tout un site. Respecte la longueur de torsade résiduelle inférieure à 13 mm et effectue une coupe propre avant sertissage.

Connecteurs fibre :

Connais les types LC, SC, ST et leurs utilisations. Pour les liaisons modulaires, privilégie LC sur baie 19 pouces pour gagner de l'espace et faciliter le brassage.

Tests et qualité :

Utilise un testeur de câble pour vérifier la continuité, le wiremap et l'atténuation. Un bon test prend 2 à 5 minutes par câble et évite des retours clients coûteux.

Astuce de stage :

Étiquette chaque câble immédiatement après le sertissage, ça évite de perdre 30 à 60 minutes plus tard à retrouver la connexion correcte.


Élément	Caractéristique	Usage typique
UTP Cat6	Débit jusqu'à 1 Gbit, non blindé	Prises poste, petites installations
FTP / S/FTP	Blindage contre parasites, meilleure immunité	Environnements industriels et baie serveur
Fibre multimode	Bonne pour 10 à 100 Gbit sur courtes distances	Liaisons internes de bâtiment
Fibre monomode	Très faible atténuation, grande portée	Liaisons inter-bâtiments, opérateurs

3. Brassage et organisation :

Armoire, baies et patch panels :

Installe la baie 19 pouces à hauteur accessible, réserve 20 à 40% d'espace pour évolutions. Monte des panneaux de brassage modulaire pour faciliter les changements et réduire les pannes.

Graphique chiffré



Gestion et étiquetage :

Numérote les ports, crée un plan simple avec 1 câble = 1 numéro, conserve un fichier Excel et une version papier dans l'armoire pour faciliter la maintenance.

Bonnes pratiques sur le terrain :

Respecte une longueur maximale de 100 m pour le cuivre actif, respecte le rayon de courbure et sépare les câbles d'alimentation haute tension pour limiter les interférences.

Exemple d'intervention complète :

Contexte, étapes, résultat, livrable attendu :

Contexte : rénovation d'un petit immeuble tertiaire de 3 étages, besoin de 24 prises RJ45 et liaison baie à baie.

Étapes :

Pose de 24 câbles Cat6, installation de 2 baies 19 pouces, brassage sur 2 panneaux 24 ports, tests et étiquetage. Durée totale 2 jours pour 2 techniciens.

Résultat :

Prises fonctionnelles, débit mesuré 1 Gbit stable, documentation fournie avec plan de brassage et rapport de tests.

Livrable attendu :

Plan de brassage chiffré, tableau des tests pour 24 ports, schéma d'implantation, et étiquetage sur chaque port. Coût matériel approximatif 350 euros hors main d'oeuvre.


Astuce pratique :

Range les câbles dans des chemins adaptés et utilise des attaches réutilisables, elles économisent 15 à 30 minutes sur les modifications futures.

Vérification	Action
Inspection visuelle	Rechercher coupures, pliures, blindage abîmé
Mesure de longueur	S'assurer que la longueur active reste sous 100 m pour cuivre
Respect rayon de courbure	Maintenir rayon $\geq$ 4 fois le diamètre du câble pour la fibre
Test électrique et optique	Effectuer wiremap, atténuation et retour de test
Étiquetage et documentation	Mettre plan et rapport dans la baie et sur le cloud

Exemple de schéma de brassage simplifié :

Baie A port 1 à 24 reliés à postes 1 à 24, baie B en fibre monomode lien 1, baie B patch vers serveur 10 Gbit. Ce type de schéma évite les erreurs le jour J.



Astuce de terrain :

Ne jamais couper un câble trop court au premier essai, laisse toujours 20 cm de réserve dans la gaine pour faciliter les futures interventions.

Tu choisis tes câbles selon le débit, la distance et les perturbations : cuivre (UTP, FTP, S/FTP) ou fibre (multimode local, monomode longue portée). La qualité dépend aussi de la terminaison, des tests et de l'organisation en baie.

- Adapte le **choix de catégorie** : Cat6 ou 6A pour postes, fibre si > 100 m ou haut débit.
- En fibre, respecte le **rayon de courbure** et le budget de puissance.
- En RJ45, garde une **cohérence T568A/T568B**, torsades < 13 mm, puis teste (wiremap, atténuation).
- En baie, réserve de l'espace et fais un **étiquetage immédiat** avec plan de brassage.


Teste et documente chaque lien : tu gagnes du temps en maintenance et tu évites les retours clients. Laisse aussi une petite réserve de câble pour les futures interventions.

Chapitre 3 : Liaisons filaires et sans fil

1. Liaisons filaires principales :

Cuivre et paires torsadées :

Les câbles UTP en catégorie 5e, 6 et 6a restent la norme pour le réseau local, Cat5e pour 1 Gbit jusqu'à 100 m, Cat6a pour 10 Gbit jusqu'à 100 m en environnement neuf.




Fibre optique :

La fibre monomode couvre des dizaines de kilomètres avec une atténuation typique de 0,2 à 0,4 dB/km, la multimode sert les liaisons courtes jusqu'à 550 m à 10 Gbit selon la fibre et le transceiver.

Graphique chiffré

Progression FTTH et part de la fibre (mars-sept. 2025)



Coaxial et autres câbles :

Le coaxial (par exemple RG-6) reste utilisé pour la vidéo et certains réseaux spécialisés, il offre une bonne immunité et une impédance de référence à 75 ohms, attention au raccordement et au blindage.

Exemple d'utilisation d'un câble :

Pour un petit bureau de 20 postes, on a posé 20 prises Cat6a, 2 panneaux de brassage, la longueur moyenne par prise était 15 m, tests d'insertion loss validés à 100 %.

Élément	Bande passante	Distance typique	Usage courant
Cuivre Cat5e	1 Gbit	100 m	Postes informatique
Cuivre Cat6a	10 Gbit	100 m	Bureaux, salles serveurs
Fibre monomode	10 Gbit et +	> 10 km	Intersites, backbone
Fibre multimode	1 à 10 Gbit	< 550 m	Baies, campus

2. Liaisons sans fil et planification :

Wifi et normes :

Le wifi 2,4 GHz offre plus de portée mais plus d'interférences, le 5 GHz propose plus de canaux et de débits, prévois 2 à 3 points d'accès par 100 m² selon cloisons et densité d'utilisateurs.

Paramètres radio et interférences :

Gère canaux, largeur de bande et puissance pour éviter la cohabitation avec d'autres réseaux, en intérieur vise une RSSI minima de -65 dBm pour une expérience stable en voix et vidéo.

Protocoles basse consommation :

Pour l'IoT, Zigbee, Thread et LoRa couvrent besoins différents, LoRa vise de longues portées décroissantes jusqu'à plusieurs kilomètres en extérieur, Zigbee pour maillage intérieur et faible consommation.

Astuce planification radio :

Fais un relevé sur site avec une application de spectre, compte 10 à 15 minutes par pièce pour une estimation fiable avant pose des points d'accès.

Exemple de cas concret :

Contexte : PME de 50 personnes cherchait wifi fiable pour visioconférence. Étapes : relevé radio 2 jours, pose 6 points d'accès, configuration VLAN et QoS, tests 1 jour. Résultat : débit moyen mesuré 120 Mbit/s par utilisateur, latence < 30 ms. Livrable attendu : plan d'implantation, liste des AP, rapport de tests avec mesures Rssi et throughput. Coût matériel estimé 2 800 € hors main d'oeuvre.

3. Mise en œuvre et vérification sur le terrain :

Préparation et sécurité :

Avant toute intervention, repère gaines, coupe l'alimentation si nécessaire, vérifie plans et coupe-feu, et prends 10 à 15 minutes pour préparer outils et étiquettes afin d'éviter erreurs coûteuses.

Raccordement, terminaison et tests :

Pour le cuivre, effectue tests de continuité, diaphonie et certification avec un testeur. pour la fibre, contrôle perte d'insertion et réalise un OTDR pour localiser défauts et valider pertes de jonction.

Maintenance et documentation :

Documente chaque liaison avec étiquettes, plan et rapport de test, garde traces pendant 2 ans, c'est utile en dépannage et exigé souvent par le client lors de livraison.

Exemple d'intervention de vérification :

Sur un lot de 30 prises, j'ai prévu 1 heure par 10 prises pour tests et corrections, j'ai corrigé 2 terminaisons mal serties, et livré un rapport avec 30 certificats de mesure.

Checklist opérationnelle	Action rapide
Matériel et étiquetage	Préparer outils, goulottes, étiquettes
Tests cuivre	Faire certification et sauvegarder résultats

Tests fibre	Contrôle perte, splice loss et OTDR si besoin
Sécurité	Vérifier coupures, EPI et voisinage des câbles
Livrable	Remettre plan, étiquettes et rapports de test

Astuce de stage :

Range toujours un jeu de capots et de nettoyant pour connecteurs dans ta trousse, cela évitera 90 % des soucis sur fibre lors de la réception.

Ce qu'il faut retenir

Tu choisis tes liaisons selon débit, distance et contraintes terrain : cuivre pour le LAN, fibre pour les longues portées, wifi à planifier finement.

- **Paires torsadées Cat6a** : jusqu'à 10 Gbit sur 100 m, Cat5e suffit souvent à 1 Gbit sur 100 m.
- **Fibre monomode longue distance** : intersites sur des kilomètres ; multimode pour liaisons courtes (jusqu'à env. 550 m à 10 Gbit).
- **Planification radio wifi** : 2,4 GHz plus de portée, 5 GHz plus de canaux ; vise env. -65 dBm et 2 à 3 AP par 100 m².
- **Tests et documentation** : certifie le cuivre, mesure pertes fibre et OTDR si besoin, étiquette et garde les rapports.

Avant d'installer, prépare sécurité, outils et repérage. Une réception propre repose sur des mesures sauvegardées, un plan d'implantation et un étiquetage clair pour dépanner vite.

Efficacité énergétique et gestion de l'énergie

Présentation de la matière :

Dans le **BP Électricien**, la matière **Efficacité énergétique** t'apprend à comprendre la chaîne de l'énergie, le comptage, et les réglages qui limitent les pertes. Dans mon groupe, un ami s'est fait reprendre parce qu'il oubliait de chiffrer la consommation, ça m'a marqué.

Cette matière conduit surtout aux épreuves professionnelles: Préparation d'une opération **coefficient 4** et Réalisation et mise en service d'une installation **coefficient 9**. En **contrôle en cours**, 2 bilans annuels mènent à un entretien de **15 minutes** max. En ponctuel: 3 heures puis 11 heures, pratique, l'oral n'est pas précisé.

Conseil :

Pour réussir, fais simple et régulier: **20 minutes**, 3 fois par semaine, sur des mini-cas concrets. Tu prends une pièce, tu estimes l'énergie en kWh, puis tu proposes 1 amélioration réaliste, et tu vérifies si ton idée tient la route.

Le piège classique: Parler d'économies sans chiffres. Force-toi à donner une estimation, même grossière, puis à la justifier avec 1 mesure ou 1 paramétrage, sinon tu restes dans le blabla et tu perds vite des points.

La veille d'une mise en service, prépare une **check-list de 12** contrôles, repère les modes éco sur les appareils, et dors 7 heures, tu seras plus précis le jour J.

Table des matières

Chapitre 1 : Comptage et lecture de facture	Aller
1. Comprendre le comptage et les compteurs	Aller
2. Déchiffrer une facture d'électricité	Aller
Chapitre 2 : Gestion automatique des consommations	Aller
1. Principes et objectifs	Aller
2. Systèmes et composants	Aller
3. Mise en œuvre pratique et cas concret	Aller
Chapitre 3 : Production locale (ENR) et raccordement	Aller
1. Comprendre les sources locales et leurs limites	Aller
2. Procédure de raccordement et obligations	Aller
3. Mise en œuvre pratique et protections	Aller
Chapitre 4 : Stockage d'énergie (batteries)	Aller
1. Principes et paramètres clés	Aller
2. Dimensionnement et calculs pratiques	Aller

3. Installation, sécurité et maintenance [Aller](#)

Chapitre 1 : Comptage et lecture de facture

1. Comprendre le comptage et les compteurs :

Type de compteur :

Les compteurs sont généralement monophasé 230 V pour les logements ou triphasé 400 V pour les ateliers et petites entreprises, repère le modèle avant toute intervention pour adapter tes outils et protections. Une fois en stage, j'ai confondu kWh et kW, j'ai vite appris.

Lecture d'index :

Lire l'index, c'est noter les chiffres affichés en kWh, vérifier la position des décimales quand il y en a, et retenir la date du relevé pour comparer deux index sur une période précise.

Types de relevé :

Il existe le relevé manuel, le télérelevé et le relevé fournisseur. Savoir lequel est utilisé t'aide à vérifier la fiabilité des index et à repérer les erreurs de date ou de saisie sur la facture.

Exemple d'index :

Relevé initial 12 345 kWh, relevé suivant 12 595 kWh après 30 jours, consommation de 250 kWh ce mois, soit environ 8,33 kWh par jour.

2. Déchiffrer une facture d'électricité :

Composition de la facture :

La facture liste l'abonnement, la consommation en kWh multipliée par le tarif, les coûts de transport distribution (TURPE), les taxes et la TVA. Comprendre chaque ligne te permet de contrôler les montants réclamés.

Élément	Description	Ordre de grandeur (1 mois)
Abonnement	Frais fixes pour la fourniture	10 €
Énergie	kWh consommés × tarif en €/kWh	250 kWh × 0,18 € = 45 €
Transport et distribution	TURPE facturé en €/kWh	250 kWh × 0,05 € = 12,50 €
Taxes et contributions	Montant fixe ou proportionnel	8 €
Total hors TVA	Somme des éléments précédents	75,50 €
TVA	Appliquée selon le type de poste	15,10 € (20%)
Total TTC	Montant à payer	90,60 €

Calcul de la consommation facturée :

Pour vérifier la facture, recopie les index, fais la différence pour obtenir les kWh consommés, multiplie par le tarif en €/kWh, puis ajoute abonnement et contributions avant TVA.

Exemple d'évaluation chiffrée :

Consommation 250 kWh $\times$ 0,18 € = 45 €, plus abonnement 10 €, plus TURPE 12,50 €, plus taxes 8 € donne 75,50 € hors TVA, TTC 90,60 €.

Erreurs fréquentes et vérifications :

Vérifie les dates de relevé pour éviter de comparer des périodes inégales, contrôle si le fournisseur a utilisé un index estimé, et repère les doublons ou les tarifs incorrects sur la facture.

Mini cas concret :

Contexte d'intervention, relevé et contrôle de facturation sur un logement T3 où le client conteste une hausse soudaine de sa facture pendant 1 mois.

- Étape 1 Relever l'index du compteur et noter la date.
- Étape 2 Comparer avec l'index fournisseur et calculer la différence en kWh.
- Étape 3 Calculer le montant attendu et confronter avec la facture.

Résultat après vérification, consommation trouvée 350 kWh contre 700 kWh facturés par erreur, économie immédiate de 350 kWh soit environ 63 € sur la période. Livrable attendu fiche de relevé et rapport d'écart d'une page.

Check-list opérationnelle :

Étape	Question à se poser
Identifier le type de compteur	Monophasé ou triphasé, numéro et emplacement corrects
Noter l'index	Date et chiffres complets, prendre une photo pour preuve
Comparer avec la facture	Les kWh et les périodes correspondent-ils ?
Calculer le montant attendu	Tarif en €/kWh appliqué et présence de TVA correcte
Rédiger le livrable	Fiche de relevé, photo, et rapport d'écart chiffré



Ce qu'il faut retenir

Pour contrôler une facture, commence par identifier le compteur (monophasé 230 V ou triphasé 400 V) et fais une **lecture d'index en kWh** avec date et décimales. Compare ensuite les relevés pour calculer la consommation sur une période.

- Choisis le bon type de relevé : manuel, télérelevé ou fournisseur, pour juger la fiabilité.
- Refais le calcul : kWh consommés × €/kWh, puis ajoute **abonnement, TURPE et taxes** avant la TVA.
- Traque les erreurs : **dates de relevé** incohérentes, index estimé, doublons, mauvais tarif.

En cas de contestation, relève l'index, confronte-le à la facture et rédige une fiche avec photo et **rapport d'écart chiffré**. Tu peux ainsi prouver une sur-facturation et obtenir une correction rapide.

Chapitre 2 : Gestion automatique des consommations

1. Principes et objectifs :

Objectif et gains :

La gestion automatique vise à réduire les consommations en pilotant l'éclairage, le chauffage et les motorisations selon l'usage réel. Tu peux viser entre 10 et 30% d'économies selon les installations.

Fonctions de base :

Les fonctions principales sont la détection de présence, la régulation horaire, la modulation de puissance et la priorisation de charges pour éviter les pics. Ces fonctions évitent les gaspillages inutiles en heures creuses et pleines.

Normes et sécurité :

Respecte les règles d'installation électrique, la protection des circuits et la compatibilité avec les automates. La sécurité électrique et le respect des IP sont essentiels pour un système fiable sur 10 ans ou plus.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un petit atelier, le pilotage automatique de l'éclairage et des compresseurs a permis une réduction de 18% de la consommation en 6 mois, sans gêner la production.

2. Systèmes et composants :

Capteurs et entrées :

Tu vas rencontrer détecteurs de présence, capteurs de luminosité, contacts d'ouverture et compteurs impulsionnels. Choisis la technologie adaptée à l'usage, PIR pour locaux, ultrasons pour zones encombrées.

Actionneurs et sorties :

Les actionneurs sont contacteurs, relais, variateurs et dispositifs de délestage. Ils reçoivent les ordres de l'automate pour couper, réduire ou temporiser les équipements consommateurs.

Automates et programmation :

Les automates programmables ou les modules domotiques exécutent les scénarios. Les logiques horaires, conditions et priorités se codent en blocs simples pour faciliter la maintenance par un électricien.

Élément	Rôle	Ordre de grandeur coût
Détecteur de présence	Détecte occupation pour éclairage	20 € à 80 €

Variateur d'éclairage	Modulation de puissance	50 € à 200 €
Automate programmable	Exécution des scénarios	150 € à 800 €
Module de communication	Supervision et télécommande	30 € à 300 €

Astuce d'atelier :

Marque toujours les entrées et sorties sur le bornier, note les paramètres horaires et laisse un schéma pour le prochain technicien, cela évite des heures de recherche en dépannage.


3. Mise en œuvre pratique et cas concret :

Étapes d'installation :

Commence par l'analyse des usages, puis lister les charges prioritaires, installer capteurs et actionneurs, programmer les scénarios et enfin tester en conditions réelles pendant 7 à 14 jours.

Cas concret métier :

Contexte : atelier de 120 m² avec 12 points lumineux et 2 compresseurs. Étapes : audit 1 jour, matériel posé 2 jours, programmation 1 jour, réglages 7 jours. Résultat : baisse de 18% de la consommation, payback matériel 14 mois. Livrable attendu : rapport technique d'installation et tableau de suivi consommation mensuelle.



Livrable attendu :

Tu remets un dossier contenant schéma unifilaire, plan d'implantation des capteurs, programme automate exporté et un tableau comparatif de consommation avant et après sur 3 mois.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un magasin, le scénario présence + luminosité a coupé 40% des heures d'éclairage inutile, économisant 12% sur la facture d'électricité annuelle.

Action	À vérifier
Vérifier alimentation des capteurs	Tension et polarité correctes
Tester les scénarios en réel	Comportement sur 7 jours
Noter les temps de latence	Réaction capteur < 2 s conseillé
Documenter les réglages	Fichier de configuration et schéma

Astuce de stage :

En dépannage, commence par vérifier l'alimentation et les borniers, 70% des pannes viennent d'un fil mal serré ou d'une alimentation absente.

Ce qu'il faut retenir

La **gestion automatique des consommations** pilote éclairage, chauffage et motorisations selon l'usage réel pour viser 10 à 30% d'économies.

- Combine **détection de présence**, horaires, variation de puissance et **priorisation de charges** pour éviter gaspillages et pics.
- Choisis capteurs (PIR, ultrasons, luminosité, contacts) et actionneurs (relais, variateurs, délestage) pilotés par un automate.
- Respecte normes, protections et IP, puis documente borniers, paramètres et schémas pour la maintenance.

Installe après un audit des usages, programme des scénarios simples, puis fais des **tests en conditions réelles** 7 à 14 jours. Remets un dossier complet et un suivi avant/après pour valider le gain et le retour sur investissement.

Chapitre 3 : Production locale (ENR) et raccordement


1. Comprendre les sources locales et leurs limites :

Types et puissance :

Tu dois connaître les principales technologies utiles en résidentiel ou tertiaire, panneaux photovoltaïques, petites éoliennes, micro-cogénération et batteries. Les puissances usuelles vont de 1 kWc à 20 kWc selon le projet.

Production annuelle estimée :

D'après l'ADEME, 1 kWp produit en moyenne 900 à 1100 kWh par an en France, selon l'orientation et l'ensoleillement. Cela te permet d'estimer une installation de 6 kWp produisant 5 400 à 6 600 kWh par an.



Avantages et limites :

Les avantages sont réduction de la facture, autonomie partielle et geste pour le climat. Les limites sont l'intermittence, le besoin de stockage et les contraintes de raccordement selon la puissance demandée.

Exemple d'estimation de production :

Pour une maison avec 6 kWp orientés sud, tu peux compter sur environ 6 000 kWh/an, soit la consommation électrique d'un foyer de 3 personnes chauffé partiellement à l'électricité.

2. Procédure de raccordement et obligations :

Demarches administratives :

Avant toute pose, lance une demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau, généralement Enedis. Tu devras fournir le schéma unifilaire, la puissance installée et le type d'injection envisagé pour obtenir un accord.

Délais et interlocuteurs :

Selon Enedis, le délai moyen pour un raccordement jusqu'à 36 kVA est d'environ 1 à 3 mois. Ton contact sera le service raccordement du gestionnaire, et parfois un référent chez un installateur ou un bureau d'études.

Contrats et garanties :

Il faudra signer un contrat d'obligation d'achat ou d'autoconsommation avec fourniture d'injection suivant le cas. Vérifie les garanties produit et la conformité électrique demandée pour la mise en service.

Mini cas pratique :

Contexte : maison individuelle, toit sud, 6 kWp prévu. Étapes : étude de site, schéma unifilaire, demande de raccordement, installation 18 panneaux 335 Wc, mise en service. Résultat : production estimée 6 000 kWh/an.

Livrable attendu : schéma unifilaire signé, dossier de raccordement envoyé, devis client chiffré à 7 200 € matériel compris, et attestation de conformité pour raccordement fournie à Enedis.

Élément	Question à se poser
Puissance installée	La puissance dépasse-t-elle la capacité du raccordement existant
Injection réseau	Souhaites-tu injecter l'excédent ou installer en autoconsommation totale
Protection	Les protections différentielles et coupe-circuit sont-elles dimensionnées

3. Mise en œuvre pratique et protections :

Schéma de raccordement :

Le schéma unifilaire doit montrer l'onduleur, les protections AC et DC, le point de livraison, et le compteur Linky. Indique les sections de câbles et la coupure générale accessible pour l'exploitant.

Protections et réglages :

Installe une protection DC contre les surintensités, un dispositif de coupure pour maintenance et un dispositif d'anti-îlotage. Vérifie le réglage du disjoncteur de branchement et les protections différentielles en tête.

Contrôle et mise en service :

Avant mise en service, réalise des mesures d'isolement, des tests d'égalité de terre et une inspection visuelle. Documente tout dans un rapport de mise en service avec valeurs mesurées et photos.

Astuce pratique :

Lors du stage, prends toujours des photos du repérage des câbles et note la date et l'heure de mise en service, cela évite les litiges clients et accélère le dossier de raccordement.

Checklist opérationnelle :

Élément	Action concrète
Visite préalable	Mesurer orientation, ombrage, surface utile
Dossier technique	Réaliser schéma unifilaire et liste matériels
Protection	Vérifier disjoncteurs et différentiel en tête
Raccordement	Envoyer la demande à Enedis et suivre le délai
Mise en service	Mesurer isolement, terre, et produire le rapport final

Erreurs fréquentes et conseils terrain :

Les erreurs fréquentes sont sous-dimensionner les sections de câble, négliger l'ombre partielle et oublier de chiffrer la relève du compteur. Prévois toujours 10 à 15% de perte sur l'estimation théorique pour sécurité.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un projet de 6 kWp, j'ai proposé d'installer 18 panneaux 335 Wc et un onduleur 6 kW. la réorientation et le nettoyage annuel augmentent la production de 5 à 8% sur l'année.

Ce qu'il faut retenir

Tu dimensionnes une production locale (PV, petite éolienne, micro-cogénération, batteries) et tu estimes l'énergie : en France, **1 kWp produit** environ 900 à 1100 kWh/an, donc 6 kWp autour de 5 400 à 6 600 kWh/an. Tu anticipes les limites : intermittence, stockage et contraintes de réseau.

- Prépare le **dossier de raccordement** (schéma unifilaire, puissance, type d'injection) et vise 1 à 3 mois de délai jusqu'à 36 kVA.
- Choisis le contrat : **autoconsommation avec injection** ou obligation d'achat, et vérifie garanties et conformité.

- Soigne le terrain : protections AC/DC, anti-îlotage, sections de câbles, tests isolement/terre et **rapport de mise en service**.

Pour éviter les erreurs, compte 10 à 15% de pertes, surveille l'ombre et documente tout (photos, dates). Une bonne préparation accélère le raccordement et sécurise la mise en service.

Chapitre 4 : Stockage d'énergie (batteries)

1. Principes et paramètres clés :

Types de batteries :

Tu dois connaître les principales technologies utilisées en bâtiment et en autoconsommation, leurs forces et leurs faiblesses pour choisir au mieux selon le projet et le budget.

Caractéristiques électriques essentielles :


Capacité en kilowattheure, tension nominale, courant maximal de charge et de décharge, facteur de puissance, tout cela conditionne la compatibilité avec l'onduleur et la protection.

Paramètres de durée de vie et performance :

La profondeur de décharge, le nombre de cycles, la température de fonctionnement et le rendement énergétique déterminent la durée de vie réelle d'une batterie sur le terrain.

Exemple d'information technique :

Une batterie lithium-ion de 10 kWh à 90% d'efficacité utile donnera environ 9 kWh réellement disponibles pour la maison après pertes.




2. Dimensionnement et calculs pratiques :

Calculer l'énergie nécessaire :

Estime la consommation journalière en kWh, multiplie par le nombre de jours d'autonomie souhaités, puis ajoute une marge de sécurité pour pertes et vieillissement.

Choisir la capacité utile :

Capacité utile = consommation journalière × autonomie / profondeur de décharge utile.
Par exemple, pour 5 kWh par jour et 2 jours d'autonomie, à 80% DOD, il te faut 12,5 kWh nominal.




Prendre en compte l'efficacité :

Si le rendement roundtrip est 90%, augmente la capacité nécessaire de $1/0,9$ pour compenser les pertes lors des charges et décharges successives.

Graphique chiffré

Batteries en Europe et facteur de surcapacité
Capacités ajoutées et pertes de stockage (2020-2025)



Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour une petite installation PV de 3 kWp alimentant 4 personnes consommant 8 kWh/jour, prévoir 16 kWh utile pour 2 jours d'autonomie, soit environ 20 kWh nominal si DOD max 80%.

Élément	Valeur typique	Remarque
Densité énergétique (Wh/kg)	Plomb 30 à 50, Li-ion 150 à 250	Li-ion est plus compact et plus léger
Rendement roundtrip	Plomb 70 à 85, Li-ion 85 à 95	Impact important sur l'énergie disponible
Nombre de cycles utiles	Plomb 300 à 1 000, Li-ion 1 000 à 6 000	Se traduit par la durée de vie en années

3. Installation, sécurité et maintenance :

Règles d'installation et environnement :

Place la batterie dans un local ventilé, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes, en respectant les recommandations constructeur pour la distance et la fixation.

Sécurité électrique et protections :

Prévois disjoncteurs DC, coupure d'urgence, fusibles adaptés, et une mise à la terre correcte pour éviter les risques de court circuit et d'incendie.

Maintenance et monitoring :

Contrôle régulièrement l'état de charge, la température et les alarmes. Pour le lead-acid, vérifie le niveau d'électrolyte. pour le lithium, surveille l'égalité des cellules.

Exemple d'erreur fréquente en stage :

J'ai déjà vu une batterie dimensionnée sans marge pour l'efficacité, ce qui a entraîné des coupures la deuxième année, c'est un classique à éviter.

Mini cas concret :

Contexte : installation PV autonome pour une petite maison, consommation 6 kWh/jour, objectif 3 jours d'autonomie et 80% DOD maximal.

Étapes :

- Calcul de besoin énergétique : $6 \times 3 = 18$ kWh utile.
- Application DOD : Capacité nominale = $18 / 0,8 = 22,5$ kWh.
- Prise en compte rendement 90% : Capacité finale = $22,5 / 0,9 \approx 25$ kWh nominal.
- Sélection matériel : 1 batterie Li-ion 25 kWh, onduleur hybrid 5 kW, protections DC/AC.

Résultat et livrable attendu :

Livrable : rapport de dimensionnement d'environ 3 pages, liste de matériel chiffrée (batterie 25 kWh, onduleur 5 kW, protections), devis estimatif en euros et plan d'implantation.

Check-list opérationnelle sur le terrain :

Tâche	Vérification
Emplacement	Local ventilé, T entre 10 et 25°C
Câblage	Section adaptée, serrage à couple recommandé
Protections	Fusibles DC, disjoncteur AC, coupure d'urgence
Mise en service	Paramétrer SOC, limites de charge et log des données
Documentation	Remettre mode d'emploi et rapport de tests au client

Astuces de terrain :

Toujours demander le profil de consommation client en kWh et les priorités, prévois 10 à 20% de marge sur la capacité pour le vieillissement, et note les recommandations pour limiter les cycles profonds inutiles.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En remplaçant une batterie plomb de 10 kWh par une Li-ion équivalente, on réduit la maintenance annuelle et on gagne souvent 2 à 5 ans de durée de vie selon l'usage.

Ce qu'il faut retenir

Pour choisir et dimensionner une batterie, compare les technos (plomb vs Li-ion) et vérifie les **paramètres électriques essentiels** : kWh, tension, courants, compatibilité onduleur. La durée de vie dépend surtout de la **profondeur de décharge**, des cycles, de la température et du **rendement roundtrip**.

- Dimensionnement : énergie utile = conso/jour × jours d'autonomie, puis capacité nominale = utile / DOD, et corrige par 1/efficacité.
- Prévois 10 à 20% de marge pour pertes et vieillissement.
- Installation : local ventilé, 10 à 25°C, et **protections DC adaptées** (fusibles, disjoncteurs, coupure d'urgence, terre).

Sur le terrain, surveille SOC, température et alarmes; en plomb, contrôle l'électrolyte, en lithium, l'équilibrage des cellules. Une batterie sous-dimensionnée (sans marge d'efficacité) mène vite à des coupures, donc documente et teste avant livraison.

Maintenance et dépannage

Présentation de la matière :

En **BP Électricien, Maintenance et dépannage** t'entraîne à diagnostiquer une panne, sécuriser l'installation, puis remettre en service. Cette matière conduit à une **épreuve pratique** de dépannage, évaluée en **contrôle en cours** de formation ou en examen final ponctuel. Le **coefficient 3** est officiel, et la durée en ponctuel est de **3 h**.

En CCF, l'évaluation s'appuie sur un livret de suivi, avec 2 bilans par an et un échange pouvant aller jusqu'à **15 minutes**. Quand ton niveau est jugé suffisant, une commission se réunit pour valider l'évaluation certificative, sans durée nationale unique annoncée pour cette modalité.

Je me souviens d'un camarade qui bloquait sur une panne intermittente, et le déclic est venu en posant une méthode simple, symptôme, hypothèse, test. Ce genre de victoire, ça fait vraiment du bien.

Conseil :

Travaille comme sur chantier: Commence toujours par la sécurité, puis fais un **diagnostic logique** avant de toucher quoi que ce soit. En révision, fais 2 séances de 20 minutes par semaine avec des pannes types, et note tes réflexes, mesures, et erreurs fréquentes.

Le jour J, gagne du temps avec une check-list, et écris tes constats au fur et à mesure.

- Couper et vérifier l'absence de tension
- Réaliser des mesures au multimètre
- Isoler la cause, puis remplacer et tester

Le piège classique, c'est de changer une pièce trop vite sans preuve, évite-le, et tu sécurises ta note.

Table des matières

Chapitre 1 : Maintenance préventive	Aller
1. Préparer une maintenance préventive	Aller
2. Mettre en œuvre et suivre les interventions	Aller
Chapitre 2 : Méthode de diagnostic de panne	Aller
1. Récolter et analyser les informations	Aller
2. Formuler des hypothèses et tester	Aller
3. Réparer, vérifier et documenter	Aller
Chapitre 3 : Remplacement de matériels	Aller
1. Préparer le remplacement	Aller

2. Exécuter l'intervention [Aller](#)
3. Suivi et traçabilité [Aller](#)

Chapitre 1 : Maintenance préventive

1. Préparer une maintenance préventive :

Objectif et intérêt :

La maintenance préventive vise à éviter les pannes et assurer la sécurité, prolonger la durée de vie des équipements électriques, et réduire les coûts. Planifie inspections régulières, tests et remplacements programmés.

Plan simple :

Établis un planning clair avec échéances: vérifications quotidiennes pour les alarmes, hebdomadaires pour les tableaux, mensuelles pour les protections, trimestrielles pour les essais d'isolement et annuelles pour les revues complètes.

Outils et documents :

Prépare les outils et documents indispensables: multimètre, mégohmmètre, tournevis isolés, gants, EPI, plans et notices constructeurs, carnet d'intervention et fiches de suivi datées.

Exemple d'inspection trimestrielle :

Une inspection trimestrielle typique dure 45 minutes, couvre 4 points: tableaux, protections, liaisons équipotentielle, et ventilation. Tu mesures l'isolement, vérifies les serrages et notes toute anomalie pour action.

Élément	Fréquence	Action	Durée estimée
Tableau électrique	Mensuelle	Vérifier serrage et propreté	30 minutes
Protections différentielles	Trimestrielle	Test et mesure d'isolement	45 minutes
Ventilation	Semestrielle	Contrôle et nettoyage	1 heure
Documentation	Annuel	Mise à jour des fiches	30 minutes

2. Mettre en œuvre et suivre les interventions :

Procédure sécurité :

Respecte toujours la consignation, coupe l'alimentation, poses un cadenas et une étiquette, vérifies l'absence de tension avec un appareil adapté, portes tes EPI, et ne travailles jamais seul si risque élevé.

Traçabilité et rapport :

Note systématiquement la date, l'heure, le nom, les mesures prises, les pièces changées et le temps passé. Par exemple une intervention peut durer 1 heure 20 et coûter 45 € en pièces.

Indicateurs et optimisation :

Suis quelques indicateurs: nombre de pannes par mois, durée moyenne d'intervention (MTTR), temps moyen entre pannes (MTBF), et coûts. Cherche à réduire les pannes de 30% la première année.

Mini cas concret :

Contexte: local technique d'un immeuble qui subissait 6 arrêts thermiques par mois. Étapes: inspection, changement de 2 ventilateurs en 3 heures, serrage et tests. Résultat: arrêts réduits à 1 par mois. Livrable: fiche d'intervention, facture 120 € pièces, rapport 1 page.

Astuce terrain :

Une fois en stage, j'ai vu une vis desserrée provoquer une panne de 3 heures, depuis je vérifie toujours le serrage sur chaque intervention.

Check-list opérationnelle :

- Vérifier consignation et absence de tension
- Contrôler serrages et état des cosses
- Mesurer isolement et protections
- Remplir la fiche d'intervention datée
- Archiver rapports et pièces remplacées

Ce qu'il faut retenir

La **maintenance préventive efficace** évite les pannes, sécurise les installations et baisse les coûts. Organise un **planning d'inspections** (quotidien à annuel), prépare les outils (multimètre, mégohmmètre, EPI) et appuie-toi sur plans, notices et fiches de suivi.

- Applique une **procédure de consignation** : coupure, cadenas, étiquette, vérification d'absence de tension, EPI, pas de travail seul si risque.
- Contrôle régulièrement tableaux, serrages, protections, isolement et ventilation, puis note toute anomalie.
- Assure la **traçabilité des interventions** : date, mesures, pièces, temps, et suis MTTR, MTBF et coûts pour optimiser.

Avec des rapports clairs et des indicateurs, tu peux viser une réduction notable des pannes, comme après un simple remplacement de ventilateurs et un resserrage. La rigueur sur le serrage et la documentation fait souvent la différence.

Chapitre 2 : Méthode de diagnostic de panne

1. Récolter et analyser les informations :

Objectif :

L'idée est de rassembler tous les indices avant d'intervenir. Note symptômes, durée, fréquence et historique d'interventions pour limiter les recherches inutiles et gagner du temps sur le chantier.

Sur mon premier chantier, j'ai perdu une heure parce que je n'avais pas demandé l'horaire précis du défaut, depuis je note systématiquement l'heure et le phénomène.

Outils et mesures :

Prends ton multimètre, une pince ampèremétrique, testeur d'isolement et un tournevis isolé. Emporte un carnet et prends des photos pour documenter les valeurs et les connexions visibles.

Questionner l'utilisateur :

Interroge l'utilisateur sur la chronologie, bruit, odeur, et conditions météo. Ces informations permettent souvent de localiser le circuit en 15 à 40 minutes sans démontage massif.

Exemple d'identification d'une coupure intermittente :

Un locataire signale une coupure tous les soirs vers 20h, le tableau ne montre pas d'anomalie. En notant l'horaire tu localiseras rapidement le circuit concerné en environ 15 minutes.

2. Formuler des hypothèses et tester :

Prioriser les hypothèses :

Garde 2 à 3 causes possibles et classe-les par probabilité et risque. Commence par les pannes simples comme fusible grillé, disjoncteur déclenché ou connexion lâche avant d'envisager un remplacement coûteux.

Tests sur le terrain :

Mesure tension, continuité et courant selon les procédures. Vérifie l'isolement si humidité présente. Note toujours les valeurs mesurées, par exemple isolement supérieur à 1 MΩ indique généralement absence de fuite.

Astuce de terrain :

Coupe l'alimentation et confirme l'absence de tension avant toute mesure de continuité. Cette précaution protège ton multimètre et évite un risque électrique évitable.

Exemple de test ciblé :

Sur un moteur qui ne démarre pas, tu mesures d'abord la tension aux bornes puis la résistance des enroulements. Une résistance anormale, par exemple 0,2 ohm au lieu de 2,2 ohm, oriente vers un court-circuit.

3. Réparer, vérifier et documenter :

Intervention ciblée :

Interviens uniquement quand la cause est confirmée. Remplace un composant défectueux ou resserre une borne, puis effectue un contrôle fonctionnel immédiat pendant au moins 10 minutes pour valider l'intervention.

Vérification post réparation :

Refais les mêmes mesures qu'au départ et contrôle l'absence de chaleur ou d'odeur. Observe le fonctionnement pendant 24 heures si possible, ou planifie une tournée de vérification après 48 heures.

Livrable attendu et mini cas concret :

Cas concret: intervention sur un disjoncteur qui déclenchait 3 fois par semaine. Diagnostic en 40 minutes, remplacement du disjoncteur 16 A et resserrage. Résultat: zéro déclenchement pendant 30 jours. Livrable: rapport d'intervention d'une page.

Étape	Question à se poser
Collecter les indices	Depuis quand, quand se produit la panne, quel circuit
Sécuriser	Alimentation coupée et absence de tension confirmée
Mesurer	Tension, courant, continuité, isolement, valeurs de référence
Isoler la cause	Peut-on couper un seul circuit pour vérifier l'impact
Documenter	Photos, valeurs mesurées, actions et durée d'intervention

Exemple d'atelier de restitution :

À la fin, remets un rapport synthétique d'une page avec photo, valeur mesurée et action réalisée. Ce livrable permet au gestionnaire d'immeuble de comptabiliser l'intervention et le coût associé.

Ce qu'il faut retenir

Pour diagnostiquer une panne, commence par une **récolte des indices** avant de toucher à l'installation : symptômes, horaire, fréquence, historique, photos et valeurs.

- Questionne l'utilisateur (bruit, odeur, météo) et cible le circuit en limitant le démontage.

- Garde 2 à 3 causes, puis fais des **tests sur le terrain** (tension, courant, continuité, isolement) en notant tout.
- Sécurise d'abord : alimentation coupée et **absence de tension confirmée** avant les mesures.

Répare seulement quand la cause est prouvée, puis recontrôle au moins 10 minutes et refais les mesures initiales. Surveille si possible 24 à 48 h et rends un **rapport d'intervention** d'une page avec photos, valeurs et actions.

Chapitre 3 : Remplacement de matériels

1. Préparer le remplacement :

Objectif et critères :

Tu dois savoir pourquoi remplacer un matériel, panne, obsolescence ou non conformité aux normes. Priorise sécurité, disponibilité et coût. Vérifie tension, intensité, type de montage et empreinte mécanique.

Choisir la pièce de rechange :

Prends la référence constructeur, numéro de série ou le code équipement. Favorise pièces d'origine ou compatibles certifiées. Vérifie date de fabrication, indice de protection et numéro de lot.

Préparer le matériel :

Rassemble outillage, multimètre, tournevis isolés, extrait de schéma et EPI. Prévois 2 personnes si intervention hors tension sur tableau chargé. Prépare étiquettes, vis et colliers.

Exemple d'identification d'une pièce :

Sur un contacteur, note la référence sur la bobine, la courbe d'intensité et le type de borne. Tu commandes la pièce en 24 à 48 heures pour limiter l'arrêt machine.

Élément	Question à se poser
Tension	La pièce supporte-t-elle la tension du réseau ou du circuit
Intensité	L'intensité nominale et le pouvoir de coupure sont-ils conformes
Indice IP	L'indice de protection correspond-il à l'environnement d'installation
Dimensions	L'empreinte mécanique permet-elle une installation sans modification

2. Exécuter l'intervention :

Sécurité et isolement :

Coupe l'alimentation, verrouille le disjoncteur et affiche ton intervention. Vérifie l'absence de tension avec deux appareils fiables. Mets des gants isolants et des lunettes, respecte les règles sécurité.

Méthode de démontage :

Débranche en respectant l'ordre phases, neutre et terre. Photographie les connexions et note l'ordre des cosses. Utilise tournevis isolé et clé dynamométrique si nécessaire, évite de forcer.

Remontage et essais :

Installe la pièce neuve en respectant le serrage et le sens. Remets les repères et étiquettes. Remets sous tension, réalise essais de fonctionnement 1 à 3 cycles, contrôle température et absence de bruit.

Astuce de stage :

Numérote les fils avec un marqueur avant de débrancher, tu éviteras des erreurs de remontage et tu gagneras 10 à 20 minutes sur une intervention simple.

Prévenir les erreurs fréquentes :

Ne pas confondre bobine et puissance, mal serrer une borne ou négliger un verrouillage sont des erreurs courantes. Vérifie toujours couple de serrage et présence de protection thermique après intervention.

3. Suivi et traçabilité :

Documentation et étiquetage :

Mets à jour l'intervention sur le carnet d'entretien ou GMAO, indique référence, lot, jours et heures, photos et nom de l'intervenant. Conserve le rapport 3 ans minimum. J'ai constaté qu'un bon étiquetage évite des retours.

Gestion des déchets et garanties :

Élimine les composants selon filière DEEE. Sépare métal, plastique et électronique. Garde preuves de destruction si sous garantie. Vérifie garantie constructeur et dates de validité.


Retour d'expérience et amélioration :

Analyse la panne pour savoir si remplacement était nécessaire ou si une cause sous-jacente persiste. Note actions correctives et temps passé. Partage feedback à l'équipe pour éviter répétition.

Exemple de cas concret : remplacement d'un contacteur moteur :

Contexte machine arrêtée 2 heures à cause d'un contacteur grillé. Étapes diagnostic 15 minutes, isolement 5 minutes, remplacement 30 minutes, essais 10 minutes. Résultat remise en service en 60 minutes. Livrable rapport photo, référence et coût 125 euros.

Graphique chiffré



Checklist opérationnelle :

Étape	Vérification
Isolement	Disjoncteur verrouillé et panneau affiché
Absence de tension	Test avec deux appareils indépendants
Référence pièce	Référence confirmée et numéro de lot noté
Serrage	Couple adapté et contrôle visuel
Documentation	Rapport, photos et mise à jour GMAO

i Ce qu'il faut retenir

Avant de remplacer, clarifie les **critères de remplacement** (panne, obsolescence, normes) et vérifie tension, intensité, IP et dimensions. Choisis une **pièce compatible certifiée** en t'appuyant sur la référence, le lot et la date.

- Sécurise : coupe, fais le **verrouillage du disjoncteur**, affiche, puis confirme l'absence de tension avec deux appareils.
- Démonte méthodiquement : photo, repérage des fils, ordre des connexions, outillage isolé et serrage au couple.
- Remonte et teste : 1 à 3 cycles, contrôle bruit, échauffement et protections.

- Assure la **traçabilité dans la GMAO** et gère les déchets DEEE, puis analyse la cause pour éviter la récurrence.

Tu gagnes du temps en numérotant les fils et en préparant le matériel à l'avance.
Un remplacement réussi se valide par des essais fiables et un compte rendu complet.

Communication professionnelle et relation client

Présentation de la matière :

En **BP Électricien**, cette matière te sert à expliquer ton intervention, à gérer la **relation client** et à communiquer avec l'équipe, sans flou ni jargon inutile. Elle est évaluée dans les épreuves professionnelles en **CCF** si ton centre est habilité, sinon en examen ponctuel, il n'y a pas de **coefficient dédié**.

À l'examen ponctuel, la communication est attendue pendant: La préparation d'une opération (écrit, **coef 4**, 3 h), la réalisation et mise en service (pratique, **coef 9**, 11 h), et le dépannage (pratique, **coef 3**, 3 h). En CCF, un livret de suivi est obligatoire, avec 2 bilans par an et un entretien pouvant aller jusqu'à 15 min.

Un de mes amis pensait que "parler au client" était secondaire, il a perdu du temps le jour J parce qu'il n'avait pas préparé ses mots, ça calme vite.

Conseil :

Prévois 15 min, 3 fois par semaine: Entraîne-toi à reformuler une demande, annoncer un délai, et justifier un choix simple (disjoncteur, cheminement, repérage). Je te conseille de te filmer 2 minutes, tu repères tout de suite les tics de langage.

Entraîne-toi avec 3 réflexes:

- Clarifier la demande dès le début
- Expliquer ce que tu fais en 2 phrases
- Rédiger des **documents d'intervention** propres et lisibles

Le piège fréquent, c'est de rester vague, alors impose-toi une phrase de conclusion claire à chaque échange, et termine toujours par une action précise.

Table des matières

Chapitre 1 : Transmettre des consignes	Aller
1. Préparer ta consigne	Aller
2. Vérifier la compréhension	Aller
Chapitre 2 : Rendre compte à la hiérarchie	Aller
1. Préparer ton compte rendu	Aller
2. Transmettre les informations essentielles	Aller
3. Fréquence et supports de communication	Aller
Chapitre 3 : Expliquer l'intervention au client	Aller
1. Préparer ton explication	Aller
2. Présenter l'intervention au client	Aller

3. Gérer les objections et obtenir le consentement [Aller](#)

Chapitre 4 : Rédiger rapports et bons d'intervention [Aller](#)

1. Structurer ton rapport et ton bon d'intervention [Aller](#)

2. Rédiger clairement les faits et les mesures prises [Aller](#)

3. Archiver, transmettre et assurer le suivi client [Aller](#)

Chapitre 5 : Conseiller sur l'usage et l'entretien [Aller](#)

1. Préparer ton conseil [Aller](#)

2. Conseils d'usage quotidiens [Aller](#)

3. Plan d'entretien et suivi [Aller](#)

Chapitre 1 : Transmettre des consignes

1. Préparer ta consigne :

Objectif et public :

Avant de donner une consigne, définis l'objectif précis et le public, cela évite la perte de temps. Indique la durée attendue, le niveau de compétence requis et les priorités de sécurité.

Formulation claire :

Utilise des phrases courtes, verbes d'action et mots simples. Donne l'ordre des étapes numérotées et évite les doublons. Par exemple limite-toi à 3 à 5 étapes principales.

Support et outils :

Préfère un support écrit quand la tâche dépasse 2 minutes de travail. Utilise schéma ou photo pour les connexions électriques, et marque les points de test avec un feutre.

Exemple d'organisation d'une intervention :

Tu dois remplacer un tableau électrique en 4 étapes, durée estimée 90 minutes. Étapes : couper le courant, débrancher, remplacer le disjoncteur, tester. Livrable : fiche d'intervention signée.

Petite anecdote: la première fois en stage j'ai oublié d'étiqueter un câble, j'ai perdu 20 minutes et appris à systématiser la numérotation sur chaque intervention.

2. Vérifier la compréhension :

Questions et reformulation :

Pose 2 à 3 questions simples pour confirmer la compréhension. Demande à la personne de reformuler la consigne avec ses mots, cela révèle les malentendus et permet d'ajuster immédiatement.

Observation et correction :

Surveille les premières actions pendant 5 à 10 minutes sans microgestion. Corrige les écarts en expliquant pourquoi c'est dangereux ou non conforme, et montre la bonne pratique.

Consignes écrites et traçabilité :

Rédige une consigne courte sur la fiche d'intervention. Note le nom, l'heure de début et de fin, et les tests réalisés. Cela sert comme preuve et aide pour les audits.

Cas concret :

Contexte: remplacement de disjoncteur sur site tertiaire de 20 postes. Étapes: diagnostic 10 minutes, arrêt 5 minutes, remplacement 30 minutes, test 15 minutes. Résultat: remise en service en 60 minutes, livrable: fiche et photo.

Astuce pratique :

Avant intervention, prends une photo du tableau et note repères. Mets des étiquettes numérotées, ça gagne environ 15 minutes sur le repérage et évite erreurs de câblage.

Élément	Vérification
Préparer EPI	Casque, lunettes, gants, chaussures certifiées
Vérifier isolation	Couper le courant et verrouiller le disjoncteur
Numéroter câbles	Étiquettes permanentes, reprendre sur schéma
Tester tension	Multimètre, zéro volt avant travail, note la mesure
Noter interventions	Fiche d'intervention, nom, horaire, tests et signature

Ce qu'il faut retenir

Pour transmettre une consigne efficace, fixe d'abord un **objectif précis**, le public, la durée, le niveau attendu et la sécurité. Formule ensuite avec des **phrases courtes** et 3 à 5 étapes, dans l'ordre.

- Si la tâche dure plus de 2 minutes, privilégie un **support écrit** avec schéma, photo, points de test et câbles numérotés.
- Vérifie la compréhension : 2 à 3 questions, puis demande une reformulation.
- Observe les premières minutes, corrige en expliquant le risque et la bonne pratique.
- Assure la **traçabilité des actions** : fiche d'intervention, horaires, tests, photo et signature.

En préparant, contrôlant et traçant, tu réduis les erreurs, tu gagnes du temps et tu sécurises l'intervention. L'étiquetage et la photo avant démontage évitent les retours en arrière.

Chapitre 2 : Rendre compte à la hiérarchie

1. Préparer ton compte rendu :

Objectif et destinataires :

Un compte rendu doit informer ton chef rapidement, il doit dire l'état d'avancement, les incidents et les besoins. Destinataires typiques : chef d'équipe, conducteur de travaux, responsable sécurité.

Forme et longueur :

Privilégie un format court, une page ou un email de 150 à 300 mots. Ajoute 1 à 3 photos légendées et 1 tableau simple avec mesures ou temps passé.

Astuce de stage :

Avant d'envoyer, relis à voix haute et vérifie que les chiffres sont corrects, surtout les tensions, intensités, durées et repères de sécurité.

Une fois en stage j'ai oublié de joindre les photos, le chef a demandé une relance et j'ai dû refaire le rapport, j'ai appris à vérifier avant envoi.

2. Transmettre les informations essentielles :

Points à couvrir :

Signale l'avancement en pourcentage, les tâches restantes, les incidents, l'impact sur le planning et les demandes de matériel. Sois précis, un pourcentage ou une heure aide à comprendre.

Données chiffrées obligatoires :

Indique les mesures électriques, les temps passés, et le coût estimé si pertinent. Exemple de chiffres : 230 V, 16 A, 2 heures de main d'oeuvre, 150 euros de matériel.

Exemple d'incident rapporté :

Lors d'une intervention, un câble sectionné a nécessité 1 heure de reprise, coût matériel 45 euros, et arrêt du chantier 30 minutes. Le chef a ordonné une vérification sécurité supplémentaire.

3. Fréquence et supports de communication :

Choisir le bon canal :

Pour une urgence, appelle ou envoie un SMS suivi d'un email. Pour un suivi régulier, envoie un rapport hebdomadaire. Pour 1 incident de sécurité, contacte le responsable sécurité immédiatement.

Templates et livrables attendus :

Prépare un rapport simple : une page, 3 photos, 1 tableau d'avancement, et une liste des actions à réaliser. Livrable attendu en stage : rapport hebdomadaire lundi matin avant 9 h.

Exemple d'intervention rapportée :

Remplacement du tableau principal d'une école, intervention en 1 journée, 3 circuits testés, coût matériel 120 euros, rapport transmis sous 24 heures avec 3 photos et un tableau d'essais.

Pour être efficace, garde toujours un modèle prêt en local et sauvegarde une version PDF avant envoi, cela évite les erreurs de format lors du transfert.

Élément	Détail chiffré
Contexte	Remplacement de tableau principal, 1 classe impactée, 3 circuits à repérer
Étapes	Diagnostic 30 minutes, coupure 15 minutes, remplacement 2 heures, tests 15 minutes
Résultat	Tableau remplacé, 3 circuits repérés, remise en service après 3 heures, coût matériel 120 euros
Livrable attendu	Rapport 1 page, 3 photos, 1 tableau d'essais, transmis sous 24 heures

Voici une petite check-list opérationnelle à garder sur le terrain pour rédiger correctement ton compte rendu.

Tâche	Action rapide
Vérifier chiffres	Comparer mesures aux valeurs nominales
Photos	Prendre 3 vues légendées
Durée	Noter heure début et fin
Sécurité	Signaler tout écart et action corrective

En entretien avec ton tuteur, demande un retour sur 1 rapport type pendant les 2 premières semaines, cela t'aide à t'aligner vite et à éviter les erreurs récurrentes.

Ce qu'il faut retenir

Ton compte rendu sert à informer vite ta hiérarchie sur l'avancement, les incidents et les besoins. Vise un format court (1 page ou 150 à 300 mots), avec 1 tableau

simple et 1 à 3 photos légendées. Appuie-toi sur des **données chiffrées obligatoires** (mesures, temps, coût) et relis pour éviter les erreurs.

- Indique un **avancement en pourcentage**, les tâches restantes et l'impact planning.
- Décris tout incident, surtout sécurité, avec durée, coût et action corrective.
- Choisis le canal : urgence = appel ou SMS puis email, suivi = hebdo.
- Utilise un **modèle de rapport**, sauvegarde en PDF, envoie à l'heure attendue.

Demande un retour sur un rapport type dès les 2 premières semaines pour t'aligner. En vérifiant chiffres, photos et sécurité avant envoi, tu gagnes du temps et évites les relances.

Chapitre 3 : Expliquer l'intervention au client

1. Préparer ton explication :

Objectif et public :

Ici, l'objectif est d'expliquer clairement ce que tu vas faire, pourquoi, et pour qui c'est utile, en adaptant ton discours au niveau du client pour éviter les malentendus dès le départ.

Plan simple :

Propose un plan en 3 étapes maximum, annonce la durée estimée, et indique les points qui peuvent générer un surcoût ou un délai pour être transparent et responsable face au client.

Matériel et sécurité :

Explique brièvement le matériel utilisé, les normes respectées et les mesures de sécurité, par exemple coupure du disjoncteur et protection des surfaces pour rassurer et limiter les risques pendant l'intervention.

Astuce préparation :

Prépare une fiche d'intervention d'une page avec durée estimée, prix indicatif et contact, à laisser au client, cela réduit d'environ 70% les questions répétées en fin d'intervention.

2. Présenter l'intervention au client :

Motifs et arguments :

Commence par le besoin du client, explique l'origine du problème en mots simples, puis montre comment ton intervention va résoudre le défaut et éviter une panne plus grave à court terme.

Durée et coût estimés :

Donne une fourchette de durée claire, par exemple 30 minutes à 2 heures selon l'accès, indique un coût estimé et précise les éléments qui peuvent faire varier le prix, comme la pièce à remplacer.

Limites et garanties :


Annonce ce que tu peux garantir, par exemple une garantie technique de 1 an sur la main d'œuvre, et signale les limites, comme l'impossibilité d'intervenir sans pièces compatibles immédiatement disponibles.

Exemple d'explication d'intervention :

Intervention sur un disjoncteur, durée estimée 1h30, coût indicatif 120 euros TTC, variation possible $\pm 20\%$ si remplacement du module, garantie main d'œuvre 1 an, accord avant démarrage.

Graphique chiffré

Évolution marché disjoncteurs et coût moyen dépannage



3. Gérer les objections et obtenir le consentement :

Écoute active :

Laisse s'exprimer le client, note ses inquiétudes et reformule en une phrase pour valider la compréhension, cela désamorce souvent les objections et crée un climat de confiance rapidement.

Reformulation et choix :

Propose 2 solutions claires avec impacts et coûts, aide le client à choisir en expliquant les conséquences de chaque option, puis note sa décision avant de commencer pour éviter les litiges.

Validation et livrable :

Fais signer un bon d'intervention ou un devis simple, remets une fiche technique indiquant travaux effectués, pièces changées et montant final, c'est le livrable attendu pour la facturation et le suivi.

Exemple concret d'intervention :

Contexte: maison, disjoncteur qui disjoncte fréquemment. Étapes: diagnostic 30 minutes, remplacement du disjoncteur 45 minutes, test 15 minutes. Résultat: rétablissement complet, coût final 180 euros TTC, durée totale 1h30. Livrable: bon d'intervention signé et facture détaillée.

Checklist opérationnelle :

Élément	Question à se poser
Présentation	Ai-je expliqué le problème et la solution en moins de 2 minutes ?
Durée	Ai-je donné une fourchette réaliste en minutes ou heures ?
Coût	Le prix est-il estimé et les éléments variables sont-ils listés ?
Sécurité	Ai-je annoncé les mesures de sécurité et le risque éventuel ?
Livrable	Le client signera-t-il le bon d'intervention et recevra-t-il la fiche travaux ?

Erreur fréquente :

Ne pas chiffrer la durée et le coût de manière approximative, le client s'attend à un repère concret, sinon tu perds sa confiance et tu risques de devoir négocier au moment de la facturation.

Conseil de terrain :

Demande toujours un accord écrit pour les interventions supérieures à 60 minutes ou 100 euros, cela protège ton travail et facilite la transmission à la hiérarchie et à la comptabilité.

Anecdote :

Une fois, j'ai évité un litige en expliquant clairement une variation de prix de 30 euros avant de commencer, le client a apprécié la transparence et m'a recommandé.

Ce qu'il faut retenir

Explique l'intervention avec un discours adapté au client : ce que tu fais, pourquoi, et pour quels bénéfices. Reste simple, transparent sur la durée et le coût, et rassure avec le matériel, les normes et la sécurité.

- Prépare un **plan en 3 étapes** avec durée estimée et facteurs de variation (pièces, accès, délais).
- Présente **durée et coût estimés**, plus **limites et garanties** avant de démarrer.
- Gère les objections par écoute, reformulation, puis propose 2 options claires et obtiens un accord écrit.
- Remets un livrable : bon signé, fiche travaux, pièces changées, montant final.

Évite l'erreur de rester vague : sans repères concrets, tu perds la confiance et tu négocies à la fin. Au-delà de 60 minutes ou 100 euros, exige un accord écrit pour te protéger.

Chapitre 4 : Rédiger rapports et bons d'intervention

1. Structurer ton rapport et ton bon d'intervention :

Objectif et public :

Ton rapport doit permettre à la hiérarchie, au service client et à un collègue de comprendre ce que tu as fait en moins de 2 minutes. Écris pour un lecteur pressé.

Plan simple :

Adopte un plan court en 4 parties, par exemple : identification, constat, actions réalisées, recommandations. Ce plan prend souvent moins d'une minute à remplir sur tablette ou papier.

Éléments obligatoires :

Indique toujours la date, l'heure de début et de fin, le nom du client, l'adresse, le numéro d'intervention, la référence du matériel et la signature. Oublier un élément coûte du temps au suivi.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur une intervention type, j'ai réduit le temps de saisie de 20 minutes à 7 minutes en utilisant un modèle prérempli sur smartphone.

Élément	Pourquoi c'est utile
Date et horaires	Permet de facturer le temps et de retracer l'intervention
Description brève	Rend compte rapidement des symptômes et des actions
Matériel utilisé	Facilite la facturation et la traçabilité des pièces
Signature client	Preuve de réalisation et acceptation des travaux

2. Rédiger clairement les faits et les mesures prises :

Description de l'intervention :

Reste factuel et chronologique. Commence par le constat initial, puis décris les tests, les mesures et les actions. Évite les jugements inutiles, ils créent des malentendus.

Mesures et valeurs :

Note les valeurs mesurées comme la tension, l'intensité ou l'isolement, par exemple 230 V, 16 A ou 0,5 MΩ. Ces chiffres servent de repère pour un contrôle futur.

Photos et pièces jointes :

Ajoute 2 à 5 photos montrant l'état avant et après, et un relevé de compteur si besoin. Les images réduisent les litiges et facilitent le diagnostic à distance.

Astuce terrain :

Prends une photo cadrée en paysage, note la date dans le nom du fichier, et indique la référence du composant visible, cela évite 10 mails supplémentaires.

Section	Exemple de contenu
Constat	Disjoncteur principal déclenchait sans charge
Actions	Remplacement du disjoncteur, test d'isolement 0,8 MΩ
Recommandations	Vérifier tableau dans 6 mois, prévoir remplacement de 2 fusibles

3. Archiver, transmettre et assurer le suivi client :

Transmission interne :

Envoie le rapport au chef d'équipe et au service facturation sous 24 heures. Joins la facture pro forma si le matériel dépasse 50 € et note le nombre d'heures passées.

Archivage et délais :

Conserve une copie électronique pendant au moins 3 ans, et une copie papier si la réglementation l'exige. Le bon d'intervention signé est un document utile en cas de sinistre.

Suivi client et indicateurs :

Propose un contrôle de conformité sous 30 jours si nécessaire. Suit au moins 1 relance client pour obtention de la signature si elle manque, cela réduit les impayés.

Exemple d'intervention :

Intervention pour remplacement de disjoncteur, durée 1h20, coût matériel 45 €, distance aller-retour 15 km, client a signé le bon d'intervention à 16h10.

Checklist opérationnelle	Statut
Vérifier identité et adresse du client	Fait
Noter heure de début et de fin	Fait
Photographier l'installation avant et après	Fait
Saisir les valeurs mesurées	Fait
Obtenir la signature client	À faire

Mini cas concret :

Contexte : remplacement d'un disjoncteur principal dans un immeuble de 3 logements après déclenchements répétés. Intervention réalisée en 1h20 par un technicien seul.

Étapes :

Arrivée et vérification de l'alimentation, mesures initiales 230 V, démontage du disjoncteur défectueux, remplacement par modèle 63 A, tests d'isolement 0,9 MΩ, nettoyage et rangement.

Résultat et livrable attendu :

Livrable : bon d'intervention signé, 3 photos avant/après, relevé mesure 230 V et isolement 0,9 MΩ, facture matériel 45 € et temps facturable 1,5 heure. Client satisfait, suivi programmé dans 6 mois.

Astuce de pro :

Prépare un modèle de bon d'intervention sur ton téléphone avec des champs obligatoires, cela évite les oublis et économise souvent 10 à 15 minutes par rapport à une saisie libre.

Ce qu'il faut retenir

Ton rapport et ton bon d'intervention doivent être compris en moins de 2 minutes : écris pour un lecteur pressé, avec un **plan simple en 4 parties** (identification, constat, actions, recommandations) et des faits chronologiques.

- Renseigne les **éléments obligatoires du bon** : date, heures, client, adresse, numéro, référence matériel, signature.
- Sois factuel, note les **valeurs mesurées précises** (ex. 230 V, 16 A, 0,9 MΩ).
- Ajoute 2 à 5 photos avant/après et pièces jointes utiles pour limiter litiges et diagnostics à distance.
- Transmets sous 24 h, archive 3 ans, et relance pour obtenir la **signature client indispensable**.

Un modèle prérempli sur téléphone ou tablette te fait gagner du temps et réduit les oublis. Un bon signé, des mesures et des photos assurent facturation, traçabilité et suivi client.

Chapitre 5 : Conseiller sur l'usage et l'entretien

1. Préparer ton conseil :

Objectif et public :

Avant d'expliquer, identifie le profil du client, son niveau de bricolage et l'usage du bâtiment. Adapte ton discours pour un particulier, un locataire ou un gestionnaire d'immeuble.

Informations à collecter :

Récupère modèle des appareils, puissances, type d'installation et garantie. Note les références et les dates d'installation pour pouvoir proposer un suivi adapté et chiffré si besoin.

Plan simple :

Prépare trois points clairs à dire : gestes quotidiens, contrôles périodiques et actions à faire en cas d'anomalie. Garde les explications courtes et montre les gestes si possible.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Quand tu expliques une minuterie, montre l'appareil, règle ensemble l'horaire et donne une fiche simple avec les réglages recommandés pour trois usages types.

2. Conseils d'usage quotidiens :

Gestes à recommander :

Apprends au client les gestes qui évitent les pannes, par exemple couper l'alimentation avant de remplacer une lampe, ne pas surcharger une prise et vérifier les voyants régulièrement.

Réglages et économies d'énergie :

Explique comment régler chauffage, éclairage et minuterie pour réduire la consommation. Selon l'ADEME, baisser le chauffage d'un degré peut réduire la consommation d'environ 7 pour cent.

Sécurité et interruptions :

Explique l'usage du différentiel, comment tester le bouton mensuellement et repérer une odeur de brûlé. Dis toujours quand il faut appeler un pro plutôt que bricoler.

Astuce pratique :

Montre au client le test du différentiel sur place, ça prend moins de 2 minutes et ça devient un réflexe utile pour éviter un danger récurrent.

Élément	Fréquence recommandée	Action simple
---------	-----------------------	---------------

Test du différentiel	Mensuel	Appuyer sur le bouton test
Vérification visuelle	Mensuel	Chercher tâches, odeurs, fils abîmés
Serrage des connexions	Tous les 12 mois	Contrôle et serrage par pro
Contrôle général	Tous les 3 ans	Diagnostic complet par un électricien

3. Plan d'entretien et suivi :

Fréquence des contrôles :

Propose un calendrier simple, par exemple visite annuelle pour habitations et contrôle tous les 3 ans pour immeubles collectifs. Insiste sur l'importance du suivi écrit pour la traçabilité.

Gestion des anomalies :

Donne des consignes claires : couper le disjoncteur, noter l'heure, isoler l'appareil défectueux et appeler un professionnel si l'anomalie persiste plus de 10 minutes.

Information client et livrable :

Remets une fiche d'entretien écrite avec dates, actions et échéances. Le livrable attendu est une fiche signée, un planning annuel et photos des points vérifiés pour preuve du suivi.

Exemple d'entretien d'un tableau électrique :

Contexte : logement individuel, tableau posé il y a 6 ans. Étapes : inspection, test différentiel, serrage, photo avant-après. Résultat : 6 anomalies corrigées, remise d'une fiche datée. Durée totale 45 minutes.

Action	Pourquoi	Durée estimée
Remettre fiche entretien	Traçabilité pour le client	5 minutes
Montrer gestes de sécurité	Réduire risques d'erreur	10 minutes
Planifier contrôle	Respect des échéances	3 minutes
Faire photos	Preuve des interventions	2 minutes

Mini cas concret :

Contexte : copropriété de 12 lots avec éclairage commun défaillant, clients signalent coupures fréquentes. Étapes : visite, relevé heures de coupure pendant 2 semaines, remplacement d'un contacteur défectueux, test et remise d'un rapport. Résultat chiffré : réduction des coupures de 80 pour cent en 7 jours. Livrable attendu : rapport de 1 page, photos, planning de contrôle semestriel.

Check-list opérationnelle :

Voici 5 actions à suivre sur le terrain pour chaque intervention de conseil et d'entretien.

- Vérifier identité et attentes du client, noter contact et adresse.
- Inspecter visuellement l'installation, prendre photos des anomalies.
- Effectuer tests rapides : différentiel, disjoncteurs, continuité si nécessaire.
- Expliquer au client les gestes simples et remettre la fiche d'entretien.
- Programmer le prochain contrôle et archiver le rapport dans ton dossier.

Astuce de stage :

Rédige la fiche d'entretien pendant que tu es sur place, le client signe sur tablette ou papier, et ça évite les oublis de suivi.

Ce qu'il faut retenir

Pour bien conseiller, pars du **profil du client**, collecte modèles, puissances, type d'installation et garanties, puis prépare 3 messages simples : usage quotidien, contrôles, que faire si ça dysfonctionne.

- En usage : coupe le courant avant une action, évite surcharge, surveille voyants, et applique les **gestes de sécurité** (test différentiel mensuel, odeur de brûlé = alerte).
- Optimise les réglages : chauffage, éclairage, minuterie. Baisser 1 degré peut économiser environ 7 pour cent.
- Mets un **plan d'entretien** avec calendrier, consignes d'anomalie (couper, noter, isoler, appeler si plus de 10 minutes) et **suivi écrit** (fiche, photos, planning).

Ton objectif est de rendre le client autonome sans le pousser à bricoler dangereux. Une fiche claire, signée et datée, sécurise l'usage et prouve le suivi.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.